

Manuel d'utilisation

pour le système de mesure, régulation et dosage pour piscines



PoolManager[®] chlore PoolManager[®] brome PoolManager[®] oxygène PoolManager[®] PRO





Contenu

Contenu Partie A : Aperçu		3	8.5 Personnalisat	ion	22
		6	8.5.1 Menu Styles.	1 Menu Styles	
1	Signalisation des consignes de sécurité	6	8.5.2 Image d'arrièr	e-plan	22
1.1	Consignes de sécurité	6	8.5.3 Icon Style		22
1.2	Autres signalisations	6	9 Représentation	n graphique de la valeur mesurée	23
2	Consignes de sécurité générales	6	9.1 Aperçu		23
3	Nouvelles fonctions	7	9.2 Remarques r	elatives à la représentation graphique	de la
4	Qualification de l'utilisateur	7	valeur mesure	e :	24
Emplo	oi des termes	8	9.3 Configuration		24
5	Codes d'accès standard	8		le la représentation graphique de la	
6	Aperçu	8			
6.1	Le PoolManager®	8		au	
6.2	Programmes d'entretien		•		
6.3	Les caractéristiques en bref				
6.3.1	Affichage et utilisation			me libre	
6.3.2	Mesure et régulation			(désinfection au chlore ou au brome)	
6.3.3	Fonctions de sécurité		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ır de pH et désinfection	
6.3.4	Fonctions supplémentaires			(Bayrosoft®)	
6.3.5	Accès à distance depuis le réseau local ou l'Internet	10		tion, dosage (valeur de pH, valeur redo ne)	
6.3.6	Interfaces		11.1 Fonctionneme	ent	27
Partie	B: description des fonctions		11.2 Débit de dosa	ge	27
7	Accès à distance		11.3 Représentation	on dans la vue accueil	28
7.1	Conditions préalables	12	11.4 Paramètres d	e réglage	28
7.2	Accès à distance depuis le réseau local			signe	
7.2.1	Étape par étape	12		e bas	
7.3	Accès à distance depuis l'Internet			e haut	
7.3.1	Étape par étape	12		ionnelle	
7.4	Connexion utilisateur en accès à distance	12	•	nal	
7.5	Quick-Info	12	•	le dosage intelligente	
7.5.1	Appel du Quick-Info	13		gana	
8	Affichage et utilisation - L'interface utilisateur graphi	que13		ige	
8.1	Menus importants	13	•	age	
8.1.1	Vue accueil	13		ommandés (PoolManager® CI / Br / O2)	
8.1.2	Menu principal (menu icônes)	14		ommandés (PoolManager® PRO)	
8.1.3	Menu fonctions complémentaires (menu icônes)	15		configuration	
8.1.4	Menu mode	16		pase	
8.2	Autres menus (menus standard)	16	·	onfiguration	
8.2.1	Concepts fondamentaux	16	_	uilibrage de base de la mesure)	
8.2.2	Paramètres numériques	16		lonnage est-il nécessaire?	
8.2.3	Paramètre de sélection	17		H	
8.2.4	Paramètre de texte	18			
8.2.5	Paramètres de l'horloge	18			
8.2.6	Paramètre de date			nnage u chlore (Cl) ou du brome (Br)	
8.2.7	Codes d'accès		•		
8.2.8	Adresses réseau (IP)			nnaga	
8.2.9	Messages			nnage	
8.2.10	•		•	dox (mV)	
8.2.1				nnaga	
8.3	Aide			nnage	
8.4	Remarques			de la valeur de consigne redox (mV)	
	· 7		12.5.1 Étape par éta	pe	36

13	Dosage automatique O2 (Bayrosoft®)	. 36	21.2.1	Utilisateurs standard et niveaux d'utilisateurs	50
13.1	Concept de base	. 36	21.2.2	Utilisateurs individuels	50
13.1.1	Dosage principal	. 36	21.3	Aperçu des droits d'utilisateurs	51
13.1.2	Dosages intermédiaires (Dosages intermédiaires)	. 37	21.4	Autoriser l'accès à distance à diverses fonctions	51
13.1.3	Évolution de la concentration effective de Bayrosoft®	. 37	21.4.1	Autoriser l'accès à distance à des fonctions supplémen	ıtaires
13.2	Représentation dans la vue accueil	. 38			52
13.3	Menu O2 (Bayrosoft®)	. 38	21.5	Adapter le niveau utilisateur pour diverses fonctions	52
13.4	Configuration O2 (Bayrosoft®)		21.6	Connexion utilisateur avec code d'accès	52
13.5	Dosages supplémentaires		21.6.1	Sélection d'utilisateurs	52
14	Mesure de la température		22 (Communication & interfaces	53
14.1	Aperçu		22.1	Importation et exportation de données	53
14.2	Température de l'eau de mesure		22.2	Fonctions e-mails	54
14.3	Températures mesurées		23 F	onctions supplémentaires	54
14.4	Types de capteurs		23.1.1	Fonctions supplémentaires	54
14.5	Représentation dans la vue accueil		24 (Commutateurs de sortie universels (4x)	55
14.6	Configuration de la température		24.1	Consignes de sécurité	55
14.7	étalonnage		24.2	Aperçu	55
	Dosage manuel		24.3	Menu configuration	55
15.1	Aperçu		24.3.1	Libre programmation de la minuterie	
15.2	Menu dosage manuel		24.3.2	Configuration de base	
15.3	Blocage par alarme		24.3.3	Réglages de sécurité	
15.4	Cas spécial chlorage choc		24.4	Branchement électrique	
15.5	Cas spécial test de pompes (pH / mV / Cl / Br / O2)		24.4.1	Variantes de raccordement	
	Fonctions de sécurité et alarmes		24.4.2	Durée de vie des contacts de commutation de comma	
16.1	Aperçu			relais	
16.2	Surveillance dudébit (surveillance de flux)		25 C	Commande des pompes filtrantes	59
16.2.1	Bornes d'entrée pour la surveillance de débit		25.1	Consignes de sécurité	59
	·		25.2	Aperçu	59
16.2.2	Acquittement automatique ou manuel		25.3	Menu pompe filtrante	60
16.3	Temporisation d'activation		25.3.1	Libre programmation de la minuterie	60
16.3.1	Affichage des alarmes dans la vue Accueil		25.3.2	Configuration de base	60
16.4	Blocage du dosage par alarmes		25.3.3	Réglages de dosage	61
16.5	Aperçu sous forme de tableau		25.3.4	Réglages de sécurité	62
16.6	Paramétrage des alarmes		25.4	Branchement électrique	62
16.6.1	Alarmes acoustiques	. 45	26 F	Pompe Flockmatic	63
16.6.2	3 3		26.1	Consignes de sécurité	
16.6.3	Réglages de l'alarme niveau		26.2	Aperçu	
16.7	Relais d'alarme		26.3	Menu <i>pompe Flockmatic</i>	
16.7.1	Branchement électrique		26.3.1	Libre programmation de la minuterie	
	Messages de maintenance		26.3.2	Configuration de base	
17.1	Signalisation de messages de service arrivés à échéance		26.4	Branchement électrique	
17.2	Nouvelle planification de messages de service		27 (Chauffage	
	Journal des événements		27.1	Aperçu	
18.1	Événements		27.2	Mesure de la température	
18.2	Informations affichées		27.3	Fonctionnement	
18.2.1	Représentation d'un événement		27.4	Représentation dans la vue accueil	
18.2.2	Exemple de dosage O2 (Bayrosoft®)		27.5	Menu Chauffage	
	Réglages de l'appareil		27.5.1	Configuration de base	
19.1	Date & heure		27.5.2	Réglages de sécurité	
19.2	Mode économie d'énergie		27.5.2	Branchement électrique	
20	Fonctions de maintenance			Chauffage solaire	
20.1	Gestion de configurations système		28.1	Aperçu	
21	Gestion des utilisateurs		28.2	Mesure de la température	
21.1	Menu gestion des utilisateurs	. 49	28.3	Fonctionnement	
21.2	Utilisateur	. 49	۷.0	1 Onodonitomont	00



28.4	Représentation dans la vue accueil66
28.5	Menu Chauffage solaire66
28.5.1	Configuration de base66
28.5.2	Réglages de sécurité67
28.6	Branchement électrique
29 É	Électrolyse saline67
29.1	Menu Électrolyse saline67
29.1.1	Configuration de base67
29.2	Branchement électrique
30 I	Mode éco (mode économique)68
30.1	Menu mode éco68
30.1.1	Libre programmation de la minuterie68
30.1.2	Configuration de base69
30.1.3	Réglages de sécurité69
30.2	Branchement électrique
	Entrées universelles IN 1IN 469
	Ressources matériel (entrées et sorties)70
	C : installation, mise en service, maintenance71
	Consignes de sécurité pour les travaux d'installation, de
	mise en service et de maintenance71 Montage mural71
34 I 34.1	-
34.1	Sélection de l'emplacement de montage
	Montage
35.1	Mise à la terre de la mesure
35.1	Verrouillage via la pompe de circulation
	Installation dans le système de circulation
36.1	Schéma d'installation PoolManager® chlore
36.2	Schéma d'installation PoolManager® oxygène
36.3	Schéma d'installation PoolManager® brome
36.4	Schema d'installation PoolManager® PRO
36.5	Installation du PoolManager®
36.5.1	Connexion avec le système de circulation
36.5.2	Système de mesure
36.5.3	Réglage du débit d'eau
	Maintenance74
37.1	Maintenance mensuelle
37.2	Maintenance trimestrielle
37.3	Maintenance annuelle
37.4	Nettoyage
37.5	Remplacement des tuyaux de la pompe de dosage75
	Hivernage75
	Mise hors service
	Première mise en service76
40.1	PoolManager® PRO77
41 F	Pompes de dosage77
41.1	Pompes péristaltiques77
41.1.1	Branchement électrique
41.1.2	Configuration78
41.2	Pompes de dosage à membrane78
41.2.1	Pompes de dosage à membrane adaptées78
41.2.2	Branchement électrique
41.2.3	Configuration79
42 (Changement du programme d'entretien80

43	Mise à jour du logiciel	80
43.1	Étape par étape	80
44	Raccordement réseau	81
44.1	Étape par étape	81
44.2	Options	82
44.2.1	Réseau sans fil (WLAN / WiFi)	82
44.2.2	PowerLAN (dLAN)	82
45	Accès à distance depuis le réseau local	83
45.1	Aperçu	83
45.2	Adresse réseau (IP) locale	83
45.3	Menu Configuration du réseau (IP)	83
46	Accès à distance depuis l'Internet	84
46.1	Résolution de l'adresse IP dynamique	85
46.2	Étape par étape	85
46.2.1	Configuration d'un compte DynDNS	85
46.2.2	Configuration DynDNS sur le routeur réseau	85
46.2.3	Transfert du port au routeur réseau	85
46.3	Conditions préalables et problèmes possibles	85
46.4	Plusieurs PoolManager® dans un réseau	86
47	Sécurité lors de l'accès à distance	86
48	Description du matériel	86
48.1	Circuit imprimé système	87
48.2	Circuit imprimé de CPU	87
48.3	Bornes de raccordement avec contacts à ressort	
48.3.1	Caractéristiques techniques	87
48.4	Branchements électriques	
48.4.1	Raccordements externes	88
48.4.2		
48.5	Alimentation en courant 230V~	90
48.6	Câblage standard (sans fonctions supplémentaires)	90
48.6.1	Raccordement d'un capteur de température	90
48.6.2	Raccordement d'un commutateur de débit	91
48.6.3	Raccordement d'une cellule de mesure du chlore	91
49	Mesures de maintenance sur l'appareil	
49.1	Ouverture du boîtier	91
49.2	Ouverture du bornier	
49.3	Fusibles	
49.3.1		
49.4	Remplacement d'un relais	
49.5	Remplacement de la batterie tampon	
49.6	Remplacement du module de configuration	
50	Installation de modules supplémentaires optionnels	
50.1	Quadruples sorties 420mA: CONVERTISSEUR PM 4-20MA (127011)	
51	Recherche et élimination d'erreurs	
52	Caractéristiques techniques	
53	Déclaration CE de conformité	97

Partie A: Aperçu

1 Signalisation des consignes de sécurité

1.1 Consignes de sécurité



DANGER!

Signalisation du danger

Signalisation du danger

Description de conséquences (possibles)

Mesure à prendre pour éviter ce danger.



DANGER DÛ À LA TENSION ÉLECTRIQUE! Signalisation du danger

Signalisation du danger

Description de conséquences (possibles)

Mesure à prendre pour éviter ce danger.



Qualification requise pour l'utilisateur : QUALIFICATION UTILISATEUR (désignation)

Texte explicatif...

1.2 Autres signalisations



REMARQUE IMPORTANTE!
Brève description

Remarque...



INFO

Brève description

Information...



INFO

La section concernée ne s'applique qu'à la(aux) variante(s) de PoolManager® indiquée(s)













ASTUCE Brève descriptionAstuce...

- Nom du chapitre (en italique) désigne un chapitre dans ce document
- Nom du menu (en italique) désigne un menu du PoolManager®
- Nom de paramètre (en italique) désigne un paramètre du PoolManager®
- [n] (désignation) désigne le numéro de bloc de bornes de raccordement (entre crochets) et sa désignation (en italique et entre parenthèses)
- [Unité] désigne une unité physique, par ex. [°C]

2 Consignes de sécurité générales

Ce manuel d'utilisation comporte des consignes fondamentales devant être observées lors du montage, de la mise en service, de l'exploitation et de la maintenance. Le monteur et l'exploitant compétent doivent par conséquent impérativement lire ce manuel d'utilisation avant le montage et la mise en service. Il doit aussi être à la disposition de chaque utilisateur. De plus, toutes les autres consignes de sécurité dans ce document sont impérativement à respecter.

Lisez et suivez toutes les instructions.

Afin de réduire le risque de blessure, ne laissez pas les enfants utiliser ce produit.

Dangers en cas de non-observation des consignes de sécurité

La non-observation des consignes de sécurité présente aussi bien une menace pour les personnes que pour l'environnement et l'appareil.

La non-observation des consignes de sécurité engendre la perte de toute prétention à des indemnités.



DANGER!

Démarrage inopiné

Le PoolManager® commence à fonctionner dès qu'il y a une tension à l'entrée du réseau. Les pompes de dosage peuvent démarrer ou des fonctions supplémentaires peuvent être activées ou commutées.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

- Protégez le PoolManager® contre tout accès non autorisé.
- Ne mettez le PoolManager® sous tension que lorsque tous les préparatifs visant à un démarrage et une exploitation sûrs ont été effectués.



DANGER!

Surdosage éventuel de produits d'entretien

Une panne de capteur et d'autres erreurs peuvent entraîner un surdosage de produits d'entretien, malgré les nombreuses fonctions de sécurité du PoolManager*.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

 Configurez votre processus de sorte à empêcher un dosage non contrôlé en cas de panne de capteur et d'autres erreurs ou à permettre une détection et un arrêt avant tout endommagement.





DANGER!

Formation de gaz chloré lors du dosage dans de l'eau stagnante via absence de verrouillage des sorties de dosage.

Lorsque le commutateur de débit est bloqué ou présente une autre erreur, il existe un danger de dosage dans de l'eau stagnante. Du gaz chloré nocif peut se former en cas de mélange de Chloriliquid et pH-Minus.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

- Ne mettez l'entrée du réseau L_D / N_D pour les sorties de dosage sous tension qu'en cas de circulation active (verrouillage des sorties de dosage via la pompe filtrante).
- Raccordez l'entrée du réseau L_D / N_D à la minuterie qui commande la pompe filtrante, ou utilisez une sortie pertinente de la pompe filtrante.
- Si le PoolManager® commande lui-même la pompe filtrante, un verrouillage est assuré automatiquement en interne.
- Voir également chapitre 48.5 Alimentation en courant 230V~.



DANGER!

Respect du type de protection

Si, après des travaux sur le PoolManager*, le boîtier ou certains passe-câbles à vis ne sont pas hermétiquement fermés, de l'humidité peut s'infiltrer dans l'appareil.

Conséquences possibles : endommagement ou détérioration du PoolManager®, dysfonctionnements.

 Veillez après tous travaux sur l'appareil à une étanchéification sûre.

3 Nouvelles fonctions

Le PoolManager® fait l'objet d'un perfectionnement continu. De nouvelles versions de logiciel peuvent comporter de nouvelles fonctions étendues ou optimisée non décrites dans la présente version du manuel.



DANGER!

Utilisation de nouvelles fonctions

Un PoolManager® peut, de par le développement continu, comporter des fonctions ne figurant pas ou que partiellement dans le présent manuel.

La mise en service de ces nouvelles fonctions ou de ces fonctions étendues sans une bonne maîtrise de l'utilisateur peut engendrer des dysfonctionnements et des problèmes graves.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

- Avant la mise en service d'une fonction, veillez impérativement à la bonne compréhension de la fonction et de toutes les conditions secondaires nécessaires
- Procurez-vous les versions actualisées du manuel le cas échéant ou de la documentation complémentaire disponible sur les fonctions concernées.



- Utilisez la fonction d'aide intégrée du PoolManager® pour vous informer en détail sur les fonctions et leurs paramètres.
- Si vous n'avez pas la possibilité de bénéficier d'une bonne compréhension d'une fonction à l'aide de la documentation disponible, ne mettez pas cette fonction en service.

4 Qualification de l'utilisateur



DANGER!

Qualification insuffisante du personnel

Dangers en cas de qualification insuffisante du personnel!

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

- L'exploitant de l'installation doit veiller au respect de la qualification requise.
- Toutes les opérations ne doivent être exécutées que par un personnel dûment qualifié.
- L'accès au système doit être refusé à des personnes insuffisamment qualifiées, au moyen de codes d'accès et de mots de passe, par ex.

Désignation	Définition
Personne instruite	Est réputée personne instruite, toute personne ayant été instruite sur les tâches confiées et les dangers éventuels liés, et ayant été formée si nécessaire, et ayant été informée sur les dispositifs et mesures de protection nécessaires.
Utilisateur formé	Est réputé utilisateur formé, toute personne qui satisfait aux exigences formulées à l'égard d'une personne instruite et qui a reçu une formation spécifique à l'installation.
Technicien qualifié formé	Est réputé technicien qualifié formé, toute personne qui satisfait aux exigences formulées à l'égard d'un utilisateur formé et qui, de par sa formation, ses connaissances et son expérience ainsi que sa maîtrise des normes et dispositions pertinentes, est en mesure d'évaluer les travaux qui lui sont confiés et de reconnaître des dangers potentiels. Il est aussi possible de s'appuyer sur une activité de plusieurs années dans le secteur concerné pour évaluer la formation spécialisée.
Électricien qualifié	Est réputé électricien qualifié, toute personne qui de par sa formation spécialisée, ses connaissances et son expérience ainsi que sa maîtrise des normes et dispositions pertinentes, est en mesure d'exécuter des travaux sur des installations électriques, de détecter et d'éviter des dangers potentiels de façon autonome. L'électricien qualifié doit satisfaire aux dispositions des directives légales sur la prévention des accidents en vigueur.
Spécialiste en TI	Est réputé spécialiste en TI (Technologies de l'Information), toute personne qui de par sa formation, ses connaissances et son expérience ainsi que sa maîtrise des normes et dispositions pertinentes, est en mesure d'exécuter des travaux sur des systèmes informatiques et composants réseau, de détecter et d'éviter des dangers potentiels de façon autonome.



REMARQUE IMPORTANTE!

L'exploitant de l'installation doit garantir le respect des prescriptions relatives à la prévention des accidents pertinentes, ainsi que des autres réglementations légales et des règles de sécurité universellement reconnues!

Emploi des termes

Brome (Br)

Brome actif (brome actif libre) dans le bassin pour la désinfection, mesurée en [mg/l]

Chlore (CI)

Chlore actif (chlore actif libre) dans le bassin pour la désinfection mesurée en [mg/l]

Valeur par défaut

Paramètre standard

• Pompes de dosage

Utilisé dans le sens de « Pompes de dosage et autres dispositifs de dosage »

Ethernet

Réseau informatique standard câblé avec protocole TCP/IP

Débit (flux)

Débit d'eau de mesure par la chambre de mesure

Adresse IP

Adresse d'un appareil au sein d'un réseau avec protocole TCP/IP. L'adressage sur Internet s'effectue aussi via des adresses IP (IP = Internet Protocol). Une adresse IP est composée de quatre blocs de chiffres, respectivement séparés par un point, par ex. 192.168.10.1

Réseau

Réseau informatique qui utilise les protocoles TCP/IP. L'Internet aussi est réseau TCP/IP. Le PoolManager® peut être intégré dans un tel réseau TCP/IP.

Potentiel redox (mV)

Grandeur mesurée indirecte pour l'action de désinfection dans le bassin, mesurée en [mV] (aussi tension redox)

Oxygène (O2)

Désinfection avec oxygène actif (Bayrosoft®)

TCP/IP

Protocoles de communication standard utilisés dans les réseaux informatiques et sur l'Internet (TCP = Transmission Control Protocol.

IP = Internet Protocol).

URI

Uniform Resource Locator = adresse web, adresse Internet, par ex. www.myPoolManager.de

• Web

World Wide Web (Internet, www)

Navigateur web

Programme standard de consultation de sites Internet (à l'aide d'un PC ou d'un appareil mobile), aussi utilisé pour l'accès à distance au PoolManager®

(Mozilla Firefox ou Microsoft® Internet Explorer, par ex.)

WebGUI

Interface utilisateur graphique basée sur le web (Internet) (GUI = Graphical User Interface)

Serveur web

Programme qui transmet des sites web à un navigateur web. Le PoolManager® a un serveur web intégré auquel un navigateur web peut accéder.

WLAN ou WiFi

Réseau TCP/IP sans fil / réseau sans fil (WLAN = Wireless Local Area Network).

5 Codes d'accès standard

Le tableau suivant liste les codes d'accès standard à l'état de livraison



DANGER!

Accès non autorisé via codes d'accès connus

Les codes d'accès permettent l'accès à des parties critiques du système. Un accès non autorisé peut engendrer des paramètres dangereux.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

- Configurez des codes d'accès individuels.
 N'utilisez jamais les codes d'accès standard préconfigurés.
- Maintenez tous les codes d'accès sous la plus stricte confidentialité.

Utilisateur	Code d'accès à l'état de livraison (à modifier !)
Client (niveau 1)	1234
Client (niveau 2)	5678
Service (niveau 3)	8642

6 Aperçu

6.1 Le PoolManager®

Le PoolManager® est un système de mesure, de régulation et de dosage très moderne pour les piscines.

6.2 Programmes d'entretien

Vous pouvez opter pour différents programmes d'entretien pour votre piscine parmi ceux proposés dans la gamme PoolManager® :

- PoolManager® chlore (CI)
 - Désinfection avec du chlore actif
 - Mesure et régulation du potentiel redox
- PoolManager® brome (Br)
 - Désinfection avec du brome actif
 - Mesure et régulation du potentiel redox
- PoolManager® oxygène (O2)
 - Dosage automatique pour Bayrosoft®
- PoolManager® PRO
 - Désinfection avec du chlore actif ou du brome actif
 - Mesure et régulation directes du chlore ou du brome libre

6.3 Les caractéristiques en bref

6.3.1 Affichage et utilisation

Lors de la conception du PoolManager®, un souci particulier a été apporté à une utilisation claire, simple et intuitive. Le design de l'écran est lui aussi moderne et attrayant.

L'aperçu suivant donne une idée des principales caractéristiques et concepts de l'interface utilisateur graphique.



- Écran graphique TFT couleur haute résolution 7 pouces (18 cm)
- Format 16:10 attrayant
- Résolution wide VGA (800x480)
- 65536 couleurs
- Rétroéclairage à LED économe en énergie



Commande sur écran tactile simple et intuitive

- Écran tactile robuste avec film design sur toute la surface
- Chaque commande tactile est confirmée par un signal sonore



Menu d'icônes

- Jusqu'à 20 icônes bien conçues
- Accès rapide et simple à toutes les fonctions et tous les paramètres
- Texte supplémentaire pour chaque icône, afin d'assurer la bonne compréhension



Menu standard

- Structure uniforme de tous les menus



- standard
- Utilisation uniforme




Raccourcis clavier

5 raccourcis clavier pour la navigation dans le menu et les fonctions standard importantes et récurrentes (fonction aide,



Représentation graphique de la valeur mesurée

- Durée d'enregistrement 1 an max.
- Résolution max. 1 min
- Affichage de 1 ou 2 grandeurs mesurées
- Affichage de tous les états d'alarme importants



Menu mode

- Appel via un raccourci clavier de mode spécial
- Activation et désactivation rapide et simple de différentes fonctions système



Nombreuses langues de menu disponibles

Compatibilité intégrale avec les caractères spéciaux internationaux et jeu de caractères complets (cyrillique et grec, par



Personnalisation

- Style de menu individuel
- Image d'arrière-plan individuelle
- Style d'icônes individuel



6.3.2 Mesure et régulation

- Mesure du pH et redox avec des chaînes de mesure à électrode (électrodes en verre)
- Mesure du chlore ou du brome avec une mesure potentiostatique ouverte (système à 3 électrodes)
- Mesure de la température dans la chambre de mesure (type de capteur PT1000)
- 2 autres entrées de température pour fonctions supplémentaires (types de capteurs PT1000, KTY83 ou KTY16-6)
- Régulation proportionnelle pour tous les modules de régulation.
- Un dosage minimal assure une part (intégrale) I supplémentaire, pour une atteinte fiable de la valeur de consigne
- Tous les paramètres de régulation importants sont programmables individuellement pour chaque module de régulation (valeur de consigne, seuils d'alarme, bande proportionnelle, zone morte (pH), temps de cycle, débit du dosage minimal, surveillance de dosage)
- Affichage continu du débit de dosage actuel
- Mise en œuvre de toutes les grandeurs mesurées via un convertisseur A/N (analogue/numérique) 10 bits
- Étalonnage du pH en 1 ou 2 points
- Étalonnage en 1 point simple et précis du chlore ou du brome
- Étalonnage en 1 point du redox (mV) et de la température

6.3.3 Fonctions de sécurité

Fonctions étendues de surveillance et d'alarme

- Alarme de seuil haut et bas des valeurs mesurées
- Surveillance du débit (flux)
- Avertissements et alarmes de niveau (niveau de remplissage du bidon)
- Surveillance de dosage (surveillance du rapprochement vers la valeur de consigne)
- Alarme de batterie (batterie tampon pour l'horloge en temps réel)
- Temporisation de l'activation après du PoolManager® ou après réactivation de la circulation
- Blocage automatique du dosage dans des états d'alarme critiques et pendant la temporisation de l'activation
- Signalisation de l'alarme par
 - affichage sur l'écran
 - Émetteur d'alarme acoustique (désactivable)
 - Relais d'alarme
- Surveillance continue du déroulement correct du programme et remise à réinitialisation automatique en cas d'erreurs.

6.3.4 Fonctions supplémentaires

Nombreuses fonctions supplémentaires

4 commutateurs de sortie universels

Commande flexible d'attractions aquatiques et autres applications :

- Libre choix de nom
- Libre programmation de minuteries
- Association possible avec d'autres entrées ou sorties
- Association possible avec commutateur ou bouton externe

Pompe filtrante

Commande flexible de la pompe filtrante :

- 3 modes possibles pour pompes filtrantes variables (mode économie, mode de filtration normal, puissance accrue)
- Libre programmation de minuteries
- Blocage du dosage librement configurable
- Association possible avec commutateurs externes
- Déclenchement via sorties à relais ou sortie de courant 4-20mA (en option)

Pompe Flockmatic

Commande de la pompe Flockmatic :

- Libre programmation de minuteries
- Débit du dosage réglable

Chauffage

Commande flexible d'un chauffage de bassin :

- Association possible avec commutateur externe
- Combinaison possible avec chauffage solaire (priorité solaire)
- Blocage possible par une entrée

Chauffage solaire

Commande flexible d'un chauffage solaire :

- Association possible avec commutateur externe
- Combinaison possible avec chauffage de bassin (priorité solaire)
- Blocage possible par une entrée

Électrolyse saline

Commande flexible d'un système d'électrolyse saline adapté :

- Mise en œuvre du débit de dosage actuel pour le chlore dans un
 signal d'activation pour un système d'électrolyse saline.
- signal d'activation pour un système d'électrolyse saline
- Déclenchement via une sortie à relais (fréquence d'impulsions) ou sortie de courant 4-20mA (en option)

Mode éco

Commande flexible d'une commutation entre mode normal et mode éco (par ex. circulation via la goulotte de débordement en mode normal ou le siphon au sol au mode éco) :

- Libre programmation de minuteries
- Déclenchement par sorties relais
- Association possible avec commutateur ou bouton externe



ATTENTION!

Nombre limité d'entrées et de sorties

Le nombre des sorties et entrées disponibles dans l'appareil de base du PoolManager® est limité pour des raisons de place.

Il est ainsi possible de n'utiliser qu'un nombre limité de fonctions supplémentaires simultanément. L'utilisation de modules supplémentaires externes (« Feature-Boxes ») permet d'augmenter le nombre d'entrées et sorties disponibles. Il est ainsi possible d'utiliser d'autres fonctions supplémentaires. Si nécessaire, il est ainsi aussi possible d'utiliser simultanément toutes les fonctions supplémentaires.

6.3.5 Accès à distance depuis le réseau local ou l'Internet

L'interface utilisateur graphique du PoolManager® repose entièrement sur les dernières technologies standards de l'Internet (Web).

C'est pour cette raison qu'elle est aussi appelée WebGUI:

- Web signifie technologies Internet
- GUI est l'acronyme signifiant User Interface Graphique, soit Interface Utilisateur Graphique



1 Navigateur web

L'interface utilisateur est représentée via un navigateur web. D'un côté, un navigateur web tourne localement sur un appareil PoolManager*, de l'autre côté, d'autres navigateurs web de différents appareils dans le réseau local ou l'Internet peuvent avoir accès au PoolManager*.

2 Serveur web

Le serveur web fournit les pages de menu demandées à tous les navigateurs web reliés.

3 Serveur de données

Le serveur de données gère et enregistre toutes les données (valeurs mesurées, états du système, paramètres de réglages) du PoolManager® et les met à la disposition du serveur web.

Le WebGUI du PoolManager® permet un accès à distance intégral et complètement transparent depuis un réseau local (TCP/IP, Ethernet) ou l'Internet. Un accès à distance transparent signifie que l'interface utilisateur est exactement identique que sur le PoolManager® et se commande aussi de la même manière.

Certaines restrictions dans l'accès à distance sont uniquement nécessaires pour des raisons de sécurité.

L'accès à distance peut se faire avec n'importe quel appareil ou système mobile ou stationnaire, relié au PoolManager® par le réseau ou l'Internet et tournant sur un navigateur web standard moderne. Cette condition préalable est garantie dans de plus en plus de systèmes informatiques et appareils mobiles modernes.



Appareils et systèmes compatibles pour l'accès à distance



Tous les types de PC, par ex. :

- PC de bureau, ordinateurs portables, ultraportables
- PC Home/multimédia
- PC équipés du système d'exploitation Microsoft Windows ®
- Apple iMac [®] ou MacBook [®]
- PC équipés du système d'exploitation Linux





Smartphones, par ex.:

- Apple iPhone [®]
- Smartphones équipés du système d'exploitation Google Android [®]
- Smartphones équipés d'un système d'exploitation Windows [®]
- Smartphones BlackBerry [®]





Tablettes, par ex. :

- Apple iPad [®]
- Tablettes équipées du système d'exploitation Google Android [®] (Samsung Galaxy Tab [®], par ex.)



Téléviseurs connectés à Internet

(comme les TV utilisées comme écran de PC)

Immotique

Systèmes pour l'immotique (BMS – Building Management System) et les panneaux à écran tactile pour les zones résidentielles peuvent être utilisés pour l'accès à distance au PoolManager®, s'ils sont équipés d'un navigateur web standard moderne. Ceci est presque toujours le cas pour les modèles récents.

6.3.6 Interfaces

Entrées de mesure :

- pH (douille BNC)
- 3x température (types de capteurs PT1000 ou KTY83)

Selon la variante de l'appareil :

- CI / Br (système potentiostatique à 3 électrodes)
- Potentiel redox (douilles BNC)

Entrées de commutation :

- Interrupteur de débit (circuit d'eau mesurée), Bouton-poussoir optionnel (circulation)
- 2 entrées de niveau pour le pH et la désinfection
- 4 entrées de commutation supplémentaires pour fonctions complémentaires

Sorties de relais :

- 3 relais de dosage (pH-Minus, pH-Plus, désinfection). Les relais de dosage non utilisés peuvent alternativement être utilisés pour des fonctions supplémentaires.
- Relais d'alarme (peut alternativement être utilisé pour des fonctions complémentaires)
- 4 relais (OUT1..OUT4) pour fonctions complémentaires

Chaque sortie de relais peut être configurée individuellement comme sortie 230V~ ou contacteur sans potentiel.

Interfaces de communication :

- Ethernet LAN (RJ45) raccordement réseau
- Interface USB interne pour clé USB (aussi utilisé pour les mises à jour de logiciel)
- Bus CAN pour Feature-Box externe (en préparation)

Modules enfichables optionnels (jusqu'à 3 unités)

- 4x sortie courant 4-20mA
- Autres modules enfichables futurs au besoin

Partie B: description des fonctions



Qualification requise pour l'utilisateur : UTILISATEUR FORMÉ

Toutes les activités décrites dans la partie B ne doivent être exécutées que par des utilisateurs formés au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.

7 Accès à distance

Le PoolManager® offre de nombreuses possibilités pratiques pour l'accès à distance depuis un réseau local ou l'Internet.

7.1 Conditions préalables

Pour pouvoir utiliser ces possibilités, le PoolManager® doit tout d'abord être connecté à un réseau. Ensuite, l'accès à distance doit être configuré.

Les étapes nécessaires sont décrites dans la *Partie C* et doivent être exécutées par un spécialiste en informatique.

Celui-ci vous fournit aussi les informations nécessaires pour l'accès à distance au PoolManager®.

De plus, l'accès à distance doit être libéré pour un ou plusieurs utilisateurs dans la gestion des utilisateurs. À cet égard, les utilisateurs concernés se voient attribuer un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Voir 21 Gestion des utilisateurs.

7.2 Accès à distance depuis le réseau local

Pour l'accès à distance depuis le réseau local, vous avez généralement besoin d'une adresse réseau (IP) du PoolManager*. Par exemple : 192.168.1.99.

7.2.1 Étape par étape

- Pour un accès à distance depuis le réseau local, démarrez tout d'abord le navigateur web sur un PC ou un autre appareil mobile ou stationnaire qui se trouve sur le même réseau que celui du PoolManager®.
- Saisissez l'adresse IP du PoolManager® dans la barre d'adresse du navigateur. Certains navigateurs exigent que la mention http:// précède l'adresse IP, d'autres la complètent automatiquement :

http://192.168.1.99 (exemple)

7.3 Accès à distance depuis l'Internet

Pour l'accès à distance depuis l'Internet, vous avez généralement besoin d'une URL (Uniform Resource Locator = adresse web). Comme http://myPoolManager.dtdns.net.

7.3.1 Étape par étape

- Pour un accès à distance depuis l'Internet, démarrez tout d'abord le navigateur web sur un PC ou un autre appareil mobile ou stationnaire connecté à Internet.
- Saisissez l'URL du PoolManager® dans la barre d'adresse du navigateur. Certains navigateurs exigent que la mention http:// précède l'adresse IP, d'autres la complètent automatiquement : http://myPoolManager.dtdns.net (exemple)



ASTUCE

Enregistrer comme favori

Pour faciliter l'accès au PoolManager®, vous pouvez enregistrer l'adresse IP ou l'URL comme favori dans le navigateur et lui donner un nom.

Il est alors rapide et facile d'accéder à distance au PoolManager*, via la liste de favoris du navigateur.

Une description détaillée figure dans la documentation de chaque navigateur.



Info

Compatibilité HTML5

Afin d'utiliser la totalité des fonctions pour l'accès à distance au PoolManager*, le navigateur web utilisé doit être compatible avec l'actuel standard HTML5.



Info

JavaScript

Pour l'accès à distance au PoolManager®, JavaScript doit être activé dans le navigateur web.

Ceci est le cas en règle générale.

7.4 Connexion utilisateur en accès à distance

Si vous vous connectez en accès à distance à un PoolManager®, une fenêtre de connexion dans laquelle vous devez vous authentifier en saisissant un nom d'utilisateur valable et le mot de passe correct assorti, s'affiche :



- 1 Saisie du nom d'utilisateur pour l'accès à distance
- 2 Saisie du mot de passe pour le nom d'utilisateur saisi
- 3 Confirmer les saisies par OK. L'interface utilisateur du PoolManager® démarre en cas d'authentification correcte



INFO

Saisie à l'aide du clavier de l'appareil

Dans cette fenêtre de connexion, la saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe se fait via le clavier de l'appareil (clavier de PC ou clavier d'écran d'un smartphone), pas le clavier de l'écran du PoolManager®.

7.5 Quick-Info

Le PoolManager® met à disposition un champ d'infos compact (Quick-Info) comportant les principales informations :



Les informations suivantes s'affichent :

- Nom de l'appareil du PoolManager®
- Valeurs mesurées actuelles
- Couleur du texte des valeurs mesurées :

vert tout est en ordre

rouge au moins une alarme est en suspens

En appuyant sur ou en cliquant dans le champ Quick-Info, l'accès à distance normal est démarré sur l'appareil respectif.



7.5.1 Appel du Quick-Info

Pour appeler le Quick-Info, compléter l'adresse normale pour l'accès à distance (adresse IP ou URL) par le suffixe suivant :

/cgi-bin/webgui.fcgi?infoframe=0

Une URL complète serait par ex.

http://myPoolManager.dtdns.net/cgi-bin/webgui.fcgi?infoframe=0

L'URL est relativement compliquée, mais peut facilement être enregistrée comme favori dans le navigateur.



ASTUCE

Plus appareils en un coup d'œil

Lorsque vous gérez plusieurs appareils PoolManager® en tant que revendeur spécialisé, vous pouvez afficher la Quick-Info de tous les appareils pertinents ensemble sur une page web. Pour cela, vous pouvez créer localement une page HTML simple (« page frame ») sur votre PC qui affiche toutes les Quick-Infos de tous les appareils pertinents

Ainsi, vous pouvez voir les principales informations de tous les appareils en un coup d'œil.

Si un appareil affiche par ex. une alarme (texte rouge), vous pouvez accéder directement à l'appareil en un clic.

8 Affichage et utilisation -L'interface utilisateur graphique



L'affichage et l'utilisation se font sur un grand écran couleur TFT avec fonction tactile. Chaque fonction affichée peut être exécutée facilement via un effleurement sur la zone de l'écran correspondante. Chaque effleurement de l'écran tactile est confirmé par un signal sonore.

À droite, à côté de l'écran, se trouvent 5 « raccourcis clavier » (hotkeys) pour les principales fonctions standard. Les fonctions Hotkey sont aussi exécutées via effleurement et confirmées par un signal sonore.



Menu (menu principal)

Accès direct au menu principal (menu icônes).

Nouvel actionnement du raccourci clavier Menu dans le menu principal désactive ou active l'image d'arrière-plan en *Style transparent* (voir *8.5.1.1 Transparent Style*).



Esc (Échap - Escape)

Retour au niveau de menu précédent



Home (vue accueil)

Accès direct à la vue accueil



Help (Aide)

Affichage d'un texte d'aide relatif au menu actuel

Mode (menu mode)

Accès direct au menu mode pour l'activation et la désactivation rapides et faciles de différentes fonctions

8.1 Menus importants

8.1.1 Vue accueil

La vue accueil est la vue standard classique. Elle est la plupart du temps visible sur l'écran et offre un aperçu de toutes les données et états de service importants. La vue accueil peut être appelée à tout moment via le raccourci clavier accueil.



- Affichage de la valeur mesurée avec échelle de valeur mesurée graphique
- 2 État de service et état de dosage
- 3 Alarmes
- 4 Fonctions supplémentaires

Les domaines listés successivement 1, 2 et 3 se réfèrent respectivement à un module de mesure ou de régulation, par ex. pH, redox, chlore ou température.

1 Affichage de la valeur mesurée avec échelle de valeur mesurée graphique



Couleur de l'affichage de la valeur mesurée :

vert service normal, tout est en ordre

jaune dosage bloqué


(signal de débit manquant ou temporisation de l'activation)

rouge alarme, dosage bloqué!



- 1 Indicateur pour la valeur mesurée actuelle
- 2 Valeur de consigne (valeur numérique et marque)
- 3 Seuil d'alarme bas
- 4 Seuil d'alarme haut

2 État de service et état de dosage



- Mode ou état de service
- 2 La LED indique si la pompe de dosage fonctionne actuellement
- 3 Sens de dosage
 - D- Diminution de la valeur mesurée
 - D+ Augmentation de la valeur mesurée
- 4 Débit du dosage actuel en %. Exemple : 10% signifie que la pompe de dosage est activée 10% du temps disponible. Elle tourne alors par ex. pendant 6s, lorsque le cycle de dosage est réglé sur 60s.
- 5 Niveau de remplissage du bidon correspondant :



Quantité suffisante disponible



Quantité résiduelle limitée disponible



Le bidon est vide et doit être remplacé

Mode ou état	de service	
Auto	Mesure, régulation et dosage fonctionnent normalement au mode automatique	
Manuel	Dosage manuel en cours	
Arrêt	La régulation est désactivée	
Alarme	Le dosage est bloqué par une alarme	
Débit	Le dosage est bloqué car aucun signal de débit n'existe	
Niveau	Le dosage est bloqué par une alarme de niveau	
Tempori- sation	Le dosage est bloqué car la temporisation d'activation est en cours	
Dosage	Uniquement PoolManager® O2 (Bayrosoft®) : Dosage automatique en cours	

L'état de service du chauffage ou du chauffage solaire s'affiche dans le champ correspondant pour la mesure de température, si ces fonctions complémentaires sont utilisées.

3 Alarme



Affichage de l'alarme active pour le module concerné ou affichage de .OK', en l'absence d'alarme.

OK

4 Fonctions complémentaires

Les principales informations sur les fonctions complémentaires actuellement actives s'affichent dans l'espace fonctions complémentaires de la vue accueil. Le contenu de cet espace est automatiquement ajusté, de sorte que toutes les fonctions complémentaires actives sont toujours visibles (max. 8).



1 Symbole pour le mode de service actuel



Mode timer (minuterie)



Fonction désactivée



Fonction activée

- 2 La LED indique si la fonction complémentaire fonctionne actuellement
- 3 Nom de la fonction complémentaire et, le cas échéant, autres informations sur l'état de service actuel



REMARQUE

Aucune commande tactile dans la vue accueil

Afin d'éviter des commandes erronées accidentelles, la vue accueil ne réagit pas aux effleurements des écrans tactiles. Pour procéder à des réglages ou passer à d'autres menus, appelez dans un premier temps le menu principal via le raccourci clavier.

8.1.2 Menu principal (menu icônes)

Le menu principal peut être appelé à tout moment via le raccourci clavier menu. Il permet l'accès direct aux principales fonctions système.



Chaque fonction est représentée par une icône avec texte supplémentaire

(les icônes sont affichées selon le type d'appareil respectif).



Représentation graphique de la valeur mesurée

Affichage graphique des courbes de valeurs mesurées



Aperçu des alarmes

Affichage et acquittement d'alarmes



Paramétrage des alarmes

Réglages des alarmes et leur signalisation



Messages de maintenance

Affichage et acquittement d'informations de service (par ex. remarque sur un changement d'électrode arrivé à échéance)



Journal des événements

Affichage d'événements et procédures importants



Réglages pH

Réglages de la mesure et de la régulation du pH



Réglages redox (mV)

Réglages de la mesure et régulation redox (mV)



Réglages CI (chlore) ou Br (brome)

Réglages sur la mesure et régulation du chlore et du brome



Réglages O2 (Bayrosoft®)

Réglages du dosage automatique d'O2 (Bayrosoft®)



Réglages de la température

Réglages sur la mesure de la température



Étalonnage pH

Équilibrage de base de la mesure du pH



Étalonnage redox (mV)

Équilibrage de base de la mesure redox (mV)



Étalonnage CI (chlore) ou Br (brome)

Équilibrage de base de la mesure de chlore ou de brome



Étalonnage de la température

Équilibrage de base de la mesure de la température



Dosage manuel pH

Adjonction commandée manuellement de pH-Minus (ou pH-Plus)



Dosage manuel de redox (mV)

Adjonction manuelle de chlore ou de brome







Dosage manuel de CI (chlore) ou Br (brome)

Adjonction manuelle de chlore ou de brome



Dosage manuel O2 (Bayrosoft®)

Adjonction manuelle d'O2 (Bayrosoft®)



Réglages de l'appareil

- Réglages de base de l'appareil :
- Langue du menu
- Individualisation de l'interface utilisateur
- Nom de l'appareil
- Date & heure
- Mode d'économie



Fonctions de maintenance

Fonctions spéciales

(uniquement pour technicien qualifié formé):

- Volume du bassin
- Configuration des pompes de dosage
- Réinitialisation aux réglages standard
- Première mise en service étape par étape
- Mise à jour de logiciel (depuis clé USB)
- Réglages pour salons
- Configuration du type d'appareil



Gestion des utilisateurs

Configuration de toutes les données d'utilisateur, données d'accès et droits d'accès pour la commande sur l'appareil et pour l'accès à distance

- Autoriser l'accès à distance à certaines fonctions
- Adapter le niveau utilisateur pour diverses fonctions



Communication & interfaces

- Importation et exportation de données (représentation graphique de la valeur mesurée, etc.)
- Configuration réseau (IP)
- Configuration e-mail
- Configuration de toutes les autres interfaces



Fonctions supplémentaires

Appel du menu d'icônes pour les fonctions complémentaires

8.1.3 Menu fonctions complémentaires (menu icônes)

Le menu fonctions complémentaires est appelé depuis le menu principal. Il permet l'accès à toutes les fonctions complémentaires.



Chaque fonction complémentaire est représentée par une icône et un texte supplémentaire.



Commutateur de sortie universel 1, 2, 3, 4

- Commande flexible d'attractions aquatiques et d'autres applications :
- Libre choix de nom
 - Libre programmation de minuteries
 - Association possible avec d'autres entrées ou sorties



 Association avec commutateur ou bouton externe



Pompe filtrante

Commande flexible de la pompe filtrante :

- 3 modes possibles pour pompes filtrantes variables (mode économie, mode de filtration normal, puissance accrue)
- Libre programmation de minuteries
- Blocage librement configurable du dosage selon le mode de la pompe filtrante
- Association possible avec commutateurs externes
- Déclenchement via sorties à relais ou sortie de courant 4-20mA (en option)



Pompe Flockmatic

Commande de la pompe Flockmatic :

- Libre programmation de minuteries
- Débit du dosage réglable



Chauffage

Commande flexible d'un chauffage de bassin :

- Association possible avec commutateur externe
- Combinaison possible avec chauffage solaire (priorité solaire)
- Blocage possible par une entrée



Chauffage solaire

Commande flexible d'un chauffage solaire :

- Association possible avec commutateur externe
- Combinaison possible avec chauffage de bassin (priorité solaire)
- Blocage possible par une entrée



Électrolyse saline

Commande flexible d'un système d'électrolyse saline adapté :

- Mise en œuvre du débit de dosage actuel pour le chlore dans un
- signal d'activation pour un système d'électrolyse saline
 Déclenchement via une sortie à relais (fréquence d'impulsions) ou sortie de courant 4-20mA (en option)



Mode éco


Commande flexible d'une commutation entre mode normal et mode éco (par ex. circulation via la goulotte de débordement en mode normal ou le siphon au sol au mode éco) :

- Libre programmation de minuteries
- Déclenchement par sorties relais
- Association avec commutateur ou bouton externe

8.1.4 Menu mode

Le mode menu peut être appelé à tout moment via le raccourci clavier mode. Il permet l'activation et la désactivation rapide et facile de fonctions systèmes ainsi que le réglage du mode. Chaque fonction est affichée dans une ligne.





- 2 Mode configuré (modes possibles selon la fonction respective). Le mode peut aussi être modifié ici.
- 3 Bouton d'activation et de désactivation rapides d'une fonction

Bouton vert La fonction est activée. Un actionnement du bouton désactive la fonction.

Bouton gris La fonction est désactivée. Un actionnement du bouton active la fonction.

4 Bouton commun pour la désactivation de TOUTES les fonctions affichées au menu mode (« Arrêt d'urgence »)

Fonction des boutons

Bouton off	La fonction est en tous cas désactivée, (quel que soit le mode configuré)
Bouton marche	La fonction est activée et désactivée automatiquement selon le mode configuré. ,Bouton on' n'entraîne PAS nécessairement une activation immédiate de la fonction.



Info

Retour au mode à commande horaire

Si une fonction est activée ou désactivée au mode « Minuterie » avec les boutons dans le menu mode, elle revient automatiquement au mode à commande horaire lors de la prochaine échéance de commutation programmée.




ASTUCE

Utiliser les boutons d'activation et de désactivation directes

Pour utiliser les boutons directement pour l'activation et la désactivation d'une fonction, configurez le mode de la fonction sur "On". Ensuite, le bouton commute automatiquement entre « On » et « Off » dans le mode menu.

8.2 Autres menus (menus standard)

La plupart des menus se composent de certains éléments standard récurrents pouvant être combinés librement dans un menu. C'est pourquoi ils sont appelés menus standard.



8.2.1 Concepts fondamentaux

8 lignes max.

Chaque menu se compose de 8 lignes max. (titre du menu et 7 éléments de menu max).

Titre du menu

La première ligne comprend toujours le titre du menu.

Boutons et champs de texte

D'une manière générale, tous les menus comportent des boutons (touches) et champs de texte. Les boutons sont représentés avec un effet 3D discret. Les champs de texte n'ont pas cet effet 3D. Vous pouvez actionner ces boutons via un léger effleurement de l'écran tactile et déclencher ainsi la fonction associée. Les champs de texte quant à eux n'ont qu'une stricte fonction d'affichage et ne peuvent être actionnés.

Fonction aide

La saisie d'un nom de paramètre déclenche un texte d'aide relatif à ce paramètre.

Réglage de paramètres

La saisie d'une valeur de paramètre ouvre un masque de saisie, et le paramètre correspondant peut être configuré.

Dans la plupart des cas, une connexion avec un nom d'utilisateur et un code d'accès correspondant est demandée.

Les différents éléments de menu standard sont décrits dans les paragraphes suivants.

8.2.2 Paramètres numériques

Un paramètre numérique est une valeur numérique. La valeur numérique peut être réglable (paramètre de réglage). Mais il existe aussi des paramètres numériques qui s'affichent, mais ne sont pas réglables, ce sont des valeurs mesurées.



1 Nom de paramètre (bouton)

Appelle un texte d'aide relatif au paramètre

2 Valeur du paramètre (bouton ou champ de texte)

Si le paramètre est réglable, la valeur de paramètre est affichée comme bouton. Celui-ci appelle un masque de saisie, dans lequel la valeur peut être configurée.

3 Unité physique (champ de texte)



8.2.2.1 Masque de saisie

Il existe un masque de saisie uniforme pour tous les paramètres numériques dans lequel il est possible de configurer les valeurs.



- 1 Nom du paramètre
- 2 Affichage de la valeur (de saisie) actuelle
- 3 Bloc de chiffres pour la saisie directe de la valeur
- 4 Réglage minimal possible
- 5 Réglage maximal possible
- 6 Bouton de réinitialisation à la valeur par défaut
- 7 Interrompt le masque de saisie. La valeur reste inchangée.
- 8 OK reprend la valeur configurée et l'enregistre durablement.



Augmentation ou diminution progressive de la valeur configurée. L'incrément est préconfiguré judicieusement individuellement pour chaque paramètre.



Suppression du dernier caractère



Suppression de toute la valeur

8.2.3 Paramètre de sélection

Il est possible de sélectionner un de plusieurs réglages possibles, par ex. actif ou inactif pour les paramètres de sélection. La sélection peut être réglable (paramètre de réglage). Mais il existe aussi des paramètres de sélection qui s'affichent mais ne sont pas réglables, comme les états de système.



1 Nom de paramètre (bouton)


Appelle un texte d'aide relatif au paramètre

2 Valeur du paramètre (bouton ou champ de texte)

Si le paramètre est réglable, la valeur de paramètre est affichée comme bouton. Celui-ci appelle un masque de saisie, dans lequel la valeur peut être configurée.

8.2.3.1 Masque de saisie

Il existe un masque de saisie uniforme pour tous les paramètres de sélection dans lequel il est possible de configurer les valeurs.




- 1 Affichage de toutes les possibilités de sélection.
 - Tapez sur le réglage souhaité pour l'activer.
- 2 Bouton de réinitialisation à la valeur par défaut
- 3 Interrompt le masque de saisie. La valeur reste inchangée.
- 4 OK reprend la valeur configurée et l'enregistre durablement.

Il existe aussi des paramètres de sélection pour lesquels une sélection multiple est possible, par ex. plusieurs jours de la semaine, auxquels une procédure précise doit être démarrée.



En ce cas, chaque possibilité de sélection peut être activée ou désactivée alternativement par une impulsion.

Pour certains paramètres de sélection, un symbole s'affiche pour chaque possibilité de sélection en plus du texte, par ex. un drapeau pour la sélection de la langue du menu.



8.2.4 Paramètre de texte

Un paramètre de texte représente un texte que vous pouvez saisir par ex. un nom pour l'appareil ou une fonction.



1 Nom de paramètre (bouton)

Appelle un texte d'aide relatif au paramètre

2 Texte (bouton)

Appelle un masque de saisie, dans lequel le texte peut être saisi

8.2.4.1 Masque de saisie

Il existe un masque de saísie uniforme pour tous les paramètres de texte avec clavier d'écran, où le texte souhaité peut être saisi.





INFO

Suppression du texte actuel

Le texte actuel est automatiquement supprimé lorsque vous débutez la saisie d'un texte.

- 1 Affichage du texte (de saisie) actuel
- 2 Espace du clavier pour la saisie du texte
- 3 Interrompt le masque de saisie.

Le texte reste inchangé.

4 OK reprend le texte saisi et l'enregistre

durablement.



Suppression du dernier caractère

Au total, quatre styles de clavier différents sont disponibles et peuvent être commutés comme suit à l'aide des touches



Style de clavier standard 1 :

lettres minuscules et chiffres



Style de clavier standard 2 :

lettres majuscules et caractères spéciaux standard




Style de clavier alternatif 1 :





Style de clavier alternatif 2 :





INFO

Styles de clavier internationaux

Si vous configurez la langue du menu sur russe ou grec, les caractères disponibles sont automatiquement adaptés sur le clavier de l'écran.

8.2.5 Paramètres de l'horloge

Les paramètres de l'horloge servent à la saisie et à l'affichage d'une heure. Il peut par exemple s'agir de l'heure système en cours, ou d'une heure pour la programmation d'une minuterie.



Nom de paramètre (bouton)


Appelle un texte d'aide relatif au paramètre

2 Heure (bouton)

Appelle le masque de saisie pour l'heure.

8.2.5.1 Masque de saisie

Il existe un masque de saisie uniforme pour tous les paramètres de l'horloge dans lequel il est possible de régler l'heure.



- Affichage de la valeur (de saisie) actuelle
- 2 Avancer ou retarder progressivement les heures
- 3 Avancer ou retarder progressivement les minutes
- 4 Avancer ou retarder progressivement les secondes
- 5 Interrompt le masque de saisie. La valeur reste inchangée.
- 6 OK reprend la valeur configurée et l'enregistre durablement.







INFO

Réglage de l'heure système

Lors du réglage de l'heure système, l'horloge en temps réel interne est réglée à l'heure configurée en appuyant sur le bouton OK.



8.2.6 Paramètre de date

Les paramètres de date servent à la saisie et à l'affichage d'une date.



1 Nom de paramètre (bouton)

Appelle un texte d'aide relatif au paramètre

2 Date (bouton)

Appelle le masque de saisie pour la date.

8.2.6.1 Masque de saisie

Il existe un masque de saisie uniforme pour tous les paramètres de la date dans lequel il est possible de régler la date.



- 1 Affichage de la valeur (de saisie) actuelle
- 2 Avancer ou retarder progressivement par jour
- 3 Avancer ou retarder progressivement par mois
- 4 Avancer ou retarder progressivement par année
- 5 Interrompt le masque de saisie. La valeur reste inchangée.
- 6 OK reprend la valeur configurée et l'enregistre durablement.
- Suppression des derniers chiffres
- Suppression de toute la date

8.2.7 Codes d'accès

Il existe différents codes d'accès pour l'accès au menu que vous pouvez définir individuellement. Ce chapitre décrit comment vous pouvez régler ou modifier un code d'accès. La saisie d'un code d'accès pour accéder aux espaces de menu protégés est décrite au chapitre *Connexion utilisateur avec* code d'accès.



1 Nom de paramètre (bouton)

Appelle un texte d'aide relatif au paramètre

2 Code d'accès (bouton)

Appelle le masque de saisie pour le code d'accès.



DANGER!

Accès non autorisé via codes d'accès connus

Les codes d'accès permettent l'accès à des parties critiques du système. Un accès non autorisé peut engendrer des paramètres dangereux.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

- Configurez des codes d'accès individuels.
 N'utilisez jamais les codes d'accès standard préconfigurés.
- Maintenez tous les codes d'accès sous la plus stricte confidentialité.



REMARQUE IMPORTANTE!

Disponibilité des codes d'accès

Veillez à ce que tous les codes d'accès soient connus et disponibles même après une longue période. Les codes d'accès sont obligatoires pour de nombreux réglages et fonctions!



INFO

Affichage du masque

Afin de préserver la confidentialité des codes d'accès, un masque et non la valeur réglée, s'affiche.

8.2.7.1 Masque de saisie

Il existe un masque de saisie uniforme pour tous les codes d'accès dans lequel il est possible de régler le code d'accès souhaité.



- 1 Affichage d'un masque pour le code d'accès.
 - x symbolise un chiffre déjà saisi.
 - * symbolise un chiffre à saisir.

Le nombre de * indique la longueur maximale du code d'accès. Vous pouvez cependant définir un code d'accès plus court. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons une longueur minimale de 4 caractères.

- 2 En actionnant ce bouton, le code d'accès effectif est affiché à la place du masque. Un nouvel actionnement repasse au mode d'affichage du masque.
- 3 Interrompt le masque de saisie. La valeur reste inchangée.
- 4 OK reprend la valeur configurée et l'enregistre durablement.



Suppression des derniers chiffres



Suppression de tout le code d'accès

8.2.8 Adresses réseau (IP)

Dans la configuration réseau, différentes adresses de réseau sont saisies (adresses IP, IP = Internet Protocol).



1 Nom de paramètre (bouton)

Appelle un texte d'aide relatif au paramètre

2 Adresse IP (bouton)

Appelle le masque de saisie pour l'adresse réseau (IP).



INFO

Adresses IP

Une adresse réseau (IP) est toujours composée de 4 blocs de chiffres séparés par un point. Chacun des 4 blocs de chiffres peut avoir une valeur comprise entre 0..255, par ex. 192.168.10.8.

8.2.8.1 Masque de saisie

Il existe un masque de saisie uniforme pour toutes les adresses réseau (IP) dans lequel il est possible de l'adresse.



- 1 Affichage de la valeur (de saisie) actuelle
- Interrompt le masque de saisie.
 La valeur reste inchangée.
- OK reprend la valeur configurée et l'enregistre durablement.



Suppression des derniers chiffres



Suppression de toute l'adresse réseau (IP)

8.2.9 Messages

Différents messages sont affichés dans les menus Les messages d'alarme en sont un exemple type.

Le format général est identique pour tous les messages et est représenté comme suit :



1 Texte de message (bouton)

Appelle un texte d'aide relatif au message

2 Appel de la fonction (bouton)

Appelle une fonction affectée au message, par ex. l'acquittement d'un message d'alarme.



INFO

Appel de fonction optionnel

L'appel de fonction relatif à un message est optionnel. Il existe aussi des messages sans appel de fonction, ou des messages pour lesquels l'appel de fonction ne s'affiche que sous certaines conditions.

Lorsque vous acquittez par ex. un message d'alarme, le bouton correspondant disparaît ensuite.

8.2.10 Fonctions de menu

Une ou plusieurs fonctions sont proposées dans la dernière ligne de certains menus.

Chaque fonction de menu est représentée par un bouton. Appuyer sur le bouton appelle la fonction correspondante.

Exemple : fonction pour démarrer un dosage manuel.



1 Fonction de menu (bouton)

Appelle la fonction correspondante



8.2.11 Séquences de menu

Certaines fonctions sont réalisées par des séquences de menu, c'està-dire une succession de menus passés successivement étape par étape.

Exemple: étalonnage



- 1 Nom de la séquence de menu (champ de texte)
- 2 N° de menu dans la séquence de menu (champ de texte)

Exemple : 2/3 signifie que le menu actuel se trouve actuellement à la deuxième des trois étapes de la séquence de menu.

3 Bouton de navigation (boutons)

Boutons pour naviguer dans la séquence de menu (appel du menu suivant ou précédent) et pour annuler la séquence de menu.

8.3 Aide

Un texte d'aide est disponible pour chaque menu et chaque paramètre.



ASTUCE

Utilisation active de la fonction d'aide

La fonction d'aide intégrée est la manière la plus simple, d'obtenir selon le contexte, d'autres informations sur un menu, un paramètre ou une fonction en particulier. Une pression de touche suffit.

Il est donc recommandé d'utiliser activement et intensivement la fonction d'aide.

Appel de la fonction aide :

pour les menus



Appuyer sur le raccourci clavier de l'aide

pour paramètres



Effleurer le nom de paramètre dans un menu standard ou appuyer sur le raccourci clavier de l'aide dans le masque de saisie d'un paramètre



- Nom du paramètre ou du menu, auquel le texte d'aide se réfère (champ de texte)
- 2 Texte d'aide (champ de texte)
- 3 Bouton OK (bouton) Ferme le texte d'aide.
- 4 Affichage de l'heure système actuelle (champ de texte) L'heure système et la date système actuelles sont affichées dans tous les menus d'aide.

8.4 Remarques

Pendant la navigation dans le menu, des remarques qui vous délivrent par ex. des informations sur une fonction ou attirent votre attention sur d'éventuels dangers sont affichées dans de nombreux domaines.



- 1 Titre (champ de texte)
- 2 Remarque (champ de texte)
- 3 Fonctions (boutons)

Un actionnement du bouton de fonction ferme la remarque. La plupart des remarques sont confirmées par OK. Pour certaines remarques, en particulier les consignes de sécurité, vous avez la possibilité de poursuivre ou d'annuler la procédure par OK.



DANGER!

Non-observation de remarques

De nombreuses remarques attirent l'attention sur des dangers et comment les éviter. Danger en cas de nonobservation.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

- Lisez attentivement toutes les remarques.
- Annulez une procédure si vous ne pouvez pas exclure formellement d'éventuels dangers.

8.5 Personnalisation

L'interface utilisateur offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Les différentes options de personnalisation figurent dans le menu suivant :



Réglages de l'appareil

8.5.1 Menu Styles

Différents styles de menus attrayants sont disponibles. Le menu Styles assure une représentation continue et harmonieuse de tous les menus du PoolManager® dans le style sélectionné.



Metallic Style



Transparent Style (avec image d'arrière-plan sélectionnable)



Blue Style

Remarque : les styles de menus disponibles peuvent varier ou être complétés. Le réglage *Menu Styles* dans le menu *Réglages de l'appareil* vous propose les styles actuellement disponibles.

8.5.1.1 Transparent Style

Le *Transparent Style* vous offre des possibilités de représentation particulièrement attrayantes. Les boutons et d'autres éléments de menu sont partiellement transparents. Il est ainsi possible de choisir une image d'arrière-plan dans le *Transparent Style*, qui apparaît au travers des éléments de menu partiellement transparents, dans tous les menus.



INFC

Structure du menu dans le Transparent Style

La structure du menu prend un peu plus de temps en cas d'application du *Transparent Style*, étant donné que les vastes calculs de transparences requièrent une importante puissance de calcul.

Ceci se voit uniquement lors de l'utilisation directe depuis le PoolManager*. En accès à distance, la représentation s'effectue sur l'appareil accédant et ne sollicite donc aucune puissance de calcul sur le PoolManager*.



ASTUCE

Désactivation de l'image d'arrière-plan

Si vous souhaitez assurer un changement de menu le plus rapide possible, vous pouvez passer à un autre style que le *Transparent Style*.

Si vous souhaitez utiliser le *Transparent Style* et ses possibilités de représentations attrayantes, vous pouvez optimiser le changement de menu comme suit : passez au menu principal en appuyant sur le raccourci clavier du menu



Appuyez à nouveau sur le raccourci clavier de menu Ainsi, l'image d'arrière-plan est temporairement désactivée et remplacée par un arrière-plan unicolore.



L'arrière-plan unicolore assure un changement de menu plus rapide. Vous pouvez à nouveau activer l'image d'arrière-plan ultérieurement, en passant au menu principal et en appuyant là à nouveau sur le raccourci clavier de menu

L'utilisation de cette fonction est particulièrement judicieuse lorsque vous souhaitez exécuter des réglages importants dans les menus.

8.5.2 Image d'arrière-plan

Pour le *Transparent Style*, différentes images d'arrière-plan sont disponibles. Il est aussi possible de charger vos propres images d'arrière-plan sur le PoolManager*.



Cool Water



Ocean



Sea View

Remarque: les images d'arrière-plan affichées ne servent que d'exemples. Le réglage *Image d'arrière-plan* dans le menu *Réglages de l'appareil* vous propose tous les styles actuellement disponibles.

8.5.3 Icon Style

Différents styles d'icônes sont disponibles. L'Icon Style détermine l'apparence des icônes au menu principal et au menu icônes Fonctions complémentaires.



Icon Style 1





Icon Style 2

Remarque : les styles d'icônes disponibles peuvent varier ou être complétés. Le réglage *lcon Style* dans le menu *Réglages de l'appareil* vous propose tous les styles d'icônes actuellement disponibles.

9 Représentation graphique de la valeur mesurée

9.1 Aperçu

Le PoolManager® enregistre en interne toutes les valeurs mesurées pertinentes, états d'alarme, procédures d'activation et de désactivation et réglages de paramètres importants sur une année complète.

Un jeu de données complet est disponible pour une période d'un mois. Pour les mois antérieurs, le volume de données est réduit à un jeu de données toutes les 15 minutes.

Après expiration d'une année, les données les plus anciennes dans la base de données sont écrasées par les données actuelles.

La représentation graphique de la valeur mesurée peut être appelée comme suit :



Raccourci clavier de menu




Représentation graphique de la valeur mesurée

Les données enregistrées peuvent être représentées à tout moment sur l'écran de l'appareil au format graphique pratique. L'accès à distance à la représentation graphique de la valeur mesurée est possible sans restriction (condition : le navigateur doit être compatible HTML5).

Les variantes de représentation suivantes sont disponibles :

- Représentation d'une grandeur mesurée avec seuils d'alarme et statut d'alarme complet
- Représentation commune de deux grandeurs mesurées sans seuils d'alarme et uniquement statut ou alarme de flux

L'illustration suivante offre un aperçu de la représentation graphique de la valeur mesurée :



- 1 Échelle pour la grandeur mesurée affichée (par ex. pH)
- **2** Échelle de temps avec heures et date
- Date et heure de début de la représentation graphique de la valeur mesurée affichée (date et heure sur le bord gauche)
- Date et heure de fin de la représentation graphique de la valeur mesurée affichée (date et heure sur le bord gauche)
- Plage de temporisation actuellement affichée [1h] / [4h] / [12h] / [24h] / [1 semaine]
- 6 Courbe de la valeur mesurée
- 7 Seuil d'alarme haut
- 8 Seuil d'alarme bas
- 9 Statut de l'alarme (flux / niveau / alarme de dosage) Une alarme est affichée par une barre rouge dans la période correspondante.
- Date actuelle (= fin de la représentation graphique de la valeur mesurée)
- 11 Touches de sélection pour une ou deux grandeur(s) mesurée(s) à afficher

Un actionnement d'une touche active ou désactive la représentation de la grandeur mesurée respective

Grandeurs mesurées actuellement affichées sont représentées en clair

Il est possible d'activer au maximum 2 grandeurs mesurées

(le cas échéant, désactiver dans un premier temps une grandeur mesurée,

avant d'en activer une autre)



Défilement lent vers la droite et la gauche le long de l'axe temporel de respectivement une demi-largeur d'écran, soit par ex. de 12 heures en cas d'affichage au format 24 heures



Défilement rapide vers la droite ou la gauche le long de l'axe temporel de respectivement une pleine largeur d'écran, soit par ex. de 24 heures en cas d'affichage au format 24 heures



Fonction zoom - ouvre un menu de sélection pour la période affichée :

1h / 4h / 12h / 24h / 1 semaine



Aller vers date - ouvre un masque de saisie pour une date.

Après la saisie de la date et confirmation, un saut à la date indiquée est directement effectué à la représentation graphique de la valeur mesurée.



Menu - ouvre le menu de configuration pour la représentation graphique de la valeur mesurée Représentation graphique de la valeur mesurée avec affichage commun de deux grandeurs mesurées(pH et redox (mV)):



Touches de sélection pour une ou deux grandeur(s) mesurée(s) à afficher

Un actionnement d'une touche active ou désactive la représentation de la grandeur mesurée respective Grandeurs mesurées actuellement affichées sont représentées en clair

Il est possible d'activer au maximum 2 grandeurs mesurées

(le cas échéant, désactiver dans un premier temps une grandeur mesurée, avant d'en activer une autre)

- 2 Échelle pour la première grandeur mesurée affichée (par ex pH)
- 3 Échelle pour la seconde grandeur mesurée affichée (par ex. mV)
- 4 Courbe de la valeur mesurée de la première grandeur mesurée (par ex. pH)
- 5 Courbe de la valeur mesurée de la seconde grandeur mesurée (par ex. mV)
- 6 Statut de l'alarme (flux uniquement) Aucun flux ou alarme de flux n'est affiché par une barre rouge dans la période correspondante.


Représentation graphique de la valeur mesurée avec interruption (PoolManager® était désactivé) :



- Moment de désactivation
- 2 Moment d'activation

L'appareil était éteint entre les moments 1 et 2. Raison pour laquelle aucune valeur mesurée n'est disponible dans cet intervalle.

Représentation graphique de la valeur mesurée (Bayrosoft®) :



- 1 Pendant un dosage O2 (Bayrosoft*), la quantité actuellement dosée est affichée en litres. La courbe de la valeur mesurée passe de 0 au volume global dosé. Soit 2 litres dans l'exemple.
- Si aucun dosage n'est en cours, la courbe de la valeur mesurée affiche 0 litre.
- 3 La quantité de dosage de base est affichée pour une meilleure orientation.

9.2 Remarques relatives à la représentation graphique de la valeur mesurée :

La plage de valeur représentée (échelle de valeur mesurée) est automatiquement réglée afin de garantir une représentation optimale dans la situation respective. Au besoin, il est aussi possible de régler la plage de valeurs manuellement. Nous recommandons cependant l'utilisation de la graduation automatique.

 Les états d'alarme suivants sont affichés dans la représentation graphique de la valeur mesurée :

Alarme	Désignation
Aucun flux ou alarme de flux	débit
Alarme niveau	Niveau
Alarme de dosage	Dos.

 Les alarmes s'affichent tant qu'elles sont actives. Peu importe si elles ont été acquittées ou non.

9.3 Configuration

Le menu Configuration de la représentation graphique de la valeur mesurée est appelé depuis la représentation graphique de la valeur

mesurée avec le bouton de menu



Le tableau suivant indique la structure du menu :

Menu Configuration de la représentation graphique de la valeur mesurée		
Configuration de la représentation graphique de la valeur mesurée pH	Appel de la configuration pour la représentation graphique de la valeur mesurée du pH	
Configuration de la représentation graphique de la valeur mesurée mV	Appel de la configuration pour la représentation graphique de la valeur mesurée redox (mV)	
Configuration de la représentation graphique de la valeur mesurée Cl	Appel de la configuration pour la représentation graphique de la valeur mesurée de chlore (CI)	
Configuration de la représentation graphique de la valeur mesurée T	Appel de la configuration pour la représentation graphique de la valeur mesurée de température (T)	
Configuration de la représentation graphique de la valeur mesurée O2	Appel de la configuration pour la représentation graphique de la valeur mesurée O2 (Bayrosoft®)	
Exporter la représentation graphique de la valeur mesurée	voir chapitre 9.4 Exportation de la représentation graphique de la valeur mesurée	



Les menus pour la configuration des différentes représentations graphiques de la valeur mesurée sont tous structurés de manière uniforme, comme suit :

Menu Représentation graphique de la valeur mesurée pH/mV/CI/T/ O2	
Échelonnement auto / manuel	Échelonnement automatique ou manuel de la zone d'affichage, soit de l'échelle de la valeur mesurée. Nous recommandons d'utiliser systématiquement la graduation automatique.
Plage d'affichage min.	Valeur minimale de l'échelle de la valeur mesurée (uniquement en cas de graduation manuelle)
Plage d'affichage max.	Valeur maximale de l'échelle de la valeur mesurée (uniquement en cas de graduation manuelle)

9.4 Exportation de la représentation graphique de la valeur mesurée

Dans le menu *Exporter la représentation graphique de la valeur mesurée*, diverses possibilités existent pour l'exportation de la représentation graphique de la valeur mesurée

Ce menu peut être appelé comme suit :

 depuis la représentation graphique de la valeur mesurée avec le bouton de menu

OU

 dans le menu Communication & interfaces, sous-menu Importation et exportation de données

Le menu offre les fonctions suivantes :

Menu Exporter la représentation graphique de la valeur mesurée

Télécharger les représentations graphiques de la valeur mesurée de l'appareil

Uniquement pour l'accès à distance depuis le PC!

En accès à distance, il est possible de télécharger les représentations graphiques de valeurs mesurées enregistrées du PoolManager® et de les enregistrer au format PDF localement sur le PC. La sélection des représentations graphiques de valeurs mesurées s'effectue via la saisie de la date de début et de fin.

Enregistrer les représentations graphiques de valeurs mesurées sur une clé USB

Les représentations graphiques de valeurs mesurées enregistrées peuvent être enregistrées au format PDF localement sur une clé USB. La sélection des représentations graphiques de valeurs mesurées s'effectue via la saisie de la date de début et de fin.

Enregistrement automatique de la représentation graphique de la valeur mesurée

Activation de l'enregistrement quotidien automatique de représentations graphiques de valeurs mesurées.

Transmission automatique par e-mail de la représentation graphique de la valeur mesurée


Activation et configuration de la transmission automatique régulière de représentations graphiques de valeurs mesurées à 3 adresses e-mail maximum.

10 Entretien de l'eau

La fonction principale du PoolManager® est la mesure continue et la correction automatique de la valeur de pH ainsi que la désinfection de l'eau du bassin. Ainsi, le PoolManager® garantit une qualité d'eau optimale en permanence.

10.1 Valeur de pH

La valeur de pH indique si l'eau est neutre, acide ou alcaline (basique). L'échelle du pH s'étend habituellement de pH 0 à pH 14.



La condition de base pour une qualité d'eau optimale est une valeur de pH dans la plage neutre.

Plage de pH idéale pour l'eau de piscine :

• 7.0 à 7.4

Conséquences possibles d'une valeur de pH faible (acide) :

- Corrosion des métaux
- Attaque de joints
- Réaction cutanée et yeux irrités
- Détérioration de la floculation
- Élimination de la dureté carbonatée (fluctuations de la valeur de pH)

Conséquences possibles d'une valeur de pH trop élevée (alcaline) :

- Réduction de l'action désinfectante (pour le chlore et le brome)
- Réaction cutanée et yeux irrités
- Tendance à dépôts calcaires
- Détérioration de la floculation

Le PoolManager[®] mesure continuellement la valeur de pH actuelle dans le bassin et compare la valeur mesurée avec la valeur de pH souhaitée, réglée comme valeur de consigne.

En cas de divergence, le PoolManager® active la pompe de dosage de pH, pour compenser la valeur de pH de l'eau de la piscine rapidement et précisément en ajoutant du pH-Minus (abaisseur de pH) ou du pH-Plus (releveur de pH).

Sens de dosage pH-Minus (D-)

En fonction de la qualité de l'eau et d'autres conditions secondaires, la valeur de pH augmente dans la plupart des applications de piscines au fil du temps. Du pH-Minus (abaisseur de pH) est dosé afin de contrecarrer cette augmentation. On parle en ce cas de sens de dosage pH-Minus (D- ou pH-).

Sens de dosage pH-Plus (D+)

En fonction de la qualité de l'eau et d'autres conditions secondaires, la valeur de pH diminue dans certaines applications de piscines au fil du temps. Du pH-Plus (releveur de pH) est dosé afin de contrecarrer cette baisse. On parle en ce cas de sens de dosage pH-Plus (D+ ou pH+).

Dosage bilatéral (D+/D-)

Il est possible de combiner les deux sens de dosage. En ce cas, la régulation du pH du PoolManager® commande deux pompes de dosage, une pour le pH-Minus et une pour le pH-Plus.

10.2 Désinfection

Pour le PoolManager®, trois variantes de désinfection de l'eau sont disponibles :

Désinfection au chlore actif

(mesure et régulation du potentiel redox)

Désinfection au brome actif

(mesure et régulation du potentiel redox)

Désinfection à l'oxygène actif

(dosage automatique avec compensation de la température)

Avec le PoolManager® PRO, la désinfection peut au choix se faire avec du chlore actif ou du brome actif. Les deux désinfectants peuvent être mesurés et réglés avec la cellule de mesure du PoolManager® PRO.

10.2.1 Chlore ou brome libre

La mesure de chlore potentiostatique du PoolManager® PRO saisit directement la partie active du chlore ou du brome libre dans le bassin pour la désinfection. L'acide hypochloreux HOCI est efficace pour la désinfection. Selon la valeur de pH, seule une certaine part du chlore libre est disponible comme HOCI, voir chapitre 10.2.3 Rapport valeur de pH et désinfection.

10.2.2 Valeur redox (désinfection au chlore ou au brome)



INFO

Ce chapitre ne s'applique qu'aux variantes PoolManager® Cl et PoolManager® Br.

La valeur redox de l'eau du bassin est une tension électrique (un potentiel électrique), pouvant être mesurée avec une électrode correspondante (électrode redox).

Elle est une unité pour la capacité d'oxydation de l'eau et ainsi l'action désinfectante disponible.

La valeur redox est un paramètre totalisateur pouvant être influencé par de nombreuses substances dans l'eau du bassin.

Des substances oxydantes (désinfectant) augmentent la valeur redox

- Acide hypochloreux HOCI lors de la désinfection au chlore actif
- Acide hypobromeux HOBr lors de la désinfection au brome actif

Des substances réductrices (impuretés) diminuent la valeur redox

- Impuretés anorganiques et organiques
- Chloramines, huiles, urée, transpiration, germes, bactéries, algues, feuilles, etc.

En raison de ces nombreuses influences, il n'est pas possible de déterminer par défaut la teneur en chlore ou en brome dans le bassin directement à partir de la valeur redox mesurée. Il est cependant possible de régler dans un premier temps la valeur de chlore ou de brome souhaitée dans le bassin, et de déterminer ensuite la valeur redox correspondante.



REMARQUE IMPORTANTE!

Détermination de la valeur redox correcte

Les valeurs de redox peuvent varier fortement dans différents bassins, affichant la même valeur de chlore ou de brome. Une valeur de chlore de 0,8 mg/l peut entraîner une valeur redox de 720 mV dans un bassin, et de 780 mV dans un autre bassin.

 Ne vous fiez pas aux valeurs empiriques, mais déterminez la valeur redox correcte individuellement pour chaque bassin. La valeur redox déterminée pour la valeur de chlore ou de brome souhaitée est réglée comme valeur de consigne sur le PoolManager®. La régulation veille à ce que la valeur redox reste constante sur la valeur réglée.

Tant qu'aucune modification sensible d'autres valeurs d'influence ne se produit, la valeur redox constante assure parallèlement une valeur de chlore ou de brome constante dans le bassin et ainsi une désinfection fiable.

10.2.3 Rapport valeur de pH et désinfection



INFO

Ce chapitre ne s'applique qu'aux variantes PoolManager® Cl PoolManager® Br et PoolManager® PRO




La condition de base pour une désinfection fiable et stable au chlore ou au brome est une valeur de pH dans le bassin constante et parfaitement réglée.

Ceci pour deux raisons majeures :

En cas de valeurs pH élevées, de plus 7,5, la part du chlore libre diminue fortement, disponible comme acide hypochloreux (HOCI). Mais comme seul l'acide hypochloreux est efficace pour la désinfection, l'action désinfectante diminue tout autant. Une désinfection suffisante n'est plus assurée.

La mesure de chlore libre et le signal redox mesuré ne dépendent pas non plus directement du chlore libre en général, mais ne sont influencés que par l'acide hypochloreux efficace pour la désinfection. Si la part de l'acide hypochloreux est modifiée par une valeur de pH fluctuante, ceci entraîne inévitablement une valeur redox ou de chlore/brome fluctuante. Une désinfection stable et fiable n'est alors plus possible.

La courbe de dissociation indique le rapport entre la valeur de pH et la part d'acide hypochloreux HOCl sur la totalité de chlore libre. À pH 6,5, env. 95% du chlore libre est disponible comme HOCl. À pH 8, seulement 30%.



Si des mesures de contrôle sont effectuées avec la méthode DPD, il est important de savoir que la mesure DPD se fait toujours à une valeur de pH d'env. 6,2. Ceci est atteint par un tampon pH intégré dans les boîtes à réactifs DPD. La mesure DPD mesure par conséquent toujours la totalité de chlore libre, quelle que soit la valeur de pH effective dans le bassin.





DANGER!

Surdosage en cas de valeur de pH erronée

Si la désinfection est mise en service avant que la valeur de pH ne se situe dans la plage idéale de 7,0 à 7,5 de manière stable, ceci peut selon les cas entraîner des surdosages importants de chlore ou de brome.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

 Ne procédez à la désinfection au chlore ou au brome, que lorsque la valeur de pH se situe de manière stable dans la plage idéale de 7,0 à 7,5

10.2.4 Oxygène actif (Bayrosoft®)



INFO

Ce chapitre ne s'applique qu'à la variante PoolManager® O2.

Lors de la désinfection à l'oxygène actif, un dosage principal est exécuté hebdomadairement pour fixer la teneur en oxygène dans le bassin à une valeur élevée et ainsi atteindre une action désinfectante puissante. Ensuite, des dosages intermédiaires supplémentaires sont au besoin exécutés au cours d'une semaine, pour maintenir la teneur en oxygène continuellement au-dessus de la valeur minimale requise tout au long de la semaine, assurant une désinfection sûre et fiable.

Les quantités de dosage du dosage principal et du dosage intermédiaire sont automatiquement adaptées à la température du bassin, afin de compenser la dégradation du produit à températures plus élevées. Cette fonction est désignée comme compensation de température.

11 Mesure, régulation, dosage (valeur de pH, valeur redox, chlore ou brome)



INFO

Les informations dans ce chapitre sur la mesure et la régulation de la valeur redox ne s'appliquent qu'aux variantes PoolManager® Cl et PoolManager® Br.



Les informations sur la mesure et la régulation de la valeur de pH s'appliquent à toutes les variantes PoolManager*, soit aussi au PoolManager* O2 et PoolManager* PRO.



REMARQUE IMPORTANTE! Nécessité de l'étalonnage

La condition impérative pour une mesure et une régulation exactes et fiables est un étalonnage correct de la mesure du pH et, le cas échéant, de la mesure redox ou de chlore/brome.

Veuillez à cet égard observer les remarques au chapitre 12 Étalonnage (équilibrage de base de la mesure).

11.1 Fonctionnement

La mesure et la régulation pour la valeur de pH, le chlore ou le brome libre et pour la valeur redox sont largement structurées de manière identique.

Le PoolManager® mesure continuellement la valeur de pH et la valeur redox actuelle dans le bassin et compare les valeurs mesurées actuelles avec les prescriptions souhaitées, réglées comme valeur de consigne.

Le PoolManager® PRO mesure continuellement la valeur de pH et la concentration de chlore ou de brome libre dans le bassin et compare les valeurs mesurées actuelles avec les prescriptions souhaitées, réglées comme valeur de consigne.

S'il existe une différence entre la valeur de mesure actuelle et la valeur de consigne, aussi appelée écart de régulation, le PoolManager® active la pompe de dosage respective (ou un autre dispositif de dosage) pour régler la divergence rapidement et précisément.

11.2 Débit de dosage

Le régulateur calcule continuellement le débit du dosage optimal pour la situation actuelle. Plus la valeur mesurée actuelle est éloignée de la valeur de consigne, plus le débit du dosage réglé est important.


Le débit du dosage est indiqué en pour cent [%]. Un débit du dosage de 100% signifie que la pompe de dosage tourne continuellement. Le débit du dosage absolu en l/h dépend du type de pompe ou du flexible de dosage utilisé.

En cas de dosages plus faibles, le régulateur active et désactive périodiquement la pompe de dosage dans un cycle de dosage déterminé (60s, par ex.). Un débit du dosage de 10% par ex. signifie que la pompe de dosage fonctionne dans un cycle de dosage pendant 10% du temps disponible et est à l'arrêt 90% du temps.

Exemple:

- Le cycle de dosage est réglé à 60s
- Le débit du dosage actuel est de 10%
- ⇒ Le temps d'activation de la pompe est ensuite de 10% de 60s, soit de 6s
- ⇒ Le temps de désactivation de la pompe est alors de 90% de 60s, soit de 54s

L'illustration suivante indique l'activation et la désactivation cycliques des pompes de dosage pour différents dosages.



- 1 Pompe de dosage tourne (marche)
- 2 Pompe de dosage éteinte (arrêt)
- 3 Cycle de dosage (60s, par ex.)
- 4 Débit du dosage 10% / 50% / 90% / 100%
- 5 Axe temporel

11.3 Représentation dans la vue accueil



Pos.	Contenu	Remarques						
1	Valeur mesurée actuelle	0.009.99 pH, 0999mV ou 0.009.99mg/l						
		Couleur de l'affichage de la valeur mesurée :						
		vert service normal, tout est en ordre						
		jaune signal de débit manquant ou temporisation d'activation (dosage bloqué) ou avertissement ou alarme sans blocage du dosage						
		rouge alarme, dosage bloqué!						
2	Échelle de valeur mesurée	Affichage graphique de la valeur mesurée actuelle, de la valeur de consigne et des seuils d'alarme.						
3	État de service actuel	Auto / arrêt / manuel / alarme / flux / temporisation d'activation (x min)						
4a	Symbole LED	Le symbole LED s'allume lorsque la pompe de dosage respective tourne.						
4b	Direction actuelle du dosage	D+ (releveur) ou D- (abaisseur)						
4c	Débit actuel du dosage	0100% (débit du dosage 50% signifie que la pompe de dosage est active 50% du temps)						
5	Alarmes	Toutes les alarmes actives concernant le module respectif s'affichent. Les alarmes dont la cause a été éliminée disparaissent de l'affichage même si elles n'ont pas été acquittées. Si la liste d'attente ne contient aucune alarme active, le texte « OK » apparaît.						
6	Symbole du bidon	Affichage du niveau de remplissage pour le bidon correspondant (rouge / jaune / vert)						

11.4 Paramètres de réglage

Tous les paramètres de réglage figurent dans les menus suivants :





redox (mV)



CI (chlore)

Certains des paramètres de réglage se trouvent au sous-menu *Configuration avancée.*

11.4.1 Valeur de consigne

La valeur de consigne définit la valeur optimale souhaitée du paramètre réglé. La régulation essaie toujours de régler rapidement et précisément la valeur mesurée à la valeur de consigne.

11.4.2 Seuil d'alarme bas

Si la valeur mesurée est en deçà du seuil d'alarme bas, le PoolManager® déclenche une alarme de valeur de mesure inférieure.

11.4.3 Seuil d'alarme haut

Si la valeur mesurée dépasse le seuil d'alarme haut, le PoolManager® déclenche une alarme de valeur mesurée haut.

11.4.4 Plage proportionnelle

La régulation fonctionne comme régulation proportionnelle, c'est-à-dire que le débit du dosage est augmenté proportionnellement à l'écart de régulation (divergence entre la valeur mesurée actuelle et la valeur de consigne réglée). Plus les valeurs dans le bassin sont éloignées de la valeur de consigne, plus il faut doser du produit d'entretien, pour atteindre la valeur de consigne rapidement et précisément.

La plage proportionnelle, ou bande proportionnelle, est la plage où la régulation varie le dosage proportionnellement à l'écart de régulation entre 0% (pompe de dosage à l'arrêt) et 100% (pompe de dosage tourne en permanence).

Exemple 1 (pH):


- Valeur de consigne pH 7.20
- Plage proportionnelle 1.00 pH
- Sens de dosage D- (diminution du pH)
- ⇒ La plage proportionnelle débute à la valeur de consigne (pH 7.20, dosage 0%)
- La plage proportionnelle s'achève à 1.00 pH au-dessus de la valeur de consigne, soit à pH 8.20 (dosage 100%)
- ⇒ Le milieu de la plage proportionnelle est à pH 7.70 (dosage 50%)

Exemple 2 (redox):

- Valeur de consigne 750mV
- Plage proportionnelle 200mV
- Sens de dosage D+ (élévation de la valeur redox)
- ⇒ La plage proportionnelle débute à la valeur de consigne (750mV, dosage 0%)
- ⇒ La plage proportionnelle s'achève à 200mV en dessous de la valeur de consigne, soit à 550mV (dosage 100%)
- ⇒ Le milieu de la plage proportionnelle se situe à 650mV (dosage 50%)

L'illustration suivante indique la relation entre la valeur mesurée actuelle et le dosage pour les différents réglages de la plage proportionnelle pour le pH (sens de dosage D-).





- 1 Dosage en %
- 2 Valeur de pH mesurée
- 3 Valeur de consigne réglée pH 7.20
- 4 Plage proportionnelle 0,50 pH (pH 7.20 7.70)
- 5 Plage proportionnelle 1,00 pH (pH 7.20 8.20)
- 6 Plage proportionnelle 2,00 pH (pH 7.20 9.20)
- 7 À la fin de la plage proportionnelle, le dosage atteint 100%, c'est-à-dire que la pompe de dosage tourne en permanence.



INFO

Règles de rappel sur la plage proportionnelle

Les règles de rappel pour la plage proportionnelle suivantes sont utiles :

Une plage proportionnelle plus grande a un dosage plus faible pour conséquence.

Par ex., un doublement de la plage proportionnelle engendre une réduction de moitié du dosage.

Une plage proportionnelle plus petite a un dosage plus important pour conséquence.

Par ex., une diminution de moitié de la plage proportionnelle engendre un doublement du dosage.



INFO

Volume du bassin et dosage

Les valeurs par défaut prescrites pour la plage proportionnelle s'orientent vers les conditions secondaires suivantes :

- Volume de bassin supposé approx. 40m³
- Dosage des pompes approx. 1.5l/h

En cas de volume de bassin plus important par rapport au dosage de la pompe, la plage proportionnelle doit en règle générale être réduite.

Ceci entraîne des temps d'activation plus longs de la pompe de dosage et ainsi un dosage plus important.

En cas de volume de bassin moins important par rapport au dosage de la pompe, la plage proportionnelle doit en règle générale être augmentée.

Ceci entraîne des temps d'activation plus courts de la pompe de dosage et ainsi un dosage moins important.



INFO

Influence sur le comportement de la régulation

Dans les cas suivants, la plage proportionnelle devrait être diminuée, et le dosage ainsi augmenté:

 si la régulation réagit lentement et qu'aucune ou que seule une faible approche à la valeur de consigne s'ensuit

Dans les cas suivants, la plage proportionnelle devrait être augmentée, et le dosage ainsi diminué:


 lorsque la régulation réagit trop rapidement ou de manière instable

11.4.5 Dosage minimal

Une régulation proportionnelle pure a généralement du mal à atteindre effectivement la valeur de consigne souhaitée. En cas d'approche de la valeur de consigne, le dosage diminue constamment et se rapproche de 0%

Pour garantir la valeur consigne en toute fiabilité, un dosage minimal est donc réglé et maintenu jusqu'à ce que la valeur de consigne ait effectivement été atteinte.

L'illustration suivante montre à l'exemple de la régulation du pH le déroulement du dosage en considération d'un dosage minimal.



- 1 Dosage en %
- 2 Valeur de pH mesurée
- 3 Valeur de consigne réglée pH 7.20
- 4 Dosage minimal réglé (5%)
- 5 Dosage constant avec le dosage minimal lors de l'approche à la valeur de consigne
- 6 Déroulement théorique sans dosage minimal



INFO

Comportement de la régulation à proximité de la valeur de consigne

Le comportement de régulation et de dosage à proximité de la valeur de consigne, c'est-à-dire à faibles divergences de régulation, est déterminé par le dosage minimal réglé. La plage proportionnelle n'a plus aucune influence à proximité de la valeur de consigne.



INFO

Volume du bassin et dosage

Les valeurs par défaut prescrites pour le dosage minimal s'orientent vers les conditions secondaires suivantes :

- Volume de bassin supposé approx. 40m³
- Dosage des pompes approx. 1.5l/h

En cas de volume de bassin plus important par rapport au dosage de la pompe, le dosage minimal doit en règle générale être augmenté.

En cas de volume de bassin moins important par rapport au dosage de la pompe, le dosage minimal doit en règle générale être diminué.



INFO

Influence sur le comportement de la régulation

Dans les cas suivants, le dosage minimal doit être augmenté :

 lorsque la valeur de consigne n'est pas atteinte complètement ou est atteinte très lentement

Dans les cas suivants, le dosage minimal doit être diminué :

 lorsque la régulation dépasse la valeur de consigne, c'est-à-dire en cas de surdosage

11.4.6 Surveillance de dosage intelligente

Si la valeur mesurée actuelle s'écarte de la valeur de consigne souhaitée, le PoolManager [®] dose continuellement du produit d'entretien dans le bassin pour compenser cet écart. Dans ce cas, s'attendre à une approche de la valeur mesurée à la valeur de consigne au fil du temps.

Le PoolManager® vérifie à intervalles prescrits, si le rapprochement escompté de la valeur de consigne a effectivement lieu. Pour cela, le PoolManager® analyse différents critères établis en interne indépendamment des nombreuses conditions secondaires. Si ces critères de rapprochement sont remplis, le dosage est poursuivi.

Si les critères ne sont pas remplis, le PoolManager® émet une alarme de dosage et bloque les dosages suivants. Dans ce cas, il y a probablement un problème ou les réglages actuels ne sont pas adaptés au bassin. En cas d'alarme de dosage, il convient d'inspecter la totalité de l'installation afin d'identifier les éventuels problèmes.

L'alarme de dosage et le blocage du dosage sont terminés lorsque vous acquittez manuellement l'alarme de dosage dans l'aperçu d'alarmes en actionnant le bouton correspondant.

Vous pouvez régler l'intervalle pour la surveillance de dosage en [min] dans le menu. Respectivement après expiration de l'intervalle, il est vérifié si un rapprochement de la valeur de consigne est effectué selon les critères.



INFO

Réglage de la surveillance de dosage

Pour la plupart des applications, le réglage standard devrait fournir de bons résultats pour l'intervalle de la surveillance de dosage.


Vous ne devriez prolonger l'intervalle préconfiguré que lorsque des alarmes de dosage non autorisés se déclenchent de manière récurrente. Ceci ne peut cependant en principe être le cas que lorsque le bassin réagit extrêmement lentement ou présente des temps morts, ou en cas d'autre problème.

En ce cas, la totalité de l'installation et plus particulièrement le débit du bassin devrait être contrôlée.

11.4.7 Zone zéro

Si une zone morte est activée, celle-ci veille à ce que le dosage ne démarre par déjà à divergences minimales de la valeur de consigne, mais que lorsque la valeur mesurée actuelle sort de la zone morte. La zone morte est pour ainsi dire une plage de tolérance autour de la valeur de consigne.

L'illustration suivante indique le comportement de régulation avec zone morte à l'exemple de l'exemple de la régulation du pH.



- 1 Dosage en %
- 2 Valeur de pH mesurée
- 3 Valeur de consigne réglée pH 7.20
- 4 Dosage minimal (5%)
- 5 Zone morte (0,05pH ⇒ pH 7.20...7.25)
- 6 Le dosage ne commence que lorsque la valeur mesurée sort de la zone morte
- 7 En cas de rapprochement de la valeur de consigne, le dosage ne stoppe par à l'entrée de la zone morte, mais est poursuivi jusqu'à atteinte de la valeur de consigne.



INFO

Utilisation de la zone morte

Le réglage standard pour la zone morte est 0, c'est-àdire que la zone morte n'est pas active.

L'activation de la zone morte est en particulier recommandée pour la régulation bilatérale du pH, afin d'éviter un déclenchement alternatif constant de pompes de dosage de pH-Minus et pH-Plus.

11.4.8 Cycle de dosage

Le cycle de dosage est un intervalle de temps fixe où les pompes de dosage sont activées et désactivées en fonction du dosage actuel. La somme de la durée d'activation et de désactivation est toujours constante et correspond au cycle de dosage.

Une représentation graphique du cycle de dosage figure plus haut, au chapitre 11.2 Débit de dosage.



INFO

Remarques sur le réglage du cycle de dosage

Pour la plupart des applications, le réglage standard devrait fournir de bons résultats pour le cycle de dosage.


Dans les très petits bassins, comme les jacuzzis, il se peut qu'un cycle de dosage plus court fournisse de meilleurs résultats, étant donné que la régulation peut réagir plus vite aux modifications.



11.4.9 Direction dosage

Comme ceci a déjà été décrit au chapitre *Entretien de l'eau*, la régulation du pH peut, selon les propriétés de l'eau, au choix diminuer le pH, augmenter le pH ou être exploitée bilatéralement.

L'illustration suivante montre un exemple de comportement de la régulation en cas de dosage bilatéral.



- 1 Dosage en %
- 2 Valeur de pH mesurée
- 3 Valeur de consigne réglée pH 7.20
- 4 La valeur mesurée du pH dépasse la valeur de consigne ⇒ Dosage de pH-Minus
- 5 La valeur mesurée du pH est en deçà de la valeur de consigne
 ⇒ Dosage de pH-Plus
- 6 Dosage pour différentes plages proportionnelles

11.4.10 Réglages recommandés (PoolManager® CI / Br / O2)

Le tableau suivant donne des indications concernant les réglages de paramètres recommandés pour la régulation du pH et redox.

Réglages de paramètres recommandés						
Paramètre	рН	Redox (mV) (PoolManager® CI / Br)				
Valeur de consigne	Plage idéale pH 7.07.4	La valeur de consigne redox adaptée doit être définie individuellement pour chaque bassin, voir chapitre 12.5 Détermination de la valeur de consigne redox (mV)				
Seuil d'alarme bas	Valeur de consigne approx. – 0.4pH	Valeur de consigne approx. – 50mV				
Seuil d'alarme haut	Valeur de consigne approx. + 0.4pH	Valeur de consigne approx. + 50mV				
Plage proportionnelle	env. 1.50pH pour bassin de 40m³ et pompe de dosage 1,5l/h, voir chapitre 11.4.4 Plage proportionnelle	env. 150mV pour bassin de 40m³ et pompe de dosage 1,5l/h, voir chapitre 11.4.4 Plage proportionnelle				
Dosage minimal	env. 4.0% pour bassin de 40m³ et pompe de dosage 1,5l/h, voir chapitre 11.4.5 Dosage minimal	env. 4.0% pour bassin de 40m³ et pompe de dosage 1,5l/h, voir chapitre 11.4.5 Dosage minimal				
Surveillance de dosage intelligente	Le réglage standard fournit dans la plupart des application de bons résultats et ne devrait être modifié qu'en cas exceptionnels, voir chapitre 11.4.6 Surveillance de dosage intelligente					
Zone zéro	0.00 pH à régulation unilatérale ou 0.10 pH à régulation bilatérale	0mV				

Cycle de Le réglage standard (60s) fournit de bons résultats pour la							
dosage	Le réglage standard (60s) fournit de bons résultats pour la plupart des applications. Pour de très petits bassins, comme les jacuzzis, une réduction à 30s peut s'avérer judicieuse.						
Direction dosage	Selon les propriétés de l'eau : D- (abaisseur de pH), D+ (releveur de pH) ou bilatéral (D+/D-)	D+ (hausse de la valeur redox via dosage de chlore ou de brome)					

11.4.11 Réglages recommandés (PoolManager® PRO)

Le tableau suivant donne des indications concernant les réglages de paramètres recommandés pour la régulation du pH et de chlore ou de brome.

Réglages de paramètres recommandés							
Paramètre	pH	Chlore (CI) ou brome (Br)					
Valeur de consigne	Plage idéale pH 7.07.4	Selon le domaine d'application (en Allemagne env. 0,400,80mg/l)					
Seuil d'alarme bas	Valeur de consigne approx. – 0.4pH	Valeur de consigne approx. – 0,25mg/l					
Seuil d'alarme haut	Valeur de consigne approx. + 0.4pH	Valeur de consigne approx. + 0,25 mg/l					
Plage proportionnelle	env. 1.50pH pour bassin de 40m³ et pompe de dosage 1,5l/h, voir chapitre 11.4.4 Plage proportionnelle	env. 0,50mg/l pour bassin de 40m³ et pompe de dosage 1,5l/h, voir chapitre 11.4.4 Plage proportionnelle					
Dosage minimal	env. 4.0% pour bassin de 40m³ et pompe de dosage 1,5l/h, voir chapitre 11.4.5 Dosage minimal	env. 4.0% pour bassin de 40m³ et pompe de dosage 1,5l/h, voir chapitre 11.4.5 Dosage minimal					
Surveillance de dosage intelligente	Le réglage standard fournit dans la plupart des application de bons résultats et ne devrait être modifié qu'en cas exceptionnels, voir chapitre 11.4.6 Surveillance de dosage intelligente						
Zone zéro	0.00 pH à régulation unilatérale ou 0.10 pH à régulation bilatérale	0mg/l					
Cycle de dosage Le réglage standard (60s) fournit de bons résultats por plupart des applications. Pour de très petits bassins, comme les jacuzzis, une réduction à 30s peut s'avérer judicieuse.							
Direction dosage	Selon les propriétés de l'eau : D- (abaisseur de pH), D+ (releveur de pH) ou bilatéral (D+/D-)	D+ (hausse de la concentration de chlore ou de brome)					

11.5 Assistant de configuration

11.5.1 Principes de base

Un réglage judicieux de la plage proportionnelle ainsi que du dosage minimal dépend surtout du volume du bassin et de la puissance de la pompe de dosage. Au final, le rapport entre volume de bassin et puissance de dosage des pompes est déterminant.

Les valeurs à l'origine des réglages par défaut sont :

- Volume de bassin typiquement supposé : 40m²
- Puissance de dosage de la pompe standard 1.5l/h
- Le rapport supposé entre le volume de bassin en [m³] et la puissance de dosage en [l/h] est ainsi de 40 à 1.5, soit approx. 27.

Pour *volume de bassin plus grand par rapport au dosage* les paramètres de réglage doivent en général être adaptés comme suit :

- Plage proportionnelle plus petite (⇒ dosage plus important)
- Dosage minimal plus élevé

De la même manière, pour *volume de bassin plus petit par rapport au dosage*, les paramètres de réglage doivent en général être adaptés comme suit :

- plage proportionnelle plus importante (⇒ dosage plus faible)
- Dosage minimal plus faible

11.5.2 Assistant de configuration

Il existe respectivement un assistant de configuration dans les menus de configuration pour pH et chlore (CI) ou redox (mV). Dans cet assistant, vous ne saisissez que le volume de bassin et la puissance de la pompe de dosage. L'assistant calcule à partir de là les réglages de base judicieux pour les paramètres de régulation, en particulier pour la plage proportionnelle et le dosage minimal.

Il est possible d'indiquer une correction manuelle afin d'adapter le calcul automatique à l'aide de l'assistant :

Correction manuelle	Effet
0%	Calcul standard, aucune correction
-90%1%	Diminution du dosage de la valeur % indiquée par rapport au calcul standard pour bassins moins affectés avec faible besoin de produits d'entretien.
1%100%	Hausse du dosage de la valeur % indiquée par rapport au calcul standard pour bassins fortement affectés avec fort besoin de produits d'entretien.



REMARQUE IMPORTANTE!

Optimisation manuelle des paramètres de réglage

Les configurations de régulation établies à l'aide de l'assistant de configuration fournissent en général de bons résultats, mais ne peuvent pas toujours garantir une qualité optimale de la régulation.

Parfois, une optimisation manuelle des paramètres de réglage est nécessaire en cas de problèmes.

12 Étalonnage (équilibrage de base de la mesure)

La condition de base pour une mesure exacte et fiable est un étalonnage régulier des électrodes de mesure.

Les électrodes convertissent les paramètres de l'eau mesurés en un signal de mesure électrique. La relation entre la valeur dans le bassin et le signal de mesure électrique n'est cependant pas toujours identique, mais peut varier d'électrode à électrode. De plus, elle dépend de la qualité de l'eau et d'autres conditions secondaires qui peuvent évoluer au fil du temps.

Un étalonnage permet d'établir la relation exacte entre le paramètre de l'eau mesuré et le signal de mesure électrique. Une mesure précise ne peut être escomptée qu'après étalonnage.

12.1 Quand un étalonnage est-il nécessaire ?

Un étalonnage doit impérativement être exécuté dans les situations suivantes :

- Première mise en service ou remise en service
- Renouvellement de l'eau
- Remplacement des électrodes
- En cas de divergences non négligeables entre l'affichage sur l'appareil et des mesures de contrôle manuelles exécutées régulièrement
- Après adjonction d'additifs de l'eau ou d'autres modifications de la qualité de l'eau
- Régulièrement, au moins une fois par mois



DANGER!

Surdosage dû à une

absence d'étalonnage ou à un étalonnage incorrect

Une absence d'étalonnage ou un étalonnage non exécuté peut engendrer des erreurs de mesure considérables pouvant causer un surdosage important de pH-Minus ou de chlore.

Conséquence possible : Blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

 Exécutez respectivement un étalonnage minutieux dans les situations indiquées

12.2 Étalonnage pH

Différentes possibilités existent pour l'étalonnage de l'électrode pH:

- Étalonnage en 1 point avec solution tampon pH 7
- Étalonnage en 2 points avec solutions-tampons pH 7 et pH 9 (ou autres paires de valeurs, par ex. pH 6.80 et pH 4.65)
- Étalonnage en 1 point à la valeur de pH du bassin (détermination avec photomètre ou simple bandelette test)

Pour l'étalonnage en 1 point, la valeur d'affichage est simplement déplacée d'un décalage constant vers le haut ou le bas. La pente de l'électrode n'est pas recalculée lors de l'étalonnage en 1 point. Elle reste inchangée.

Lors de l'étalonnage en 2 points, la pente de l'électrode est recalculée en plus du décalage.



ASTUCE

Étalonnage du pH

On obtient un étalonnage précis via la procédure suivante :

Étalonnage de base étape 1

Étalonnage en 2 points avec solutions-tampons pH 7 et pH 9 afin de calculer la pente exacte de l'électrode.

Étalonnage de base étape 2

Étalonnage en 1 point suivant à la valeur de pH du bassin avec un photomètre afin d'obtenir la meilleure concordance entre l'affichage sur l'appareil et la mesure du photomètre.

Cet étalonnage devrait être effectué au plus proche de la valeur de consigne, c'est-à-dire que la valeur de pH dans le bassin devrait idéalement se situer entre 7.0 et 7.4.

Si aucun photomètre n'est disponible, n'exécuter que l'étape 1. Une bandelette test simple ne garantit pas la précision requise pour un étalonnage fiable.

Étalonnage ultérieur

En général, un étalonnage en 1 point suffit pour l'étalonnage ultérieur régulier (au moins une fois par mois). Si un photomètre est disponible, l'étalonnage ultérieur devrait se faire à la valeur de pH du bassin, sinon avec la solution tampon pH 7.



12.2.1 **Exécution**

L'étalonnage du pH figure dans le menu suivant :



L'étalonnage est exécuté comme suit :

- Sélectionnez l'étalonnage pH en 1 point pH ou l'étalonnage pH en 2 points
- L'étalonnage est une séquence de menu, c'est-à-dire qu'une succession de menus est réalisée.

12.2.1.1 Saisies d'étalonnage (1er et 2nd point d'étalonnage)

Les paramètres suivants sont affichés dans les menus de saisie sur le 1er et le 2nd point d'étalonnage :

Valeur d'étalonnage

Saisissez la valeur de référence comme valeur d'étalonnage à laquelle l'étalonnage doit être exécuté.

En cas d'étalonnage avec une solution tampon, c'est la valeur de pH connue de la solution tampon, soit par ex. pH 7 ou pH 9.

En cas d'étalonnage à la valeur de pH de l'eau du bassin, c'est la valeur mesurée avec un photomètre (une simple bandelette test ne convient pas pour l'étalonnage, étant donné que la précision de mesure est trop faible).

Valeur mesurée actuelle

C'est la valeur mesurée actuelle qui est calculée avec les paramètres encore valables du dernier étalonnage. Cette valeur diverge selon les cas de la valeur effective. Elle n'est affichée que pour vous assurer une certaine orientation lors de l'étalonnage.

À l'aide de la valeur mesurée, vous pouvez voir quand la mesure s'est stabilisée, lorsque vous plongez par exemple l'électrode dans la solution tampon.

Signal de mesure actuel

C'est le signal électrique de l'électrode actuellement mesuré en [mV]. Ce signal de mesure vous permet aussi de voir quand la mesure s'est

De plus, vous pouvez déjà vérifier la plausibilité du signal de mesure.

Valeur de pH	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5
Signal de mesure typique	+60 mV	+30 mV	0 mV	-30 mV	-60 mV	-90 mV

Tolérance à escompter ±10mV

Pente de l'électrode (uniquement pour étalonnage en 1 point)

La pente de l'électrode est affichée en [mV/pH] et peut être éditée manuellement pour l'étalonnage en 1 point. Ainsi, vous pouvez saisir une valeur type pour la pente ou réinitialiser la pente à sa valeur par défaut.

La pente ne peut pas être saisie pour l'étalonnage en 2 points, étant donné qu'elle est exactement calculée pendant l'étalonnage.

12.2.1.2 Résultats d'étalonnage

Les paramètres d'étalonnage s'affichent à la fin de l'étalonnage :

Pente de l'électrode

Pour l'étalonnage en 2 points, c'est la pente d'électrode nouvellement calculée en [mV/pH], pour l'étalonnage en 1 point, la valeur saisie précédemment.

Décalage

Le décalage est le décalage du point zéro de la mesure établi par l'étalonnage. Il est indiqué en [pH].

Valeur mesurée actuelle

La valeur de mesure du pH est à présent calculée avec les paramètres à partir de l'étalonnage actuel. La valeur de mesure affichée devrait donc concorder avec la valeur d'étalonnage saisie.

12.2.1.3 Étape par étape

Étalonnage en 1 point avec solution tampon (par ex. pH 7)

- 1. Bloquez l'eau de mesure
- 2. Débranchez le câble de l'électrode de l'appareil
- 3. Dévissez l'électrode pH de la chambre de mesure
- 4. Rincez l'électrode pH avec de l'eau (distillée)
- 5. Essuyez l'électrode pH soigneusement à l'aide d'un chiffon (sans graisse ni peluches)
- 6. Raccordez le câble de l'électrode à nouveau à l'appareil
- 7. Sélectionnez la fonction *Étalonnage pH en 1 point* dans le menu
- 8. Saisissez la valeur de pH de la solution tampon comme valeur d'étalonnage (en général pH 7)
- 9. Saisissez le cas échéant une valeur pour la pente de l'électrode ou réinitialiser à la valeur par défaut
- Plongez l'électrode pH dans la solution tampon (par ex. pH 7) et mélangez prudemment pendant quelques secondes
- Si la valeur mesurée affichée et le signal de mesure se sont stabilisés et ne changent plus de manière notable, confirmez l'étalonnage en appuyant sur Suivant.
- 12. Vérifiez les résultats d'étalonnage affichés et achevez l'étalonnage en appuyant sur Prêt.
- 13. Intégrez l'électrode pH à nouveau dans la chambre de mesure
- Ouvrez les robinets d'arrêt pour l'eau de mesure

Étalonnage en 2 points avec solution tampon (par ex. pH 9 et 7)

- 1. Bloquez l'eau de mesure
- Débranchez le câble de l'électrode de l'appareil 2.
- 3. Dévissez l'électrode pH de la chambre de mesure
- 4. Rincez l'électrode pH avec de l'eau (distillée)
- 5. Essuyez l'électrode pH soigneusement à l'aide d'un chiffon (sans graisse ni peluches)
- 6. Raccordez le câble de l'électrode à nouveau à l'appareil
- Sélectionnez dans le menu la fonction Étalonnage pH en 2 7. points
- g Saisissez la valeur pH de la 1 solution tampon comme *1ère* valeur d'étalonnage (par ex. pH 9)
- Plongez l'électrode pH dans la 1ère solution tampon 9 (par ex. pH 9) et mélangez prudemment guelgues secondes
- Si la valeur mesurée affichée et le signal de mesure se sont stabilisés et ne changent plus de manière notable, confirmez l'étalonnage en 1 point en appuyant sur Suivant.
- 11. Retirez l'électrode pH de la 1ère solution tampon
- Rincez l'électrode pH avec de l'eau (distillée) 12
- 13. Essuyez l'électrode pH soigneusement à l'aide d'un chiffon (sans graisse ni peluches)
- Saisissez la valeur pH de la 2ème solution tampon comme 14. 2ème valeur d'étalonnage (par ex. pH 7)
- Plongez l'électrode pH dans la 2ème solution tampon (par ex. pH 7) et mélangez prudemment quelques secondes
- Si la valeur mesurée affichée et le signal de mesure se sont stabilisés et ne changent plus de manière notable, confirmez le 2nd point d'étalonnage en appuyant sur Suivant.
- Vérifiez les résultats d'étalonnage affichés et achevez l'étalonnage en appuyant sur Prêt.
- 18. Intégrez l'électrode pH à nouveau dans la chambre de mesure
- 19. Ouvrez les robinets d'arrêt pour l'eau de mesure

Étalonnage en 1 point à la valeur pH de l'eau du bassin

- Prélevez un échantillon d'eau de la chambre de mesure et établissez la valeur de pH à l'aide d'un photomètre (méthode au phénol rouge).
- 2. Sélectionnez la fonction *Étalonnage pH en 1 point* dans le menu
- Saisissez la valeur de pH de l'eau du bassin établie à l'aide du photomètre comme valeur d'étalonnage
- Saisissez le cas échéant une valeur pour la pente de l'électrode ou réinitialiser à la valeur par défaut
- Si la valeur mesurée affichée et le signal de mesure sont stables et ne changent plus de manière notable, confirmez l'étalonnage en appuyant sur Suivant.
- Vérifiez les résultats d'étalonnage affichés et achevez l'étalonnage en appuyant sur Prêt.

12.2.2 Erreur d'étalonnage

Différents critères de plausibilités sont contrôlés lors de l'étalonnage. Si l'un des critères n'est pas rempli, un message d'erreur correspondant s'affiche et l'étalonnage n'est pas exécuté.

Les critères suivants doivent être remplis afin d'assurer un étalonnage

Le décalage calculé (décalage du point zéro) doit se situer dans la plage de ±1.00 pH. En cas d'électrodes en bon état, le décalage se situe en général proche de 0.

La pente de l'électrode calculée doit se situer entre 50.0 mV/pH et 70.0 mV/pH. En cas d'électrodes en bon état, la pente se situe en général entre 55.0 mV/pH et 60.0 mV/pH.

Pour l'étalonnage en 2 points, les deux valeurs d'étalonnage doivent être éloignées d'au moins 0.50 pH. Un étalonnage en 2 points avec des solutions-tampons pH 7 et pH 6.80 n'est par ex. pas possible.

Étalonnage du chlore (CI) ou du brome (Br)



Ce chapitre ne s'applique qu'à la variante PoolManager® PRO.

L'étalonnage de la mesure de chlore ou de brome libre s'effectue

étalonnage en 1 point. La valeur mesurée DPD de l'eau du bassin est saisie comme valeur de référence. Celle-ci peut être établie à l'aide d'un photomètre. Il est aussi possible d'utiliser une bandelette test. Ceci n'est cela dit pas recommandé du fait de la précision restreinte.



REMARQUE IMPORTANTE!

Étalonnage proche de la valeur de consigne

L'étalonnage doit se faire le plus proche possible de la valeur de consigne souhaitée afin de garantir un étalonnage fiable et précis de la mesure de chlore ou de brome.

- Portez la concentration de chlore ou de brome dans le bassin dans un premier temps à la valeur souhaitée grâce à un dosage manuel (= valeur de consigne)
- Contrôlez la valeur à l'aide d'une mesure DPD
- N'exécutez l'étalonnage que lorsque la valeur dans le bassin est proche de la valeur de consigne souhaitée (tolérance admise de la valeur de consigne env. ±10%)



REMARQUE IMPORTANTE!

Étalonnage pour le brome

La concentration de brome peut, tout comme la concentration de chlore, être établie à l'aide d'une mesure DPD. À coloration identique de l'échantillon DPD, les valeurs pour le chlore et le brome divergent cependant.

- Lorsque votre photomètre ou votre bandelette test est expressément conçu pour la mesure du brome, vous pouvez directement reprendre la valeur de brome relevée.
- Lorsque votre photomètre ou votre bandelette test n'est prévu que pour la mesure du chlore, la valeur de chlore établie doit être multipliée par 2,2, afin d'obtenir la valeur de brome correcte (par ex. mesure DPD pour le chlore 1,0mg/l ⇒ pour le brome 2,2mg/l).



INFO

Étalonnage en 2 points interne

Si vous devez saisir un seul point d'étalonnage, ANALYT exécute en interne un étalonnage en 2 points précis. Le second point d'étalonnage utilisé en interne est le point zéro toujours quasiment constant de la mesure potentiostatique.

Exécution 12.3.1

L'étalonnage du chlore ou du brome figure dans le menu suivant :



Étalonnage Cl ou Br

L'étalonnage est exécuté comme suit :

- Sélectionnez Étalonnage Cl
- L'étalonnage est une séguence de menu, c'est-à-dire qu'une succession de menus est réalisée.

12.3.1.1 Entrées de l'étalonnage

Les paramètres suivants s'affichent au menu d'étalonnage :

Valeur d'étalonnage

Saisissez la valeur DPD mesurée comme valeur d'étalonnage (effectuer l'étalonnage près de la valeur de consigne !).

Valeur mesurée actuelle

C'est la valeur mesurée actuelle qui est calculée avec les paramètres encore valables du dernier étalonnage. Cette valeur diverge selon les cas de la valeur effective. Elle n'est affichée que pour vous assurer une certaine orientation lors de l'étalonnage.

À l'aide de la valeur mesurée, vous pouvez voir si la mesure est suffisamment stable pour un étalonnage fiable.

12.3.1.2 Résultats d'étalonnage

Les paramètres d'étalonnage s'affichent à la fin de l'étalonnage :

Décalage

Le décalage est le décalage du point zéro de la mesure établi par l'étalonnage. Il est indiqué en [mg/l].

Valeur mesurée actuelle

La valeur mesurée de chlore ou de brome est à présent calculée avec les paramètres à partir de l'étalonnage actuel. La valeur de mesure affichée devrait donc concorder avec la valeur d'étalonnage saisie.



12.3.1.3 Étape par étape

Étalonnage sur la valeur DPD mesurée

- Prélevez un échantillon d'eau de la chambre de mesure et établissez la valeur de chlore ou de brome à l'aide d'un photomètre (méthode DPD1).
- Sélectionnez dans le menu la fonction Étalonnage Cl 2.
- 3. Saisissez la valeur DPD de l'eau du bassin établie comme valeur d'étalonnage
- 4. Si la valeur mesurée affichée et le signal de mesure sont stables et ne changent plus de manière notable, confirmez l'étalonnage en appuyant sur Suivant.
- Vérifiez les résultats d'étalonnage affichés et achevez l'étalonnage en appuyant sur Prêt.

12.3.2 Erreur d'étalonnage

Différents critères de plausibilités sont contrôlés lors de l'étalonnage. Si l'un des critères n'est pas rempli, un message d'erreur correspondant s'affiche et l'étalonnage n'est pas exécuté.

Les critères suivants doivent être remplis afin d'assurer un étalonnage correct:

- L'étalonnage doit se faire à une valeur d'étalonnage (valeurs DPD) d'au moins 0.20mg/l.
- Le décalage calculé (décalage du point zéro) doit se situer dans la plage de ±1.00 mg/l. En cas d'électrodes en bon état, le décalage se situe en général proche de 0.
- La pente calculée doit se situer autour de 1µA/mg/l 250µA/mg/l. En cas d'électrodes en parfait état, la pente se situe généralement entre 5µA/mg/l et 20µA/mg/l.

Étalonnage redox (mV)



INFO

Ce chapitre ne s'applique qu'aux variantes PoolManager® chlore et PoolManager® brome.

L'étalonnage de la mesure redox s'effectue comme étalonnage en 1 point. Une solution tampon avec valeur redox connue (par ex. 465mV) est utilisée.



ASTUCE

Étalonnage redox

En fonction de la qualité de l'eau et de l'état de l'électrode, il se peut qu'une électrode redox réagisse très lentement, lorsqu'elle est replongée dans l'eau après un étalonnage dans la solution tampon. En conditions défavorables, le temps de montée peut prendre plusieurs heures jusqu'à ce que la valeur redox mesurée soit à nouveau stabilisée et affichée correctement.

Pendant le temps de montée, un réglage et une mise en service raisonnables de la régulation redox sont impossibles.

Il est par conséquent recommandé de n'exécuter un étalonnage redox que si ceci est vraiment nécessaire, par ex. si on suppose que l'électrode est défectueuse.

Il est possible de renoncer à un étalonnage en général pour les raisons suivantes, afin d'éviter d'éventuels problèmes avec de longs temps de montée :

les électrodes redox fonctionnant se situent en général dans une plage de tolérance étroite, de sorte que l'étalonnage ne modifie la valeur d'affichage que de quelques mV.

La valeur redox absolue n'est pas très importante.

L'attribution de la valeur redox à la valeur de chlore dans le bassin est plus importante, voir chapitre Détermination de la valeur de consigne redox (mV).

Exécution

L'étalonnage redox (mV) figure dans le menu suivant :



Étalonnage mV

L'étalonnage est exécuté comme suit :

- Sélectionnez l'étalonnage mV en 1 point
- L'étalonnage est une séquence de menu, c'est-à-dire qu'une succession de menus est réalisée.

12.4.1.1 Entrées de l'étalonnage

Les paramètres suivants s'affichent au menu d'étalonnage :

Valeur d'étalonnage

Saisissez la valeur de référence comme valeur d'étalonnage à laquelle l'étalonnage doit être exécuté, soit la valeur redox de la solution tampon utilisée (par ex. 465mV).

Valeur mesurée actuelle

C'est la valeur mesurée actuelle qui est calculée avec les paramètres encore valables du dernier étalonnage. Cette valeur diverge selon les cas de la valeur effective. Elle n'est affichée que pour vous assurer une certaine orientation lors de l'étalonnage.

À l'aide de la valeur mesurée, vous pouvez voir guand la mesure s'est stabilisée, lorsque vous plongez par exemple l'électrode dans la solution tampon.

12.4.1.2 Résultats d'étalonnage

Les paramètres d'étalonnage s'affichent à la fin de l'étalonnage :

Décalage

Le décalage est le décalage du point zéro de la mesure établi par l'étalonnage. Il est indiqué en [mV].

Valeur mesurée actuelle

La valeur de mesure redox (mV) est à présent calculée avec les paramètres de l'étalonnage actuel. La valeur de mesure affichée devrait donc concorder avec la valeur d'étalonnage saisie.

12.4.1.3 Étape par étape

Étalonnage en 1 point avec solution tampon (par ex. 465mV)

- Bloquez l'eau de mesure
- 2. Débranchez le câble de l'électrode de l'appareil
- 3. Dévissez l'électrode redox de la chambre de mesure
- 4. Rincez l'électrode redox avec de l'eau (distillée)
- 5. Essuyez l'électrode redox soigneusement à l'aide d'un chiffon (sans graisse ni peluches)
- 6. Raccordez le câble de l'électrode à nouveau à l'appareil
- Sélectionnez la fonction *Étalonnage pH en 1 point* dans le menu 7.
- Saisissez la valeur redox de la solution tampon comme valeur 8. d'étalonnage (par ex. 465mV)
- 9. Plongez l'électrode redox dans la solution tampon (par ex. 465mV) et mélangez prudemment pendant quelques secondes
- Si la valeur mesurée affichée s'est stabilisée et ne change plus de manière notable, confirmez l'étalonnage en appuyant sur
- Vérifiez les résultats d'étalonnage affichés et achevez l'étalonnage en appuyant sur Prêt.
- 12. Intégrez l'électrode redox à nouveau dans la chambre de
- Ouvrez les robinets d'arrêt pour l'eau de mesure

12.4.2 Erreur d'étalonnage

Différents critères de plausibilités sont contrôlés lors de l'étalonnage. Si l'un des critères n'est pas rempli, un message d'erreur correspondant s'affiche et l'étalonnage n'est pas exécuté.

Les critères suivants doivent être remplis afin d'assurer un étalonnage correct :

 Le décalage calculé (décalage du point zéro) doit se situer dans la plage de ±100 mV. En cas d'électrodes en bon état, le décalage se situe en général proche de 0.

12.5 Détermination de la valeur de consigne redox (mV)

Pour la régulation du redox, ce n'est pas tant l'étalonnage de l'électrode qui est décisif, mais bien plus la détermination correcte de la valeur de consigne redox.

En fin de compte, la régulation redox doit assurer une teneur en chlore et en brome définie dans le bassin. Tant que la qualité de l'eau et d'autres conditions secondaires ne changent pas sensiblement, la valeur redox mesurée dépend directement de la concentration de chlore ou de brome libre. Une modification de la concentration de chlore ou de brome entraîne toujours une modification du potentiel redox mesuré. Inversement, cela signifie que la concentration de chlore ou de brome reste constante lorsque la régulation assure une valeur redox constante. Elle contre immédiatement une valeur redox en baisse via le dosage de chlore ou de brome, et maintient ainsi constamment la valeur redox à la valeur de consigne réglée.



REMARQUE IMPORTANTE!

Détermination de la valeur de consigne redox correcte

La valeur redox qui se règle à la valeur de chlore ou de brome souhaitée peut varier fortement de bassin à bassin

La valeur de consigne redox correcte doit par conséquent être définie individuellement pour chaque bassin.

Les valeurs empiriques sont certainement utiles à l'évaluation. Cela dit, la valeur de consigne redox ne doit pas être réglée que sur la base de valeurs empiriques, étant donné que la valeur de consigne redox correcte peut fortement varier de valeurs empiriques.

12.5.1 Étape par étape

- Assurez la valeur souhaitez dans le bassin en ajoutant manuellement du chlore ou du brome. Ajoutez la quantité requise au mieux en plusieurs étapes et contrôlez régulièrement la valeur à l'aide de mesures DPD.
- 2. Une fois la valeur de chlore ou de brome souhaitée réglée dans le bassin et contrôlée au moyen d'une mesure DPD, observez la valeur redox affichée sur le PoolManager®. Celle-ci augmente du fait de l'adjonction de chlore ou de brome.
- 3. Attendez jusqu'à ce que la valeur d'affichage se soit stabilisée. Elle ne devrait plus trop varier sous 10-15 minutes.
- 4. La valeur redox affichée correspond à la valeur de chlore ou de brome réglée précédemment dans le bassin. Réglez par conséquent la valeur redox affichée comme valeur de consigne pour la régulation redox.
- La régulation redox maintient la valeur redox ensuite à la valeur de consigne réglée et assure ainsi une valeur de chlore ou de brome constante dans le bassin.



REMARQUE IMPORTANTE!

Comportement de montée d'électrodes redox

En fonction de la qualité de l'eau et de l'état de l'électrode, il se peut qu'une électrode redox réagisse

très lentement, lorsqu'elle vient d'être montée ou si elle est replongée dans l'eau de mesure, après un étalonnage dans une solution tampon. En conditions défavorables, le temps de montée peut prendre jusqu'à 24 heures, jusqu'à ce que la valeur redox mesurée soit à nouveau stabilisée et affichée correctement.

Il n'est possible de litre la valeur redox correcte et de la reprendre comme valeur de consigne qu'après le temps de montée.

Recommandations:

Intégrez une nouvelle électrode redox le plus tôt possible dans le circuit d'eau mesurée. Elle peut alors réaliser sa phase de montée, même si la valeur de chlore ou de brome définitive n'est pas encore réglée.

Observez la valeur redox pendant au moins 15 minutes. Ce n'est que lorsque la modification dans cette période est de max. 1-2 mV que la valeur redox peut être considérée comme suffisamment stable.

Même si la valeur ne change plus sous 15 minutes, elle peut selon les cas augmenter lentement au cours des 24 prochaines heures jusqu'à 20 ou 30 mV. Vérifiez par conséquent la régulation redox une nouvelle fois, quelques jours après la mise en service. Exécutez une mesure DPD et optimisez le cas échéant la valeur de consigne redox configurée.

13 Dosage automatique O2 (Bayrosoft®)



INFO

Ce chapitre ne s'applique qu'à la variante PoolManager® Oxygène (O2).

13.1 Concept de base

L'adjonction de la quantité optimale de Bayrosoft® dans l'eau du bassin s'effectue via plusieurs dosages automatiques par semaine. Le dosage principal se fait en un jour de la semaine quelconque. Celui-ci assure une concentration élevée de Bayrosoft® et ainsi une désinfection optimale. Ensuite, des dosages intermédiaires supplémentaires sont au besoin exécutés au cours d'une semaine, pour maintenir la teneur en oxygène continuellement au-dessus de la valeur minimale requise tout au long de la semaine, assurant une désinfection sûre et flable.

Les quantités de dosage du dosage principal et du dosage intermédiaire sont automatiquement adaptées à la température du bassin, afin de compenser la dégradation du produit à températures plus élevées. Cette fonction est désignée comme compensation de température.

Le réglage recommandé pour la quantité de dosage de base est de 0,5 litre par 10m³ de bassin.

13.1.1 Dosage principal

Le jour de dosage principal se fait un jour de la semaine quelconque, le jour de dosage principal. La quantité de Bayrosoft® dosée à cet égard repose sur la quantité de dosage de base programmée. La quantité de dosage effective peut cependant augmenter d'un facteur précis, selon la température d'eau mesurée. Ce mécanisme est désigné comme compensation de température. La correction de la quantité de dosage a lieu de façon à compenser la dégradation des produits qui suit la hausse de la température.

Le facteur duquel la quantité de dosage programmée augmente, résulte du tableau suivant :

	Valeur moyenne de la température de la semaine précédente									
	≤24°C	25°C	26°C	27°C	28°C	29°C	30°C	31°C	32°C	>32°C
Facteu r	1,00	1,06	1,10	1,15	1,20	1,28	1,40	1,57	1,80	2,00



Aucune compensation de la température n'a lieu pour les températures de l'eau inférieures à $24^{\circ}C$.

Lorsque la température de l'eau dépasse 32°C, la quantité de dosage programmée est doublée

Exemple:

Pour une quantité de dosage programmée de 2,0 litres et une température de l'eau de 28°C, cela donne :

Quantité de dosage principal = 2,0 litres x facteur 1,20 = 2,40 litres

Le dosage principal a lieu le jour de la semaine programmé à 00h00.

Le dosage principal est décalé en l'absence de signal d'alarme de débit (par ex. via débranchement de la circulation) ou d'alarmes. Il est alors exécuté en tous cas à la prochaine échéance. Ce n'est que le jour de dosage principal suivant que le dosage principal précédent est rejeté s'il n'a pas pu être exécuté jusque-là.

13.1.2 Dosages intermédiaires (Dosages intermédiaires)

Au cours d'une semaine jusqu'au dosage principal suivant, la quantité de Bayrosoft® effective dans l'eau diminue. La dégradation du produit augmente en cas de températures plus élevées. Pour y remédier et assurer une quantité de Bayrosoft® optimale dans l'eau, un dosage intermédiaire est respectivement effectué après un tiers de la semaine ou deux tiers de la semaine (1 tiers de la semaine = 56 heures = 2 jours et 8 heures).

La quantité de dosage des dosages intermédiaires dépend des facteurs suivants :

- Quantité de dosage programmée
- Température moyenne de l'eau mesurée (pour le tiers de semaine écoulé)
- Réglage de la compensation de la température (Arrêt / normal / élevé)

Aucun dosage intermédiaire n'a lieu lorsque la compensation de température est désactivée.

En cas de compensation de température activée, la quantité de dosage d'un dosage intermédiaire résulte de la multiplication de la quantité de dosage programmée par un facteur dépendant de la température :

	Température moyenne du tiers de semaine écoulé				
	≤24°C	24-26°C	26-28°C	28-30°C	> 30°C
Facteur pour la compensation de température <i>normal</i>	0	0,1	0,2	0,3	0,4
Facteur pour la compensation de température <i>élevé</i>	0	0,2	0,4	0,6	8,0

Aucun dosage intermédiaire n'est effectué en cas de températures inférieures à 24°C (facteur = 0).

Exemple:

Pour une quantité de dosage programmée de 2,0 litres et une température de l'eau de 28°C, cela donne pour le réglage de la compensation de température « normal » :

 Quantité de dosage de rafraîchissement = 2,0 litres x facteur 0,2 = 0,4 litre

Pour le réglage de la compensation de température « élevé » il en résulte donc :

 Quantité de dosage de rafraîchissement = 2,0 litres x facteur 0,4 = 0,8 litre

Le 1er dosage intermédiaire a lieu deux jours après le jour de dosage programmé à 8h00.

Le 2nd dosage intermédiaire a lieu quatre jours après le jour de dosage programmé à 16h00.

Les dosages intermédiaires sont décalés en l'absence de signal d'alarme de débit (par ex. via débranchement de la circulation) ou d'alarmes. Ils sont alors en tous cas exécutés à la prochaine échéance.

Ce n'est que le jour de dosage principal suivant qu'un dosage intermédiaire est rejeté s'il n'a pas pu être exécuté jusque-là.

Exemple:

Lorsque le jour de dosage est fixé à « vendredi », il en résulte les échéances de dosage suivantes :


- ⇒ Dosage principal vendredi à 00h00
- ⇒ 1er dosage intermédiaire dimanche à 8h00
- ⇒ 2nd dosage intermédiaire mardi à 16h00

13.1.3 Évolution de la concentration effective de Bayrosoft®

Les deux illustrations suivantes montrent schématiquement l'évolution de la concentration effective de Bayrosoft® dans l'eau tout au long d'une semaine.


Dans le premier exemple, la température moyenne de l'eau est de 24°C. Ainsi les deux dosages intermédiaires n'ont pas lieu.

Dans le second exemple, la température de l'eau est de 28°C. Les deux dosages intermédiaires assurent donc une hausse temporaire de la concentration effective de Bayrosoft® dans l'eau.



Dosage automatique à 24 °C (sans dosages intermédiaires)

- 1 Concentration de Bayrosoft® dans le bassin en [mg/l]
- 2 Jours de la semaine (1 = jour de dosage principal)
- 3 Dosage principal
- 4 Concentration de Bayrosoft® diminuant via dégradation du produit
- 5 Concentration de Bayrosoft® après un dosage principal (env. 50mg/l, « désinfection choc »)
- 6 Concentration minimale de Bayrosoft® (env. 5mg/l)



Dosage automatique à 28 °C (avec dosages intermédiaires)

- 1 Concentration de Bayrosoft® dans le bassin en [mg/l]
- 2 Jours de la semaine (1 = jour de dosage principal)
- 3 Dosage principal
- 4 1er dosage intermédiaire après un tiers de la semaine
- 5 2nd dosage intermédiaire après deux tiers de la semaine
- 6 Concentration de Bayrosoft® après un dosage principal (env. 50mg/l, « désinfection choc »)
- 7 Concentration minimale de Bayrosoft® (env. 5mg/l)

13.2 Représentation dans la vue accueil



Pos.	Contenu	Remar	ques
1	Quantité de dosage programmée (quantité de dosage de base)	Au cours d'un dosage s'affiche ici la quantité déjà dosée ; l'affichage augmente continuellement de 0.0 litre à la quantité totale dosée.	
		Une fois le dosage effectué, l'affichage revient à la quantité de dosage programmée.	
		Couleu mesuré	r de l'affichage de la valeur e :
		vert	service normal, tout est en ordre
		jaune	dosage bloqué (signal de débit manquant ou temporisation de l'activation)
		rouge	alarme, dosage bloqué!
2	Échelle de valeur mesurée	L'échelle de valeur mesurée indique pendant un dosage la quantité déjà dosée sous forme de schéma.	
3	État de service actuel	Auto / off / alarme / débit / temporisation d'activation (« x min ») / dosage en cours (affichage du temps restant en minutes « x min »)	
4a	Symbole LED	Le symbole LED s'allume lorsque la pompe de dosage O2 (Bayrosoft®) tourne.	

		•
4b	Sens de dosage actuel ou type de dosage	D+ en cas de dosage automatique ou M en cas de dosage manuel
4c	Quantité de dosage actuelle (ou quantité de dosage programmée)	La quantité de dosage totale du dosage actuel est affichée pendant un dosage (dosage principal, dosage intermédiaire ou dosage manuel). Une fois le dosage effectué, l'affichage revient à la quantité de dosage programmée.
5	Alarmes	Toutes les alarmes actives concernant le module O2 (Bayrosoft®) sont affichées. Les alarmes dont la cause a été éliminée disparaissent de l'affichage même si elles n'ont pas été acquittées. Si la liste d'attente ne contient aucune
		alarme active, le texte « OK » apparaît.
6	Symbole du bidon	Affichage du niveau de remplissage pour le bidon de Bayrosoft® (rouge / jaune / vert)

13.3 Menu O2 (Bayrosoft®)

Le menu 02

O2 (Bayrosoft®) comprend les sous-menus suivants :

Configuration O2 (Bayrosoft®)

Réglage de tous les paramètres pertinents pour le dosage automatique d'O2.

Dosages supplémentaires

Il est possible de configurer des dosages supplémentaires dans ce menu, voir chapitre 13.5 Dosages supplémentaires.

Temps de service

Il est possible de définir les heures autorisées pour les dosages de Bayrosoft*. Cette fonction peut être utile si vous ne souhaitez pas de dosage durant la nuit, par ex.

Températures moyennes

Affichage des températures moyennes mesurées pour toute la semaine et les différents tiers de la semaine

Date & heure

Il est ici possible de vérifier le réglage correct du jour, de la date et de l'heure actuels et de les rectifier le cas échéant.

Le menu Dosages prévus(aussi accessible par le menu O2 (Bayrosoft®) comprend les informations suivantes :

 Affichage des prochains dosages prévus avec mention de la date et de l'heure. Le dosage principal et les deux dosages intermédiaires sont affichés.

Au besoin, il est possible de réinitialiser la planification des dosages dans ce menu.

En ce cas, la planification actuelle est rejetée et une nouvelle planification complète a lieu à partir du jour de la semaine et de la date actuelle.

Remarque : les dosages supplémentaires ne sont PAS affichés.



13.4 Configuration O2 (Bayrosoft®)

Les réglages suivants peuvent être effectués :

Paramètre	Plage de réglage	Réglage par défaut Set par défaut Europe
Compensation temp.	off / normal / élevé	Normal
	à « élevé » lorsque la	la température devrait être fixée quantité de Bayrosoft® ajoutée diaires s'avère trop faible.
Config. pompes O2	0,9 l/h / 3l/h /	3 l/h
	Le débit du dosage de la pompe Bayrosoft® est saisi ici. Ce paramètre doit impérativement concorder avec l débit effectif de la pompe utilisée. Sinon, le PoolManager® ne peut pas calculer correctement le temps de pompage nécessaire pour un dosage et les quantités de Bayrosoft® dosées sont incorrectes! Le dosage de la pompe de dosage standard pour Bayrosoft® est de 3.0 l/h.	
Volume du bassin	15000m³	40m³
	Lors de la saisie du volume de bassin, la quantité d dosage Bayrosoft [®] est automatiquement adaptée à la taille du bassin (0,5 litre par 10m³ de bassin).	
Quantité de dosage O2	0,099,91	0,5 litre par 10m³ de bassin (par ex. 2,0 l à 40m³ de bassin)
	lci est indiquée la quantité de dosage de base pou le dosage automatique d'O2. La valeur standard déduite du volume du bassin peut être adaptée encore une fois. La quantité de dosage effective du dosage principal et des deux dosages intermédiaires dépend de la température moyenne de l'eau mesurée.	
Jour de dosage O2	Lundidimanche	Vendredi
	Jour de la semaine d	u dosage principal.
Dosage 6s	actif / inactif	actif
	Après mise sous tension du PoolManager® plus tard après 12 heures de service, la pon Bayrosoft® est brièvement démarrée pour et afin d'éviter les dépôts de produit.	

13.5 Dosages supplémentaires

Le PoolManager® permet de programmer d'autres dosages supplémentaires en plus du mode automatique avec compensation de la température

Les dosages supplémentaires se font alors en plus du dosage principal et des dosages supplémentaires. La quantité de dosage des dosages supplémentaires est programmée de manière fixe et n'est pas compensée par la température.

Pour les dosages supplémentaires, les paramètres suivants peuvent être réglés dans le menu « Dosages supplémentaires » :

Paramètre	Explication
Jours de la semaine	Il est ici possible de sélectionner quels jours de la semaine, les dosages supplémentaires doivent avoir lieu (un ou plusieurs). Par défaut : arrêt
Heure	Heure de démarrage pour les dosages supplémentaires (unique pour tous les jours de la semaine). Par défaut : 00h00
Quantité de dosage	Dose supplémentaire (unique pour tous les jours de la semaine). Par défaut : 0,2 l

Exemple

Le système doit être configuré de sorte que 2,5 l de Bayrosoft® doivent être dosés le vendredi et 2,0 l le lundi et le mercredi. Une compensation de température n'est pas souhaitée.

Les réglages suivants sont requis :



J 02 (Bayrosoft®)

Sous-menu Configuration O2 (Bayrosoft®):

- Quantité de dosage O2 = 2,5 l
- Compensation de température = off
- Jour de dosage O2 = vendredi
- Sous-menu Dosages supplémentaires :
- Jours de la semaine = lundi, mercredi
- Quantité de dosage O2 = 2,0 l

Si la compensation de la température est activée, le dosage principal est compensé en fonction de la température et les deux dosages intermédiaires sont effectués le cas échéant.

14 Mesure de la température

14.1 Aperçu

Le PoolManager® dispose au total de trois entrées de mesure de la température, auxquelles un capteur de température peut respectivement être raccordé. Les trois entrées sont désignées par Temp.1 (T1), Temp.2 (T2) et Temp.3 (T3).

Le capteur de température pour l'eau de mesure est par défaut raccordé à T1.

14.2 Température de l'eau de mesure

Le PoolManager® mesure la température de l'eau de mesure passant dans la chambre de mesure. Pour cela, un capteur de température de type PT1000 est intégré dans la chambre de mesure et à l'entrée Temp.1 (T1).

Pour le PoolManager® O2, la mesure de la température est utilisée pour le calcul de la compensation de température (voir chapitre 13 / Dosage automatique O2 (Bayrosoft®).

14.3 Températures mesurées

Les trois entrées de températures peuvent être attribuées à différentes fonctions et différents types de capteurs. Cette attribution se fait dans le menu suivant :

T (température) → Configuration des capteurs de température

Les fonctions possibles suivantes peuvent être attribuées à chaque entrée de température :

• Eau de mesure

Température de l'eau de mesure. Le capteur d'eau de mesure standard intégré dans la chambre de mesure est raccordé à l'entrée Temp.1 (T1) à l'état de livraison.

• Eau de bassin

Température de l'eau de bassin (mesure dans le cycle de circulation)

Solaire

Température de l'eau dans le collecteur solaire

- Air (piscine couverte)
 - Température de l'air dans la piscine couverte
- Air (température extérieure)
 Température de l'air extérieur

14.4 Types de capteurs

En outre, il est possible de régler le type de capteur pour chaque entrée de température :

PT1000 (Standard)

Ce type est par défaut utilisé comme capteur d'eau de mesure dans la chambre de mesure

Ce type a été utilisé dans les appareils BAYROL précédents

KTY16-6 (2kΩ en parallèle)


Ce type aussi est courant dans les piscines



REMARQUE IMPORTANTE! Capteur de température de type KTY16-6

En cas d'utilisation d'un capteur de type KTY16-6, brancher une résistance de $2k\Omega$ en parallèle pour adapter le capteur à la plage de mesure des deux autres types de capteurs.

14.5 Représentation dans la vue accueil



Pos.	Contenu	Remarques	
1	Valeur mesurée	0.050.0 °C (entrée T3 : 0.075.0 °C)	
	actuelle	Couleur de l'affichage de la valeur mesurée :	
		vert service normal, tout est en ordre jaune signal de débit manquant ou temporisation d'activation	
		rouge alarme	
2	Échelle de valeur mesurée	Affichage graphique de la valeur mesurée actuelle et des seuils d'alarme.	
3a	Symbole LED	Le symbole LED ne s'affiche que lorsque la fonction supplémentaire <i>Chauffage</i> est utilisée. Il s'allume lorsque le chauffage est actif, c'est-à-dire lorsque le chauffage est en cours.	
3b	Statut du chauffage ou du chauffage solaire	Ce statut ne s'affiche que lorsque la fonction supplémentaire <i>chauffage</i> ou <i>chauffage</i> <i>solaire</i> est utilisée. Pour plus de détails, voir chapitre <i>Chauffage</i> .	
4	Alarmes	Toutes les alarmes actives concernant la mesure de la température s'affichent. Les alarmes dont la cause a été éliminée disparaissent de l'affichage même si elles n'ont pas été acquittées. Si la liste d'attente ne contient aucune alarme active, le texte « OK » apparaît.	

Configuration de la température

La configuration de la mesure de la température se fait au menu :



Configuration de la température

Il est possible d'y configurer les paramètres suivants :

Paramètre	Plage de réglage / plage de mesure	Réglage par défaut set par défaut Europe	
Valeur de consigne température du bassin (à partir de la version 3.1.0)	10.050.0°C	25.0°C	
Valeur de consigne température du bassin (solaire) (à partir de la version 3.1.0)	10.050.0°C	25.0°C	
Valeurs mesurées de la température actuelle T1 / T2 / T3	0.050.0°C (T3 0.075.0°C)	Remarque : seules les températures activées sont affichées	
Entrée pour affichage de la température	Sélection de l'entrée pour l'affichage de la température de l'eau dans la vue Accueil	T1 (entrée temp.1 [3])	
Sous-menu Seuils d'alarra	Sous-menu Seuils d'alarme		
Seuil d'alarme bas T1 / T2 / T3	0.050.0°C (T3 0.075.0°C)	10.0°C	
Seuil d'alarme haut T1 / T2 / T3	0.050.0°C (T3 0.075.0°C)	50.0°C	
Sous-menu Configuration des capteurs de température	Réglages des fonctions et types de capteurs pour T1 / T2 / T3, voir chapitre 14.4 Types de capteurs		

14.7 étalonnage

L'étalonnage de la mesure de la température se fait au menu :



Étalonnage de la température

Veuillez procéder à l'étalonnage comme suit :

- Sélectionnez l'entrée de température à étalonner Étalonnage en 1 point T1 / T2 / T3
- 2. Mesurez la température correspondante (eau, solaire, air) pour l'entrée concernée, à l'aide d'un thermomètre
- 3. Saisissez la température mesurée comme valeur d'étalonnage
- Si la valeur mesurée affichée est stable et ne change plus de 4. manière notable, confirmez l'étalonnage en appuyant sur Suivant.
- 5. Vérifiez les résultats d'étalonnage affichés et achevez l'étalonnage en appuyant sur Prêt.



15 Dosage manuel

15.1 Aperçu

Pour les modules pH, chlore (CI) ou brome (Br), redox (mV) et O2 (selon la variante de l'appareil), il est respectivement possible d'ajouter à tout moment par dosage manuel une certaine quantité de produit dans l'eau de la piscine.

La durée du dosage manuel est limitée et celui-ci est interrompu automatiquement après écoulement de la durée de dosage sélectionnée. De plus, un dosage manuel peut être interrompu manuellement à tout moment. Pendant le dosage manuel, la pompe de dosage fonctionne de façon continue, c.-à-d. à un débit de dosage de 100%.

Un dosage manuel peut être bloqué par une alarme, voir chapitre 16.4 Blocage du dosage par alarmes.

15.2 Menu dosage manuel

Un dosage manuel peut (selon la variante de l'appareil) être démarré dans les menus suivants :



dosage manuel de pH



dosage manuel de chlore (Cl) ou de brome (Br)



dosage manuel de redox (mV)



dosage manuel d'O2 (Bayrosoft®)

Les affichages et réglages suivants sont respectivement disponibles dans les menus :

D)(Description Discountry (state of the control of the		
Paramètre	Plage de réglage	Réglage par défaut Set par défaut Europe	
Valeur mesurée actuelle pH / mV / CI /Br	Affichage de la valeur mesurée actuelle à titre d'indication		
Sens de dosage dosage manuel (uniquement à régulation bilatérale du pH)	D-/D+	pH: D-	
Config. pompes pH / mV / Cl / O2	0,5 l/h / 0,9 l/h /	pH / CI / mV : 1,5 l/h O2 : 3 l/h	
	concernée est s impérativement effectif de la por Sinon, le PoolM correctement le nécessaire pour peut éventueller	age de la pompe de dosage aisi ici. Ce paramètre doit concorder avec le débit mpe de dosage utilisée. anager® ne peut pas calculer temps de pompage le dosage manuel, ce qui ment entraîner un dosage age intentionné!	
Quantité	0,110,0	1,0	
manuelle	le dosage manuel. PoolMan quantité de dosage et de la durée du dosage manuel. Exemple : Une configuration de la pom	aitée est paramétrée ici pour ager® calcule à partir de la configuration de la pompe la appe de 1,5 l/h et une quantité une durée de dosage manuel	

Durée Dosage man.	1240 min	40 min	
	La durée du dosage manuel peut être déterminée ici. Si ce paramètre est modifié, le PoolManager® recalcule également la quantité de dosage à partir de la configuration de la pompe.		
	Exemple: Une configuration de la pom dosage manuel de 30 min. d dosage de 0,75 l.	pe de 1,5 l/h et une durée de lonnent une quantité de	

Le bouton *Démarrer le dosage manuel* lance le dosage.

Remarque:

Lors du dosage manuel d'O2 (Bayrosoft*), il est possible de sélectionner, outre la saisie manuelle de la quantité de dosage souhaitée, également quantité de dosage simple, double ou triple.

Dosage en cours

La vue du menu change pendant le dosage. Toutes les données pertinentes du dosage en cours sont affichées :

- Valeur mesurée actuelle pH / mV / Cl /Br
- Temps restant du dosage manuel en minutes
- La quantité déjà dosée du dosage manuel en cours en [l]
- Débit du dosage actuel en [%]

Seulement les valeurs 0% ou 100% peuvent apparaître ici. Quand un débit du dosage de 0% est affiché, le dosage manuel est bloqué par une alarme.

- Sens de dosage (uniquement en cas de régulation bilatérale du pH)
- État de service pH / mV / CI / Br / O2 (manuel / flux / alarme)
 Si un dosage est en cours, le PoolManager® se trouve à l'état de service « Manuel ».

Quand « Alarme » ou « Flux » s'affiche à la place, le dosage manuel est bloqué par une alarme ou un absence de signal de débit.

Le dosage manuel peut être interrompu à tout moment sur actionnement du bouton « Arrêter le dosage manuel ».

15.3 Blocage par alarme

Un dosage manuel est bloqué tout comme un dosage automatique par les états d'alarme suivants :

- Absence de signal de flux
- Alarme de niveau

(dépend de la configuration dans le menu « Paramétrage des alarmes »)

Alarme de seuil haut

(ne bloque que le dosage manuel dans le sens de dosage D+)

Alarme de seuil bas

(ne bloque que le dosage manuel dans le sens de dosage D-)

Lorsqu'un état d'alarme n'est plus actif, le blocage du dosage manuel est levé et la quantité restante est dosée.

Si le dosage manuel est déclenché pendant la temporisation de l'activation, la temporisation de l'activation est abandonnée.

15.4 Cas spécial chlorage choc



Qualification requise pour l'utilisateur : TECHNICIEN QUALIFIÉ FORMÉ

Un chlorage choc ne peut être effectué que par un TECHNICIEN QUALIFIÉ FORMÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.



DANGER!

Surdosage par chlorage choc

En cas de chlorage choc, la concentration habituelle de chlore dans le bassin est en général nettement dépassée. Le chlorage choc *n'est pas* bloqué par une alarme de seuil haut, de sorte que la valeur de chlore peut aussi monter nettement au-dessus du seuil d'alarme haut!

Conséquence possible : Blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

- Définissez soigneusement la quantité de dosage correcte pour le chlorage choc.
- Interdisez la baignade dans le bassin après un chlorage choc.
- La baignade est à nouveau autorisée lorsque la concentration de chlore libre est en deçà de 3mg/l (effectuer une mesure DPD)!

Un chlorage choc est un cas particulier d'un dosage manuel. Le PoolManager $^{\circ}$ CI propose le chlorage choc au menu dosage manuel mV (CI).

Pour le chlorage choc, la quantité de dosage est calculée en fonction du volume du bassin. Pour ce faire, une dose conseillée de 1,0 litre de Chloriliquid par 10 m³ de volume de bassin est prise comme base. La dose ainsi calculée peut cependant être corrigée manuellement. Pour un chlorage choc efficace, la concentration de chlore dans le bassin devrait être d'au moins 5..10 mg/l.

Le dosage est déclenché sur l'actionnement du bouton « $D\acute{e}marrage$ du chlorage choc ».

Le déroulement du chlorage choc correspond sinon exactement à celui d'un dosage manuel normal.

15.5 Cas spécial test de pompes (pH / mV / CI / Br / O2)



DANGER

Formation de gaz chloré lors du dosage dans de l'eau stagnante via un test de pompes.

Si un dosage de produit d'entretien est effectué par le test de pompe, la lorsque la circulation ne fonctionne pas, il se peut que du gaz chloré nocif se forme lors du mélange de Chloriliquid et de pH-Minus.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

 Exécutez un test de pompe lorsque la circulation fonctionne ou sans dosage de produit.

La fonction de test des pompes sert à contrôler rapidement si les pompes de dosage individuelles sont correctement raccordées et, fondamentalement, aptes au fonctionnement. Un blocage par alarme *n'a pas* lieu en cas de test de pompe, c'est-à-dire que, pendant le test de pompe, la pompe concernée doit forcément tourner. Si ce n'est pas le cas, la pompe ou le branchement électrique est défectueux(se).

La durée du test de la pompe est limitée à 1 minute maximum, pour des raisons de sécurité.

Le déroulement d'un test des pompes correspond sinon exactement à celui d'un dosage manuel normal.

16 Fonctions de sécurité et alarmes

16.1 Aperçu

Le PoolManager® surveille continuellement toutes les données et tous les états de service pertinents afin de garantir un fonctionnement sûr et une qualité optimale de l'eau.

Si le PoolManager® constate une erreur, celui-ci génère un message d'alarme attirant l'attention sur le problème. Certains états d'alarme entraînent un blocage du dosage des produits jusqu'à ce qu'un remède ait été apporté à la cause de l'alarme.

Les états d'alarme suivants sont sous la surveillance du PoolManager®.

Alarmes de seuil haut et bas des valeurs mesurées (pH, CI, mV, température)

Émises lorsqu'une valeur mesurée dépasse les seuils d'alarme paramétrés.

 Aucun signal de débit ou alarme de débit (alarme de débit)
 Émis lorsque la circulation ne fonctionne pas ou qu'aucun débit d'eau de mesure n'est disponible pour une autre raison.

• Avertissement de niveau (pH, Cl, mV, O2)

Émis lorsqu'un bidon de produit d'entretien (pH-Minus, Chloriliquid ou Bayrosoft*) ne contient plus qu'une certaine quantité résiduelle (5I, par ex.).

La lance d'aspiration dans le bidon du produit déclenche un signal correspondant à atteinte de la valeur seuil.

Les avertissements de niveau peuvent être désactivés individuellement au menu « Paramétrage des alarmes » si aucun signal d'avertissement de vide adéquat n'est disponible.

Alarme de niveau (pH, Cl, mV, O2)

Émise lorsqu'un bidon de produit d'entretien (pH Minus, Chloriliquid ou Bayrosoft*) est vide.

Les avertissements de niveau peuvent être désactivés individuellement au menu « Paramétrage des alarmes » si aucun signal d'avertissement de vide adéquat n'est disponible.

Alarme de dosage (pH, Cl, mV)

Déclenchée lorsque le PoolManager® ne parvient pas à se rapprocher de la valeur de consigne malgré un dosage continu au sein du temps imparti (60 minutes par ex.). Dans ce cas, le PoolManager® suppose un problème et stoppe le dosage.

Alarme de la batterie

Émise lorsque la tension de la batterie tampon montée dans le PoolManager® tombe au-dessous de 2,70V. La batterie devrait en ce cas être remplacée sous quelques semaines. La batterie tampon alimente l'horloge en temps réel du PoolManager® en courant électrique à l'état débranché.


16.2 Surveillance dudébit (surveillance de flux)

16.2.1 Bornes d'entrée pour la surveillance de débit

Le PoolManager® propose deux entrées séparées pour la surveillance de flux :

16.2.1.1 Surveillance de l'eau de mesure (standard)

Le débit de l'eau de mesure est habituellement surveillé par un détecteur de proximité inductif monté dans la chambre de mesure. L'eau courante assure un relèvement du flotteur dans la chambre de mesure. Si le flotteur monte jusqu'à hauteur du détecteur de proximité, celui-ci déclenche un signal de débit.



Détecteur de proximité inductif (gauche) et flotteur (droite)



Le détecteur de proximité dispose de trois câbles de connexion et est raccordé au bloc de jonction [2] (flux) du PoolManager*. La surveillance du signal de débit a TOUJOURS lieu et ne peut être désactivée pour des raisons de sécurité.

16.2.1.2 Surveillance de la circulation (en option)

En option, il est possible d'utiliser en plus un autre émetteur de signaux pour la surveillance de la circulation. Pour ce faire, un bouton-poussoir est utilisé, qui est branché sur le bloc de jonction [6] (//V1) du PoolManager*. Alternativement la douille BNC //V1 (flux) peut être utilisée; celle-ci est raccordée en interne au bloc de jonction [6] (//V1). La surveillance de cette entrée est désactivée par défaut dans le PoolManager* et peut au besoin être activée dans le menu « Réglage des alarmes (Réglages de l'alarme débit) ».

Il est aussi possible d'utiliser le capteur raccordé à l'entrée /N1 au lieu du détecteur de proximité inductif comme unique capteur pour la surveillance du flux. Cette option aussi peut être configurée au menu Réglages des alarmes (Réglages de l'alarme débit).



DANGER!

Formation de gaz chloré lors du dosage dans de l'eau stagnante via une surveillance de débit peu fiable.

Si un seul capteur est utilisé sur l'entrée *IN1* pour la surveillance de débit, un risque de dosage dans de l'eau stagnante existe en cas d'erreur. Du gaz chloré nocif peut se former en cas de mélange de Chloriliquid et de pH-Minus.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

- Assurez le fonctionnement fiable du capteur utilisé.
- Veillez à ce que les pompes de dosage du PoolManager® ne soient alimentées en courant qu'en cas de circulation, voir chapitre 48.5 Alimentation en courant 230V~.

16.2.2 Acquittement automatique ou manuel

Le PoolManager $^{\! \bullet}$ offre deux variantes de traitement d'une absence de signal de flux :

16.2.2.1 Aucune alarme en cas d'absence de signal de flux (standard, acquittement de l'alarme de flux = automatique)

Avec cette variante, le PoolManager® ne considère pas une absence de signal de flux comme une erreur, mais comme un état de service normal. Dans la plupart des installations de piscine, la circulation ne fonctionne pas 24 heures sur 24, mais n'est activée que par périodes. Dans ce cas, il est tout à fait normal que le PoolManager® ne reçoive pas de signal de flux pendant les périodes où la circulation n'a pas lieu.

En conséquence, le PoolManager® signale simplement l'absence de signal de flux comme état de service normal, et non comme état d'alarme. Les mécanismes particuliers de signalement d'alarmes ne sont pas activés (affichage clignotant, alarme acoustique, etc.).

Le dosage est bloqué tant qu'aucun signal de flux n'est reçu. Au retour du signal de flux et après écoulement de la temporisation de l'activation, le PoolManager® rebascule automatiquement en mode de régulation normal.

16.2.2.2 Alarme en cas d'absence de signal de flux (standard, acquittement de l'alarme de flux = manuel)

Cette variante n'est judicieuse que pour les installations de piscine dans lesquelles la circulation fonctionne 24 heures sur 24 sans interruption. Le PoolManager® considère l'absence de signal de flux comme erreur grave qui est signalisé par les différents mécanismes d'alarme.



REMARQUE IMPORTANTE!

Acquittement manuel de l'alarme de flux

Avec cette variante, le dosage reste bloqué même après le retour du signal de flux. Le blocage est levé seulement après acquittement manuel de l'alarme de flux **et** retour du signal de flux.

16.3 Temporisation d'activation

Après mise sous tension du PoolManager® ou après retour du signal de débit après une interruption (par ex. après réactivation de la circulation) une temporisation paramétrable s'écoule tout d'abord. Le PoolManager® reste en attente pendant ce temps afin que les valeurs mesurées puissent se stabiliser. Pendant la temporisation de l'activation, aucun dosage n'a lieu, le mode de régulation normal ne démarre qu'après écoulement.

La temporisation de l'activation est affichée de la façon suivante dans l'aperçu des alarmes :



La première ligne affiche la durée restante de la temporisation de l'activation en [min]. La deuxième ligne permet d'abandonner la temporisation de l'activation en actionnant le bouton de l'acquittement.

Le PoolManager® utilise plusieurs mécanismes pour signaler clairement les alarmes à l'utilisateur :

- Un clignotement ostensible de l'ensemble de l'affichage Le clignotement est interrompu immédiatement en touchant l'écran tactile.
- Saut automatique au menu Aperçu des alarmes
 Remarque: Le menu Aperçu des alarmes peut aussi être appelé comme suit à tout moment:



Raccourci clavier du menu



Aperçu des alarmes

• Signal d'alarme acoustique

(à condition que cette fonction soit active au menu « *Réglages des alarmes »* pour les alarmes concernées)
Le signal acoustique est interrompu immédiatement en touchant l'écran tactile.

Activation du relais d'alarme

Sortie (sans potentiel ou 230 V-) pour le raccordement de systèmes externes pour le signalement ou l'enregistrement d'états d'alarme (bornes de raccordement [25] (*Alarme*)). Voir chapitre *relais d'alarme*.

• Affichage des alarmes dans la vue Accueil

Les alarmes sont affichées de la façon suivante dans l'aperçu des alarmes :



- 1 L'alarme est active, c'est-à-dire que la cause de l'alarme n'a pas encore été éliminée. L'alarme a cependant déjà été acquittée. C'est pourquoi le bouton acquittement ne s'affiche plus.
- 2 L'alarme est active, c'est-à-dire que la cause de l'alarme n'a pas encore été éliminée. L'alarme n'a pas non plus encore été acquittée. C'est pourquoi le bouton acquittement s'affiche.
- 3 L'alarme n'est plus active, c'est-à-dire que la cause de l'alarme a déjà été éliminée. C'est pourquoi l'alarme s'affiche entre parenthèses. L'alarme n'a par contre pas encore été acquittée, le bouton d'acquittement est donc affiché.

Lorsqu'une alarme est inactive, c'est-à-dire que la cause de l'alarme a été éliminée *et* que l'alarme a été acquittée par l'utilisateur, celle-ci disparaît complètement de l'aperçu des alarmes.

Pour le message de flux, aucun bouton d'acquittement ne s'affiche, si le réglage *Alarme en cas d'absence de signal de débit* est sur *non*, étant donné qu'aucun acquittement n'est requis en ce cas.

16.3.1 Affichage des alarmes dans la vue Accueil

Toutes les alarmes en suspens sont aussi affichées dans la vue Accueil, voir chapitre *Vue accueil*.

16.4 Blocage du dosage par alarmes

Les alarmes ont en principe pour conséquence un blocage du dosage. Le blocage est automatiquement levé dès que la cause de l'alarme a été éliminée.

Un acquittement de l'alarme par l'utilisateur n'est pas nécessaire pour terminer le blocage (l'alarme est cependant affichée jusqu'à acquittement sous *Aperçu des alarmes*).

Les alarmes suivantes sont traitées différemment de ce mécanisme général :

- Quand le réglage « Alarme en cas d'absence de signal de débit »
 a été défini sur Oui, le blocage du dosage est seulement levé
 après réception du signal de flux et acquittement de l'alarme de
 flux par l'utilisateur. La validation du dosage s'effectue après
 écoulement de la temporisation de l'activation.
- Quand le réglage « Alarme en cas d'absence de signal de débit »
 a été défini sur Non, le blocage du dosage est levé après
 réception d'un signal de flux. La validation du dosage s'effectue
 après écoulement de la temporisation de l'activation.
- Il est possible de constater dans le menu « Réglages des alarmes » si une alarme de niveau entraîne un blocage du dosage. Par défaut, le dosage du module de régulation concerné (pH, Cl, mV, O2) est bloqué par une alarme de niveau.
- Après une alarme de dosage, le dosage est immédiatement débloqué après acquittement manuel de l'alarme.

16.5 Aperçu sous forme de tableau

Alarme	Blocage du dosage	Remarques
Alarme haut (pH / mV / CI Br)	seulement pour le sens de dosage D+ (seulement pour le module de régulation concerné)	Le blocage est levé dès que la valeur mesurée retombe en dessous du seuil haut d'alarme
Alarme bas (pH / mV / Cl Br)	seulement pour le sens de dosage D- (seulement pour le module de régulation concerné)	Le blocage est levé dès que la valeur mesurée remonte au- dessus du seuil bas d'alarme
Aucun signal de flux ou alarme de flux	oui (pour tous les modules de régulation)	Acquittement de l'alarme de flux = auto : Au retour du signal de flux, la temporisation de l'activation doit d'abord s'écouler. Ensuite, le dosage est à nouveau débloqué. Un acquittement n'est pas nécessaire.
		Acquittement de l'alarme de flux = manuel : Après le retour du signal de flux et acquittement de l'alarme, la temporisation de l'activation doit d'abord s'écouler. Ensuite, le dosage est à nouveau débloqué. L'acquittement manuel est impérativement requis.
Avertissement de niveau (pH, mV, O2, Cl)	Non	En cas d'avertissement de niveau, il reste une certaine quantité dans le bidon. C'est pourquoi le dosage n'est pas bloqué.
Alarme de niveau (pH, mV, O2, CI)	oui (pour le module de régulation concerné), peut être désactivé au menu « Paramétrage des alarmes »	Au retour du signal de niveau, le dosage est de nouveau débloqué.
Alarme de dosage (pH / mV CI, Br)	oui (seulement pour le module concerné)	Après acquittement de l'alarme de dosage dans l'aperçu des alarmes, le dosage est de nouveau débloqué. L'acquittement manuel est impérativement requis.
Temporisation de l'activation	oui (pour tous les modules de régulation)	La temporisation de l'activation doit s'écouler après l'activation du PoolManager® ainsi qu'après retour du signal de flux. Après écoulement du temps, le dosage est débloqué. Un acquittement manuel dans l'aperçu des alarmes permet d'abandonner de manière anticipée la temporisation de l'activation.
Alarme de batterie	Non	



INFO

Temporisation de l'alarme

Toutes les alarmes sont affichées uniquement après une temporisation d'alarme 5 s.

De même, celles-ci ne sont supprimées qu'au bout d'au moins 5 s. après que la cause de l'alarme ait été éliminée.

La temporisation de l'alarme pour l'alarme de flux peut être prolongée au besoin au menu « Réglages des alarmes ».



16.6 Paramétrage des alarmes

Dans le menu « *Réglages des alarmes* », il est possible d'effectuer les modifications suivantes :

16.6.1 Alarmes acoustiques

Les alarmes acoustiques suivantes peuvent être activées ou désactivées individuellement :

- Signal acoustique en cas d'alarme de flux
- Signal acoustique en cas d'alarme de niveau
- Signal acoustique en cas d'alarme de flux
- Signal acoustique en cas d'autres alarmes
- Signal acoustique en cas de messages de maintenance

16.6.2 Réglages de l'alarme débit

- Durée de la temporisation de l'activation
- Retard d'alarme pour l'alarme de flux
- Acquittement de l'alarme de flux (automatique / manuel)
- Entrée pour surveillance du débit :
 - Flux [2]
 - IN1 [6] / BNC
 - Flux [2] & IN1 [6] / BNC (double surveillance de débit)

16.6.3 Réglages de l'alarme niveau

- Alarme de niveau pH active/inactive
 (L'alarme de niveau peut être désactivée si aucun signal
 d'avertissement de vide n'est émis)
- Alarme de niveau CI, mV ou O2 active/inactive (L'alarme de niveau peut être désactivée si aucun signal d'avertissement de vide n'est émis)
- Dosage en cas d'alarme de niveau (oui/non)
 (si le bidon n'est pas encore complètement vide lors du déclenchement de l'alarme de niveau, le dosage peut être poursuivi malgré alarme de niveau)
- Entrée de niveau optionnelle pour pH-Plus

Sous-menu Configuration de quantités restantes :

- Quantité restante dans le bidon en cas de signal de niveau de la lance d'aspiration (par ex. 5.0l, réglable individuellement pour chaque bidon)
- Quantité restante calculée dans le bidon à laquelle le PoolManager® doit déclencher une alarme de niveau (par ex. 0.5l, réglable individuellement pour chaque bidon)

16.7 Relais d'alarme

Le relais d'alarme offre la possibilité de commuter une signalisation d'alarme externe ou de communiquer des alarmes à des systèmes externes

Le relais d'alarme commute tant qu'une alarme au moins est active. Peu importe si l'alarme a déjà été acquittée.

16.7.1 Branchement électrique



Qualification requise pour l'utilisateur : ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

Le branchement électrique sur le relais d'alarme ne peut être effectué que par un ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.


REMARQUE IMPORTANTE!

Tenir compte des flux maximums

Observez les flux maximums admissibles pour le relais d'alarme (max. 4A) ainsi que pour la somme de toutes les sorties relais utilisées en mode 230V~ (max. 4A au total).

Voir également chapitre 48.5 Alimentation en courant 230V~.

L'illustration suivante indique la commutation interne du relais d'alarme. Toutes les connexions représentées sont conçues en interne comme pistes conductrices.




рН-

- 1 Fusible F3 (4AT)
- 2 Phase L_F de 230V~ pour le relais d'alarme et les fonctions supplémentaires (protégées par 4A)

Le bloc de jonction [25] pour le relais d'alarme est structuré comme suit :

Borne	Fonction
b	Contact de travail
а	Contact central
LF	Phase secteur 230V~ pour relais d'alarme et fonctions supplémentaires. Peut au besoin être ponté au contact central a, pour commander des appareils 230V~

L'illustration suivante représente schématiquement le raccordement d'une signalisation d'alarme 230V~ sur le relais d'alarme.



- 1 Signalisation d'alarme 230V~
- 2 Pontage à fil dans le bornier de la phase L_F au contact central de relais a



NFO

Raccordement du neutre N et PE

Le neutre N et le conducteur de protection PE d'une signalisation d'alarme peuvent être raccordés aux blocs de jonction N_F et PE prévus à cet effet, comme dans l'illustration.

En cas d'utilisation du relais d'alarme comme contacteur sans potentiel, le pontage à fil (2) et le raccordement se font sur les bornes [25a] et [25b].

17 Messages de maintenance

Le menu Messages de service est appelé comme suit :



Raccourci clavier de menu



Messages de service

La fonction « Messages de service » permet une planification ciblée de certains processus de service :

- Étalonnage (pH, mV, Cl ou Br, T) Intervalle recommandé: 1 mois
- Remplacement d'électrode (pH, mV, CI / Br) Intervalle recommandé : 12 mois
- Remplacement de tuyaux de la pompe de dosage (pH, mV, O2, Cl)

Intervalle recommandé : 12 mois

Il est possible de définir pour chaque maintenance un intervalle en [mois] dans le sous-menu *Intervalles de service*. Après expiration du délai fixé, le PoolManager® rappelle automatiquement l'échéance de la procédure de maintenance prévue.

Par défaut, tous les intervalles de service sont réglés sur 0 mois et donc inactifs. Pour activer la fonction, il faut d'abord paramétrer un intervalle entre 1 et 60 mois pour les processus de maintenance souhaités. Le message de service peut être à nouveau désactivé à tout moment en rétablissant le paramétrage à 0 mois.

Au menu *Messages de service*, toutes les procédures de services prévues sont affichées avec leur date d'échéance. En cas de besoin, la date d'échéance calculée par le PoolManager® peut être corrigée manuellement.

Les procédures de services sont affichées dans le menu comme suit :



- Ces messages de service sont déjà arrivés à échéance. C'est pourquoi un bouton acquittement s'affiche.
 - Après actionnement du bouton d'acquittement, le processus fait l'objet d'une nouvelle planification et la nouvelle date d'échéance calculée est affichée.
- 2 Ces messages de service ne sont pas encore arrivés à échéance.
 - C'est pourquoi la date d'échéance s'affiche.

17.1 Signalisation de messages de service arrivés à échéance

Les messages de maintenance sont signalés de la manière suivante :

- Clignotement ostensible de l'ensemble de l'affichage
 Le clignotement est interrompu immédiatement en touchant
 l'écran tactile.
- Saut automatique au menu Messages de service
 Remarque: Le menu Messages de service peut aussi être appelé
 comme suit à tout moment:



Raccourci clavier de menu



Messages de service

• Signal d'alarme acoustique

(à condition que cette fonction soit active dans le menu « Réglages des alarmes → Alarmes acoustiques »)
Le signal acoustique est interrompu immédiatement en touchant l'écran tactile.

Remarque:

Les processus de maintenance dus sont signalés le jour concerné à 8h00 du matin.

17.2 Nouvelle planification de messages de service

En cas de nouvelle planification, le PoolManager® calcule la date d'échéance d'un message de service en ajoutant à la date actuelle l'intervalle de service paramétré.

Exemple:

- Un intervalle de service d'un mois est paramétré pour l'étalonnage pH.
- Une replanification est effectuée le 06/12/2012.
- ⇒ La nouvelle date d'échéance est le 06/01/2013.

La replanification d'un message de service a lieu dans les cas suivants :

- Modification de l'intervalle de service dans le menu « Intervalles de service »
- Acquittement d'un message de service arrivé à échéance



- Étalonnage réussi (seulement pour les messages d'étalonnage)
- Appel de la fonction « Mise à jour des messages de service » dans le menu « Intervalles de service »

18 Journal des événements

Le Journal des événements est appelé comme suit :



Raccourci clavier du menu



Journal des événements

Le journal des événements consigne tous les événements importants autour du PoolManager® avec la date et l'heure. Le PoolManager® offre de l'espace mémoire pour 500 événements au total. Ensuite, les événements plus anciens sont écrasés par les événements plus récents.

Le journal des événements est une aide importante au contrôle du fonctionnement conforme de l'installation de la piscine et l'analyse de problèmes éventuels.

18.1 Événements

Les événements suivants sont entrés dans le journal des événements :

- Activation et désactivation du PoolManager®
- États d'alarme (début et fin)
- Étalonnages avec dates précises
- Modifications de paramètres avec ancienne et nouvelle valeur
- Dosages O2 et températures moyennes
- Dosages manuels
- Quantités de produit dosées
- Accès à distance
- Mises à jour de logiciel
- Réinitialisation des codes d'accès
- Réinitialisation aux valeurs par défaut (Reset défaut)

Toutes les entrées dans le journal des événements sont affichées par le PoolManager® en texte clair facilement compréhensible. C'est pourquoi il est renoncé à une représentation détaillée des différents événements.

18.2 Informations affichées

Les informations supplémentaires suivantes sont enregistrées et affichées dans le journal des événements :


- Date et heure
- Utilisateur

(dans la mesure où un événement peut être attribué à un utilisateur, par ex. modifications de paramètres, étalonnages, dosages manuels, etc.)

- Type d'accès
 - Utilisation locale sur l'appareil (local)
 - Accès à distance depuis le réseau local (LAN)
 - Accès à distance depuis l'Internet (Web)

18.2.1 Représentation d'un événement

La représentation de l'événement dans le journal des événements est expliquée en détail l'exemple d'une modification de paramètre :



- 1 Symbole (en fonction du type d'événement)
- 2 Numéro d'ordre
- 3 date
- 4 Heure
- 5 Nom d'utilisateur et niveau d'accès, par ex. service (niveau 3)
- 5 Type d'accès (*local | LAN | Web*)
- 7 Désignation du paramètre modifié
- 8 Ancienne valeur de paramètre (avant modification)
- 9 Nouvelle valeur de paramètre

18.2.2 Exemple de dosage O2 (Bayrosoft®)

L'exemple d'un dosage O2 (Bayrosoft®) vise à élucider la performance du journal des événements :

1 06.06.2012 08:44

Dos.principal O2 terminé (2.4/2.41)

2 06.06.2012 08:30

Dos.principal 02 continué (1.0/2.41)

3 06.06.2012 08:30

(Alarme niveau) Fin

4 06.06.2012 08:10

Dos.principal O2 bloqué (niveau)

5 06.06.2012 00:10

Alarme niveau 02

6 06.06.2012 00:00

Dos.principal 02 démarré (2.41)

Cette succession dans le journal des événements a lieu par les événements suivants

- À 0h, le PoolManager® démarre un dosage principal O2 avec une quantité de dosage de 2,4 litres.
- Mais au bout de 10 minutes, le bidon de Bayrosoft® est vide. Ceci déclenche une alarme de niveau qui bloque le dosage principal d'O2.
- Le lendemain matin à 8h30 le bidon de Bayrosoft® vide est remplacé.
- L'alarme de niveau est terminée et le dosage principal d'O2 est poursuivi, à savoir que 1.0 litre de Bayrosoft[®] a déjà été dosé avant l'alarme de niveau. Donc, encore 1,4 litre reste à doser.
- À 8h44 le dosage principal d'O2 est terminé normalement, après que la quantité de dosage de 2,4 litres a été totalement dosée.

19 Réglages de l'appareil

Le menu Réglages d'appareils est appelé comme suit :



Raccourci clavier menu



Réglages d'appareils

Le menu offre les possibilités de réglage suivantes :

Menu Réglages d'appareils		
Langue du menu	Réglage de la langue du menu souhaitée	
Menu Styles	Voir chapitre 8.5 Personnalisation	
Icon Style		
Image d'arrière-plan		
Nom de l'appareil	Saisie d'un nom pour l'appareil PoolManager*. Ce nom est affiché en cas d'accès à distance dans le navigateur web et permet la distinction entre plusieurs appareils.	
Date & heure	Définition de la date et de l'heure et réglage des options correspondantes	
Mode d'économie	Réglage au mode économie d'énergie	

19.1 Date & heure

Les fonctions suivantes sont disponibles au menu date & heure :

Menu Date & heure		
Heure	Affichage et réglage de l'heure actuelle	
date	Affichage et réglage de la date actuelle	
Jour de la semaine	Affichage du jour actuel Le jour de la semaine est configuré automatiquement correctement lors du réglage de la date.	
Heure d'été/d'hiver auto / manuel	Configuration du changement entre heure d'été et d'hiver : Auto Le changement se fait automatiquement Le changement se fait manuellement par l'utilisateur Réglage standard (par défaut) : Auto	
Heure +1h	L'heure actuelle est avancée d'une heure	
Heure -1h	L'heure actuelle est retardée d'une heure	

En cas de changement automatique, le PoolManager $^{\! \circ}$ change l'heure automatiquement comme suit :

- Le dernier dimanche du mois de mars, l'heure est avancée de 2h00 à 3h00
- Le dernier dimanche du mois d'octobre, l'heure est retardée de 3h00 à 2h00

Une fois le changement automatique effectué, l'appareil affiche un message signalant la nouvelle heure réglée. Celui-ci peut être contrôlé et corrigé manuellement le cas échéant.

19.2 Mode économie d'énergie

En cas de mode économie d'énergie activé, le PoolManager® réduit après un temps réglable la luminosité de l'écran et passe au mode à économie d'énergie. Un simple effleurement de l'écran met fin au mode économie d'énergie et rétablit la pleine luminosité de l'écran.

Cette fonction peut être configurée au menu *Mode économie* d'énergie :

Menu Mode économie d'énergie		
Mode économie d'énergie	Temps en [min] après lequel le mode économie d'énergie est activé si l'utilisateur n'effectue aucune saisie.	
Mode économie d'énergie (actif / inactif)	Active ou désactive le changement au mode économie d'énergie après le temps réglé.	

20 Fonctions de maintenance



Qualification requise pour l'utilisateur : TECHNICIEN QUALIFIÉ FORMÉ

Les fonctions au menu *Fonctions de service* ne peuvent être utilisées que par un TECHNICIEN QUALIFIÉ FORMÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.

Le menu Fonctions de service est appelé comme suit :



Raccourci clavier menu



Fonctions de service

Le menu comprend des fonctions spéciales pour les techniciens de maintenance, requises par ex. pour la configuration de base du système (volume du bassin, configuration des pompes de dosage, etc.).

De plus, il est ici aussi possible d'exécuter une mise à jour de logiciel ou de modifier le programme d'entretien (CI / Br / O2).

En détail, le menu offre les fonctions suivantes :

Menu Fonctions de service				
Volume du bassin	Volume du bassin en [m³]			
Configuration des pompes de dosage	Réglage des paramètres de pompes de dosage (pompe standard ou pompe à membrane, débit du dosage). Voir chapitre <i>41 Pompes</i> de dosage.			
Informations d'appareils et fonctions test	Affichage de la tension de batterie (batterie tampon pour une horloge en temps réel), fonctions test futures.			
Réinitialisation aux réglages standard	Réinitialisation de tous les réglages de paramètres aux valeurs standard.			
Première mise en service étape par étape	Appel de la séquence de menu pour la première mise en service. Voir chapitre <i>40 Première</i> mise en service.			
Mise à jour de logiciel (depuis clé USB)	Actualisation du logiciel PoolManager® 5 . Le nouveau logiciel doit pour cela être copié sur une clé USB. Voir chapitre <i>43 Mise</i> à jour du logiciel.			
Gestion de configurations système	Importation et exportations de configurations système complètes en accès à distance ou par clé USB. Voir chapitre 20.1 Gestion de configurations système			
Type d'appareils & méthode d'entretien	Configuration de la méthode d'entretien du PoolManager® (Cl / Br / O2)			
Réglages pour salons	Activation de fonctions spéciales pour les salons et formations (simulation interne des valeurs mesurées par ex.)			



Fonctions niveau maître	Fonctions spéciales pour utilisateurs avec droits d'accès maître (niveau 4). Une documentation séparée est au besoin disponible pour ces fonctions.
Utilisation d'alarme de dosage intelligente	Lors du réglage off, l'alarme de temps de dosage « classique » est utilisée ; celle-ci surveille l'atteinte de la valeur de consigne dans la limitation du temps de dosage. « L'alarme de dosage intelligente » surveille en revanche si un rapprochement à la valeur de consigne a au moins lieu dans le temps imparti.
Première mise en service	Vous pouvez régler ici si la séquence de première mise en service doit s'afficher après mise sous tension du PoolManager®.

20.1 Gestion de configurations système

Ce menu vous propose un grand nombre de possibilités vous permettant de charger ou d'enregistrer des configurations système complètes. Il est possible d'utiliser respectivement un PC en accès à distance ou une clé USB comme source ou cible. De plus, le PoolManager® peut enregistrer quatre autres configurations en interne, en plus de la configuration active.

Vous pouvez sélectionner une configuration système comme source et la transférer à une autre configuration système (cible). La configuration système actuellement en vigueur peut à cet égard être utilisée comme source ou comme cible.

Une configuration système englobe tous les réglages du PoolManager®. Sauf :

- Les données d'accès (nom d'utilisateur, codes d'accès, mots de passe)
- Méthode d'entretien
- Réglages réseau (IP)

Il est possible d'attribuer un nom à chaque configuration afin de distinguer différentes configurations entre elles.

21 Gestion des utilisateurs

l'Internet

correspondants.

Le PoolManager® offre une gestion d'utilisateurs complète, flexible et performante. Il est ainsi possible de définir individuellement des droits d'accès pour chaque utilisateur du système. De plus, il est aussi possible de configurer les droits pour l'accès à distance pour chaque utilisateur de manière très flexible. Il est à cet égard même possible de distinguer entre un accès à distance depuis un réseau local et un accès depuis l'Internet ; en d'autres termes, vous pouvez au besoin valider davantage de fonctions pour l'accès à distance depuis un réseau local que pour l'accès à distance depuis l'Internet.



INFO Accès à distance depuis le réseau local ou

Pour l'accès à distance, il est impérativement nécessaire, pour des raisons de sécurité, de créer dans un premier temps un utilisateur individuel avec nom d'utilisateur, mot de passe et des droits d'accès

21.1 Menu gestion des utilisateurs

Le menu Gestion des utilisateurs est appelé comme suit :



Raccourci clavier menu



Gestion des utilisateurs

Le menu comprend quelques appels de sous-menus avec les possibilités de réglage suivantes :

Menu Gestion des utilisateurs

Utilisateur standard (uniquement accès au menu)

Dans ce sous-menu, les codes d'accès peuvent être réglés pour les utilisateurs standard. Les utilisateurs standard permettent la commande locale directement sur l'appareil, mais pas d'accès à distance. Voir chapitre 21.2.1 Utilisateurs standard et niveaux d'utilisateurs.

Utilisateurs individuels (accès au menu & accès à distance)

Il est possible de créer des utilisateurs individuels dans ce sous-menu et de configurer leurs droits. L'accès à distance depuis le réseau local ou l'Internet peut aussi être libéré pour des utilisateurs individuels.

Voir chapitre 21.2.2 Utilisateurs individuels.

Autoriser l'accès à distance à diverses fonctions

Certaines fonctions peuvent être validées ou bloquées pour l'accès à distance dans ce sous-menu.

Voir chapitre 21.4 Autoriser l'accès à distance à diverses fonctions.

Autoriser l'accès à distance à des fonctions supplémentaires

Diverses fonctions supplémentaires peuvent être validées ou bloquées pour l'accès à distance dans ce sous-menu.

Voir chapitre 0

Autoriser l'accès à distance à des fonctions supplémentaires.

Adapter le niveau utilisateur pour diverses fonctions

Il est possible de définir dans ce sous-menu le niveau utilisateur requis pour certaines fonctions.

Voir chapitre 21.5 Adapter le niveau utilisateur pour diverses fonctions.

Les différents menus et fonctions sont décrits en détail dans les chapitres suivants.

21.2 Utilisateur

Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur pour obtenir des droits d'accès à certaines fonctions sur le PoolManager®.

Pour l'accès au menu, sélectionnez un nom d'utilisateur et saisissez le code d'accès correspondant (6 chiffres max.).

En accès à distance, une connexion avec nom d'utilisateur spécial (uniquement pour l'accès à distance) et un mot de passe sont nécessaires.

Pour le PoolManager®, il existe deux types d'utilisateurs différents :

21.2.1 Utilisateurs standard et niveaux d'utilisateurs

Les utilisateurs standard sont des utilisateurs prédéfinis TOUJOURS disponibles.

Utilisateurs standard		
Désignation	Description	
Invité (niveau 0)	Peut consulter des menus et des paramètres mais ne peut modifier des réglages ni exécuter des fonctions.	
Client (niveau 1)	Peut aussi modifier certains réglages qui ne sont ni pertinents pour la sécurité ni critiques en termes de fonctions.	
Client (niveau 2)	Peut aussi exécuter des réglages complets non pertinents pour la sécurité.	
Service (niveau 3)	Peut modifier tous les réglages et exécuter toutes les fonctions. À l'exception de quelques fonctions spéciales nécessaires pour lesquelles le niveau maître ou utilisateur d'usine est nécessaire.	
Maître (niveau 4)	Peut aussi exécuter des fonctions spéciales (par ex. fonctions reset spéciales).	
Usine (niveau 5)	Peut aussi exécuter des fonctions spéciales (par ex. fonctions reset spéciales).	

Un aperçu détaillé des droits d'utilisateurs figure au chapitre *21.3 Aperçu des* droits d'utilisateurs.

Chaque utilisateur standard a un niveau utilisateur fixe (niveaux 1 à 5) qui détermine les droits d'accès. Inversement, il existe pour chaque niveau utilisateur possible un utilisateur standard prédéfini.

De plus, un code d'accès modifiable devant être saisi correctement lors de l'authentification peut être attribué à chaque utilisateur standard.

21.2.2 Utilisateurs individuels

Jusqu'à 5 utilisateurs individuels peuvent être créés en plus des utilisateurs standard prédéfinis. Pour chaque utilisateur individuel, sont tout d'abord définies les données d'accès pour la commande locale sur l'appareil (accès au menu) puis les données d'accès pour l'accès à distance (dans la mesure où un accès à distance est souhaité).

Il existe une séquence de menu propre à chaque utilisateur pour la configuration, au sein de laquelle les réglages suivants sont disponibles :

21.2.2.1 Accès au menu

Séquence de menu Configuration utilisateur (15)		
Étape 1 : Configuration de l'accès au menu		
Nom d'utilisateur (15) (accès au menu)	Nom d'utilisateur pour l'accès au menu (un autre nom d'utilisateur peut être défini à l'étape 2 pour l'accès à distance)	
Code d'accès (15)	Code d'accès pour l'authentification de cet utilisateur (n° de code avec 6 chiffres max.)	
Niveau d'utilisateur (15) (accès au menu)	Niveau d'utilisateur pour cet utilisateur : Client (niveau 1) Client (niveau 2) Service (niveau 3) Maître (niveau 4)	



DANGER!

Accès non autorisé via codes d'accès connus

Les codes d'accès permettent l'accès à des parties critiques du système. Un accès non autorisé peut engendrer des paramètres dangereux.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

Configurez des codes d'accès individuels.
 N'utilisez jamais les codes d'accès standard préconfigurés.

 Maintenez tous les codes d'accès sous la plus stricte confidentialité.



REMARQUE IMPORTANTE!

Disponibilité des codes d'accès

Veillez à ce que tous les codes d'accès soient connus et disponibles même après une longue période. Les codes d'accès sont obligatoires pour de nombreux réglages et fonctions!

21.2.2.2 Accès à distance

La validation de l'accès à distance peut exclusivement avoir lieu en combinaison avec un utilisateur individuel. Les utilisateurs standard n'ont généralement aucun accès à distance. Il est possible de valider et de configurer individuellement l'accès à distance pour chaque utilisateur individuel. Pour l'accès à distance, il est possible de définir un niveau d'utilisateur séparément qui peut être restreint à l'accès au menu.

Les réglages suivants pour l'accès à distance sont disponibles dans le menu correspondant *Configuration de l'accès à distance utilisateur* (1..5)

Séquence de menu Configuration utilisateur (15)			
Étape 2 : configuration accès à distance			
Nom d'utilisateur (15) (accès à distance)	Nom d'utilisateur pour l'accès à distance. Ce nom d'utilisateur doit être saisi correctement lors de la connexion pour l'accès à distance.		
Mot de passe (15) (accès à distance)	Mot de passe pour l'accès à distance. Ce mot de passe doit être saisi correctement lors de la connexion pour l'accès à distance.		
Niveau d'utilisateur (15) (accès à distance)	Niveau d'utilisateur pour l'accès à distance. • inactif (aucun accès à distance) • Invité (niveau 0) • Client (niveau 1) • Client (niveau 2) • Service (niveau 3) • Maître (niveau 4) Le niveau d'utilisateur pour l'accès à distance ne peut pas être supérieur au niveau d'utilisateur pour l'accès au menu de cet utilisateur individuel. Il peut être inférieur ou au maximum identique.		

- Le niveau standard pour l'accès à distance est respectivement inactif, c'est-à-dire que l'accès à distance n'est pas possible.
- Seule une élévation du niveau d'utilisateur de manière correspondante permet l'accès à distance par l'utilisateur correspondant.



DANGER!

Accès à distance non autorisé

Malgré des standards de sécurité maximum, il reste un risque d'accès non autorisé lors de l'autorisation de l'accès à distance. Un accès non autorisé peut engendrer des paramètres dangereux.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

- N'utilisez aucun nom d'utilisateur ni mot de passe trivial
- Traitez les noms d'utilisateurs et surtout les mots de passe de manière strictement confidentielle
- Limitez les droits d'utilisateurs pour l'accès à distance selon vos exigences personnelles de sécurité.
- N'autorisez l'accès à distance que pour le niveau



d'utilisateur effectivement nécessaire.

- Utilisez le cas échéant l'accès à distance uniquement en réseau local et sécurisez-le avec les mesures classiques contre une utilisation non autorisée.
- Utilisez le cas échéant des standards de sécurité supplémentaires pour l'accès à distance par Internet, comme le VPN (Virtual Private Network)

21.3 Aperçu des droits d'utilisateurs

Niveau d'utilisateur ►	Invité	Client	Client	Service	Maître	Usine
▼ Plage de fonctions	(niveau 0)	(niveau 1)	(niveau 2)	(niveau 3)	(niveau 4)	(niveau 5)
Code d'accès standard	-	1234	5678	8642	XXXX	XXXX
Navigation complète dans le menu « Tout voir - ne rien modifier »						
Réglage de paramètres non critiques						
Réglage de paramètres critiques en matière de fonctions						
Réglage de paramètres pertinents pour la sécurité						
Appel du menu mode						
Étalonnage 1 point						
Étalonnage 2 point						
Dosage manuel						
Acquitter une alarme acoustique						
Acquitter une alarme						
Acquitter des messages de service						
Maître (niveau 4) - Fonctions de service						
Usine (niveau 5) - Fonctions spéciales			_			

La plage de fonctions est permise pour le niveau d'utilisateur respectif
La plage de fonctions n'est pas permise pour le niveau d'utilisateur respectif, mais peut être libérée par l'exploitant de l'installation

21.4 Autoriser l'accès à distance à diverses fonctions

Dans le menu *Autoriser l'accès à distance à diverses fonctions* certains réglages ou droits d'accès généraux peuvent être effectués en accès à distance.

Il est possible de définir pour différentes fonctions si l'accès à distance est autorisé ou non. Les réglages suivants sont respectivement possibles :

Autorisation de l'accès à distance		
inactif	L'accès à distance à la fonction correspondante est bloqué.	
Réseau local	L'accès à distance à la fonction correspondante n'est autorisé que dans le réseau local, mais pas sur l'Internet (web).	
Réseau local & web	L'accès à distance à la fonction correspondante est autorisé aussi bien dans le réseau local que sur l'Internet (web).	

Pour les fonctions suivantes, l'accès à distance peut être autorisé ou bloqué de manière correspondante :

Sous-menu Configurer les	Sous-menu Configurer les droits d'accès pour l'accès à distance			
Autoriser l'accès à distance au menu mode	Autorisation du menu mode pour l'accès à distance. Selon les cas, des fonctions critiques pourraient être activées ou désactivées malencontreusement lors de l'accès à distance au menu mode. C'est pourquoi le menu mode est par défaut bloqué pour l'accès à distance.			
Autoriser l'étalonnage en accès à distance	En règle générale, un étalonnage doit être effectué sur place. C'est pourquoi l'étalonnage est par défaut bloqué pour l'accès à distance. Au besoin, l'étalonnage peut cependant être autorisé pour l'accès à distance, si par ex. un appareil mobile doit être utilisé sur place.			
Autoriser l'accès à distance pour le dosage manuel	En règle générale, un dosage manuel doit être effectué sur place. C'est pourquoi le dosage manuel est par défaut bloqué pour l'accès à distance. Au besoin, l'étalonnage peut cependant être autorisé pour l'accès à distance, si par ex. un appareil mobile doit être utilisé sur place.			

21.4.1 Autoriser l'accès à distance à des fonctions supplémentaires

Au menu *Autoriser l'accès à distance aux fonctions supplémentaires* des fonctions supplémentaires diverses peuvent être autorisées ou bloquées pour l'accès à distance.

21.5 Adapter le niveau utilisateur pour diverses fonctions

Au menu *Adapter le niveau d'utilisateur pour diverses fonctions*, le niveau d'utilisateur requis peut au besoin être adapté pour l'accès à différentes fonctions :

Sous-menu Adapter le niveau d'utilisateur requis pour des fonctions		
Niveau d'utilisateur pour étalonnage en 1 point	Niveau d'utilisateur requis pour l'étalonnage en 1 point. Réglages possibles : Client (niveau 1) Client (niveau 2)	
Niveau d'utilisateur pour le dosage manuel	Niveau d'utilisateur requis pour le dosage manuel. Réglages possibles : Client (niveau 1) Client (niveau 2)	
Niveau d'utilisateur pour le menu mode	Niveau d'utilisateur requis pour l'accès au menu mode. Réglages possibles : Client (niveau 0) (⇒ aucune connexion !) Client (niveau 1)	
Consigne de sécurité Menu mode	Déterminez ici si une consigne de sécurité apparaît ici systématiquement lors de l'appel du menu mode.	

21.6 Connexion utilisateur avec code d'accès

La plupart des modifications de paramètres ainsi que l'accès à certains menus requièrent l'authentification avec un certain niveau d'utilisateur. Si une authentification est requise, le menu *Connexion utilisateur* s'affiche automatiquement.

Dans ce menu, sélectionnez tout d'abord l'utilisateur avec le code duquel vous souhaitez vous connecter. Ensuite, saisissez le code d'accès correct pour l'utilisateur sélectionné. Si le code d'accès saisi est correct, vous avez accès aux espaces protégés.

- Une fois connecté, le niveau d'utilisateur correspondant reste valable jusqu'à ce que vous retourniez à la vue accueil ou qu'un retour à la vue accueil se produise automatiquement après quelques minutes.
- Aucune nouvelle connexion n'est requise tant que le niveau d'utilisateur est encore valable. Le menu Connexion utilisateur s'affiche à nouveau uniquement lors de l'accès à des fonctions nécessitant un niveau d'utilisateur plus élevé.

Le menu *Connexion utilisateur* est structuré comme suit :



- Titre du menu avec indication du niveau d'utilisateur minimal requis pour la fonction souhaitée
- 2 Sélection de l'utilisateur souhaité. Le dernier utilisateur utilisé est tout d'abord affiché par défaut, si son niveau d'utilisateur est suffisamment élevé. Sinon, l'utilisateur par défaut avec le niveau d'utilisateur minimal requis est affiché.
- 3 Saisie du code d'accès
- 4 Par défaut, le code saisi est affiché avec des ****. Ce bouton vous permet d'afficher le code effectif.
- 5 Pavé numérique pour la saisie du code
- 6 Interrompt le masque de saisie.
- 7 OK confirme les saisies. Après authentification réussie vous êtes redirigé vers le menu souhaité.
- Suppression des derniers chiffres
- Suppression de tout le code d'accès

21.6.1 Sélection d'utilisateurs

Si le masque de sélection est ouvert au menu Connexion utilisateur pour l'utilisateur (2), il se représente comme suit :



- Titre du menu avec indication de la session (type d'accès, local ou accès à distance (remote))
- 2 Utilisateur actuellement sélectionné (fond blanc)
- 3 Autres utilisateurs possibles pour la fonction souhaitée (police blanche)
- 4 Utilisateur dont l'accès à la fonction souhaitée n'est pas autorisé (police grise)
- 5 Utilisateur par défaut
- 6 Annuler interrompt le masque de sélection.
- 7 OK confirme la sélection et revient au menu Connexion utilisateur.

Il peut y avoir plusieurs causes pour lesquelles un utilisateur ne peut être sélectionné et est donc grisé :

- Le niveau d'utilisateur est trop faible pour la fonction souhaitée
- Uniquement en cas d'accès à distance : le niveau d'utilisateur est plus élevé que le niveau d'utilisateur de l'utilisateur actuel pour l'accès à distance



22 Communication & interfaces

Le menu Communication & interfaces est appelé comme suit :



Raccourci clavier menu



Communication & interfaces

Le menu comprend quelques appels de sous-menus avec les possibilités de réglage suivantes :

Menu Communication & interfaces

Configuration réseau (IP)

Dans ce sous-menu, les réglages réseau (paramètres IP, IP = Internet Protocol) sont effectués pour l'accès à distance depuis le réseau local et l'Internet

Voir chapitre 45 Accès à distance depuis le réseau local.

Configuration e-mail

Dans ce sous-menu, les options d'envoi d'e-mails sont configurées par le PoolManager*.

Voir chapitre 22.2 Fonctions e-mails.

Importation & exportation de données

Dans ce sous-menu, les fonctions d'importation et d'exportation sont disponibles pour différentes données :

- Représentation graphique de la valeur mesurée (exportation)
- Journal des événements (exportation)
- Images d'arrière-plan individuelles (importation)

Voir chapitre 22.1 Importation et exportation de données.

Interface Bus CAN

Dans ce sous-menu, le bus CAN est configuré pour le raccordement de futurs modules d'extension (Feature-Boxes). Les détails figurent dans la documentation séparée sur les Feature-Boxes respectifs.

Sorties de courant 4-20mA

Les sorties de courant 4-20mA optionnelles du PoolManager® sont configurées dans ce sous-menu.

Les sorties de courant sont disponibles en tant que module supplémentaire optionnel (module enfichable interne avec 4 sorties de courant) :

CONVERTISSEUR PM5-SA4 4-20MA (Réf. 127011)

Les sorties de courant peuvent être utilisées pour les fonctions suivantes :

- Edition de valeurs mesurées actuelles (pH, mV, Temp.) comme signal de courant 4-20mA
- (pour enregistreurs à écran, affichages à distance, immotique)

 Commande de systèmes externes

(pompes filtrantes variables, systèmes d'électrolyse saline)

D'autres détails figurent dans la documentation séparée sur le CONVERTISSEUR PM5-SA4 4-20MA (Réf. 127011).

22.1 Importation et exportation de données

Au menu *Importation et exportation de données*, des fonctions sont disponibles pour l'importation et l'exportation de différentes données :

Exporter la représentation graphique de la valeur mesurée

- Télécharger des représentations graphiques de valeurs mesurées (en accès à distance depuis un PC)
- Enregistrer les représentations graphiques de valeurs mesurées sur une clé USB
- Transmission automatique d'e-mails de la représentation graphique de la valeur mesurée (Tous les 1..7 jours jusqu'à 3 destinataires)

 Pour utiliser les fonctions d'exportation pour la représentation graphique de la valeur mesurée, activer au préalable l'enregistrement automatique de la représentation graphique de la valeur mesurée. Ainsi, les représentations graphiques de valeurs mesurées sont automatiquement enregistrées quotidiennement pour l'exportation ultérieure dans le PoolManager®.

• Exporter le journal des événements

- Télécharger le journal des événements de l'appareil (en accès à distance depuis un PC)
- Enregistrer le journal des événements sur une clé USB

Charger des images d'arrière-plan individuelles

- Télécharger l'image d'arrière-plan sur l'appareil (en accès à distance depuis un PC)
- Charger l'image d'arrière-plan depuis une clé USB

• Clé USB importation & exportation de données

- Enregistrer les représentations graphiques de valeurs mesurées sur une clé USB
- Enregistrer le journal des événements sur une clé USB
- Charger l'image d'arrière-plan depuis une clé USB



INFO

Exportation de représentations graphiques de valeurs mesurées

 Pour l'exportation de représentations graphiques de valeurs mesurées, sélectionner dans un premier temps une date de début et une date de fin. Les représentations graphiques de valeurs mesurées disponibles sont alors exportées pour la période indiquée.



INFC

Exigences en matière d'image d'arrière-plan individuelles

- Taille de l'image 800x480 pixels
- Format JPEG
- max. 300ko



INFO

Charger des images d'arrière-plan individuelles depuis une clé USB

 Les images doivent être enregistrées dans un sous-répertoire \pm5_image sur la clé USB et satisfaire aux exigences citées.



INFO

Enregistrer la représentation graphique de la valeur mesurée sur une clé USB

 Les représentations graphiques de valeurs mesurées sont enregistrées sur la clé USB sous le répertoire \pm5_graph



INFO

Enregistrer le journal des événements sur une clé

 Les journaux d'événements sont enregistrés sur la clé USB sous le répertoire \pm5_loq



INFO

Insertion et retrait d'une clé USB

Voir chapitre *Interface USB*.

22.2 Fonctions e-mails



Qualification requise pour l'utilisateur : SPÉCIALISTE EN TI

La configuration des fonctions e-mails, en particulier du compte pour l'envoi d'e-mails (SMTP) ne peut être exécutée que par un SPÉCIALISTE EN TI au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.

Lorsque le PoolManager® est connecté à l'Internet (voir *46 Accès à distance depuis* l'Internet), il est en mesure d'envoyer des e-mails.

Les fonctions suivantes peuvent ainsi être réalisées :

- Alarme e-mails
- Transmission automatique d'alarmes de représentations graphiques de valeurs mesurées

La configuration des fonctions d'e-mails s'effectue au menu *Configuration e-mail.* Les options suivantes y sont disponibles :

Menu Configuration e-mail

Configuration des adresses e-mail de destinataires

Dans ce sous-menu, jusqu'à trois adresses e-mail de destinataires peuvent être configurées et activées ou désactivées individuellement.

Compte pour l'envoi d'e-mails (SMTP)

Le compte auquel le PoolManager* a recours pour l'envoi d'e-mails est configuré dans ce sous-menu. Pour ce faire, vous avez besoin d'un compte SMTP auprès d'un fournisseur de messagerie pertinent (SMTP = Simple Mail Transfer Protocol) et devez être munis des données d'accès correspondantes.

e-mails actifs

Vous pouvez configurer dans ce sous-menu dans quels cas le PoolManager

envoie des e-mails.

Envoyer un e-mail test

Cette fonction envoie un e-mail test aux e-mails destinataires actifs.

23 Fonctions supplémentaires

Le PoolManager® offre de nombreuses fonctions supplémentaires pour la commande intelligente de nombreux systèmes dans le domaine des piscines.

Vous pouvez appeler le menu *Fonctions supplémentaires* à tout moment comme suit :



Raccourci clavier menu



Fonctions supplémentaires

Le menu *Fonctions supplémentaires* est réalisé comme un menu à icônes. Chaque fonction supplémentaire est représentée par sa propre icône.



Les différentes fonctions supplémentaires sont décrites en détail aux chapitres suivants.

23.1.1 Fonctions supplémentaires



ATTENTION!

Nombre limité d'entrées et de sorties

Le nombre des sorties et entrées disponibles dans l'appareil de base du PoolManager® est limité pour des raisons de place.

Il est ainsi possible de n'utiliser qu'un nombre limité de fonctions supplémentaires simultanément. L'utilisation de modules supplémentaires externes (« Feature-Boxes ») permet d'augmenter le nombre d'entrées et sorties disponibles. Il est ainsi possible d'utiliser d'autres fonctions supplémentaires. Si nécessaire, il est ainsi aussi possible d'utiliser simultanément toutes les fonctions supplémentaires.

4 commutateurs de sortie universels

Commande flexible d'attractions aquatiques et autres applications :

- Libre choix de nom
- Libre programmation de minuteries
- Association possible avec d'autres entrées ou sorties
- Association possible avec commutateur ou bouton externe

Pompe filtrante

Commande flexible de la pompe filtrante :

- 3 modes possibles pour pompes filtrantes variables adaptées (mode économie, mode de filtration normal, puissance accrue)
- Libre programmation de minuteries
- Blocage du dosage librement configurable
- Association possible avec commutateurs externes
- Déclenchement via sorties à relais ou sortie de courant 4-20mA (en option)

• Pompe Flockmatic

Commande de la pompe Flockmatic :

- · Libre programmation de minuteries
- Débit du dosage réglable

Chauffage

Commande flexible d'un chauffage de bassin :

- Association possible avec commutateur externe
- Combinaison possible avec chauffage solaire (priorité solaire)
- Blocage possible par une entrée

Chauffage solaire

Commande flexible d'un chauffage solaire :

- Association possible avec commutateur externe
- Combinaison possible avec chauffage de bassin (priorité solaire)
- Blocage possible par une entrée

Électrolyse saline

Commande flexible d'un système d'électrolyse saline adapté :

- Mise en œuvre du débit de dosage actuel pour le chlore dans un signal d'activation pour un système d'électrolyse saline
- Déclenchement via une sortie à relais (fréquence d'impulsions) ou sortie de courant 4-20mA (en option)

Mode éco

Commande flexible d'une commutation entre mode normal et mode éco (par ex. circulation via la goulotte de débordement en mode normal ou le siphon au sol au mode éco) :

- Libre programmation de minuteries
- Déclenchement par sorties relais
- Association possible avec commutateur ou bouton externe



24 Commutateurs de sortie universels (4x)

24.1 Consignes de sécurité



Qualification requise pour l'utilisateur : TECHNICIEN QUALIFIÉ FORMÉ ou ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

Le raccordement, la configuration et la mise en service des commutateurs de sortie universels ne peuvent être exécutés que par un TECHNICIEN QUALIFIÉ FORMÉ ou un ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification utilisateur*.



DANGER!

Applications dangereuses

Les commutateurs de sortie universels peuvent systématiquement être utilisés pour la commutation des fonctions les plus diverses. Selon l'application, les opérations de commutation ou la fonction commutée peut présenter des risques.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

- L'utilisation des commutateurs de sortie universels est expressément INTERDITE pour toutes les applications pour lesquelles la sécurité de personnes, d'animaux et de biens matériels n'est pas pleinement garantie à tout instant et en toutes circonstances.
- Est plus particulièrement interdite la commutation de poêles de sauna sans mesures de sécurité correspondantes (risque d'incendie!)
- Sont plus particulièrement interdites l'ouverture et la fermeture d'abris de piscines sans mesures de sécurité correspondantes (risque d'asphyxie!)
- La sécurité incombe exclusivement à l'exploitant de l'installation.
- L'exploitant de l'installation doit exécuter une analyse des risques pour chaque application planifiée.
- Le fabricant de l'appareil décline toute responsabilité.

24.2 Aperçu

Le PoolManager® propose quatre commutateurs de sortie universels permettant une commande intelligente et très flexible d'attractions aquatiques et d'autres fonctions aux alentours de la piscine.

Un commutateur relais avec les bornes de raccordement correspondantes est attribué à chaque sortie de commutation.

Les propriétés suivantes désignent les commutateurs de sortie universels :

- Fonctionnement au choix comme commutateur sans potentiel ou sortie 230V~
- Noms librement configurables
- Minuteries programmables de manière flexible pour chaque sortie
- Mode à intervalle possible (activation et désactivation périodique)
- Blocage possible en cas d'absence de débit
- Blocage possible selon le mode de service de la pompe filtrante
- Blocage possible par une entrée
- Blocage possible par une autre sortie
- Raccordement avec un commutateur ou un bouton externe

- L'accès à distance peut être autorisé ou bloqué individuellement pour chaque sortie
- L'affichage au menu mode peut être autorisé ou bloqué individuellement pour chaque sortie

24.3 Menu configuration

Les menus configuration offrent la même structure pour chaque sortie. L'appel s'effectue par les icônes











INFO

Désignation des commutateurs de sortie universels

La désignation de la sortie que vous avez indiquée est mentionnée dans tous les menus où il est question de commutateurs de sortie universels (*Waterfall*, par ex.)

Les paramètres suivants sont disponibles :

Menu configuration pour les commutateurs de sortie universels

Nom

Saisie d'un nombre au choix pour la sortie.

Mode de service

Sélection du mode de service :

- Inactif (la sortie n'est pas utilisée)
- Off (la sortie est utilisée, mais désactivée)
- On
- Minuterie

Fonction minuterie

Activation de la sortie pour la durée d'activation prescrite

Libre programmation de la minuterie

Programmation des minuteries.

Configuration de base

Réglages de base pour la sortie.

Réglages de sécurité

Paramètres de sécurité pour la sortie.



INFO

Attribution d'une sortie relais

Un commutateur de sortie universel ne peut être activé que lorsque vous lui avez affecté une sortie relais au préalable.

24.3.1 Libre programmation de la minuterie

Ce menu met à disposition 6 intervalles programmables pour chaque sortie.

Les intervalles sont affichés de manière conviviale dans le menu avec les jours de la semaine et les heures programmés:



Les paramètres suivants sont disponibles pour chacun des 6 intervalles :

Sous-menu intervalle (16)	
Jours de la semaine	Sélection d'un ou plusieurs jours de la semaine auquel/auxquels l'intervalle doit être actif. Si aucun jour de la semaine n'est activé, la totalité de l'intervalle est inactive.
Heure d'activation	Heure pour l'activation.
Heure de désactivation	Heure pour la désactivation
Mode intervalle	Activation du mode intervalle (activation et désactivation périodique)
Intervalle d'activation	Durée d'activation pour le mode intervalle.
Intervalle de désactivation	Durée d'activation pour le mode intervalle.

24.3.2 Configuration de base

Dans le menu *Configuration de base* sont effectués les réglages de base pour une sortie. Ceci se fait en général une fois lors de la mise en service d'une sortie.

Les paramètres suivants sont disponibles :

Sous-menu Configuration de base	
Sortie relais	Sortie relais utilisée pour le commutateur de sortie universel.
Blocage en cas d'absence de débit	Oui ⇒ La sortie est désactivée en cas d'absence de débit.
Blocage par le mode de la pompe filtrante	Oui ⇒ La sortie est désactivée sir la pompe filtrante se trouve dans le mode respectif. Condition : commande de la pompe filtrante par le PoolManager®.
Blocage par entrée	Oui ⇒ La sortie est désactivée lorsque l'entrée sélectionnée se trouve à l'état indiqué.
Blocage par autre sortie	Oui ⇒ La sortie est désactivée lorsque l'autre sortie sélectionnée se trouve à l'état indiqué.
Commutateur ou bouton externe	Commutateur ou bouton externe

Les possibilités de réglage suivantes sont disponibles pour chaque sortie relais :

Réglage	Description
Aucune	Le commutateur de sortie universel n'est pas utilisé.
OUT 1 [26]	Sortie relais OUT 1 [bloc de jonction 26]
OUT 2 [27]	Sortie relais OUT 2 [bloc de jonction 27]
OUT 3 [30]	Sortie relais OUT 3 [bloc de jonction 30]
OUT 4 [31]	Sortie relais OUT 4 [bloc de jonction 31]
pH+ [22]	Relais de dosage pH + [bloc de jonction 22] Ne peut être utilisé que lorsqu'aucun dosage pH+ n'est utilisé.
pH- [21]	Relais de dosage pH- [bloc de jonction 21] Ne peut être utilisé que lorsqu'aucun dosage pH- n'est utilisé.
Alarme [22]	Relais d'alarme - [bloc de jonction 25] Ne peut être utilisé que lorsqu'au menu <i>Réglages</i> des alarmes utiliser relais d'alarme = non est défini.



INFO

Indication du bloc de jonction

Pour les sorties relais, le numéro du bloc de jonction est respectivement aussi indiqué directement dans le menu. C'est le numéro entre crochets, comme [26] pour OUT1.



INFO

Commutateur de sélection OUT4

La sortie relais OUT4 est exécutée comme commutateur de sélection. À l'état actif (on) le bloc de jonction [31] est activé. À l'état inactif (off) le bloc de jonction [32] est activé.

Toutes les autres sorties sont exécutées comme simples commutateurs on/off.

24.3.2.1 Commutateur ou bouton externe

Chaque sortie peut être connectée avec un commutateur ou un bouton externe qui permet l'activation ou la désactivation manuelles de la fonction.

Les réglages suivants peuvent être effectués :

<u> </u>	3 3		
Sous-menu Commutateur ou bouton externe			
Commutateur externe	Sélection d'une entrée à laquelle le commutateur externe est raccordé (IN 1 [6] / IN 2 [7] / IN 3 [8] / IN 4 [9] / aucune)		
Type du commutateur externe	Commutateur on/off ou bouton.		
Uniquement pour con	nmutateur on/off		
Commutateur externe on	Définit le mode en cas de commutateur externe activé : • Sortie ON • Sortie AUTO (le mode est commandé par le PoolManager*)		
Commutateur externe off	Détermine le mode en cas de commutateur externe désactivé : • Sortie OFF • Sortie AUTO (le mode est commandé par le PoolManager*)		
Uniquement pour bouton			
Fonction du bouton externe	Démarrer la minuterie ou sortie on/off		
Minuterie pour bouton externe	Durée d'activation (pour la fonction <i>démarrer la minuterie</i>)		



24.3.3 Réglages de sécurité



DANGER!

Danger via accès à distance

Selon l'application, des risques existent en particulier via l'accès à distance aux commutateurs de sortie universels.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

- L'autorisation de l'accès à distance aux commutateurs de sortie universels est expressément INTERDITE pour toutes les applications pour lesquelles la sécurité de personnes, d'animaux et de biens matériels n'est pas pleinement garantie à tout moment et en toutes circonstances, en particulier aussi lors de l'accès à distance.
- La sécurité incombe exclusivement à l'exploitant de l'installation.
- Le fabricant de l'appareil décline toute responsabilité.



DANGER!

Danger dû à une commande incorrecte au menu mode

Au menu mode, les sorties peuvent être commutées rapidement et facilement. Ceci présente risque de commande incorrecte (commutation malencontreuse)

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

- L'affichage de commutateurs de sortie universels au menu mode est expressément INTERDIT pour toutes les applications pour lesquelles la sécurité de personnes, d'animaux et de biens matériels n'est pas pleinement garantie à tout moment et en toutes circonstances, en particulier aussi lors d'une commande incorrecte au menu mode.
- La sécurité incombe exclusivement à l'exploitant de l'installation.
- Le fabricant de l'appareil décline toute responsabilité.

Les paramètres de sécurité suivants sont disponibles :

Sous-menu Paramètres de sécurité	
Autoriser l'accès à distance	Réglages possibles : Inactif Réseau local Réseau local & web
Affichage au menu mode	Oui / Non
Afficher les consignes de sécurité	Oui / Non

24.4 Branchement électrique



Qualification requise pour l'utilisateur : ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

Le branchement électrique des commutateurs de sortie universels ne peut être effectué que par un ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.




REMARQUE IMPORTANTE!

Tenir compte des flux maximums

Observez les flux maximums admissibles pour chaque sortie relais (max. 4A) ainsi que pour la somme de toutes les sorties relais utilisées en mode 230V~ (max. 4A au total).

Voir également chapitre *48.5 Alimentation en* courant 230V~.

L'illustration suivante indique une commutation interne des sorties relais OUT1..OUT4, pouvant être utilisées pour les commutateurs de sortie universels. Toutes les connexions représentées sont conçues en interne comme pistes conductrices.



- 1 Fusible 4AT
- 2 Phase L_F de 230V~ pour les fonctions supplémentaires (protégées par 4A)

Les blocs de jonctions suivants sont affectés aux sorties relais :

Sortie relais	Bloc de jonction	Fonction
OUT 1	26	Contact à fermeture
OUT 2	27	Contact à fermeture
OUT 3	30	Contact à fermeture
OUT 4	31 et 32	Commutateur de sélection c = contact de repos b = contact de travail

Chaque bloc de jonction est structuré comme suit :

Borne	Fonction
b	Contact de travail
С	Contact de repos (uniquement pour OUT 4)
а	Contact central
L _F	Phase secteur 230V~ pour fonctions supplémentaires. Peut au besoin être ponté au contact central a, pour commander des appareils 230V~

24.4.1 Variantes de raccordement



DANGER!

Dépassement du courant total admissible pour applications à 230V~

Pour toutes les sorties 230V~ (relais d'alarme incl.) utilisant l'alimentation interne 230V~ du PoolManager $^{\circ}$ (pontage de L_F au contact central a), le courant total ne doit pas dépasser 4A.

La phase L_F pour l'alimentation des fonctions supplémentaires (relais d'alarme incl.) est protégée par fusible 4AT (F3 OUT).

Conséquence possible : inflammation de pistes conductrices dans le PoolManager®

- Veillez à ce que le courant total admissible ne soit jamais dépassé.
- Si des courants plus élevés sont requis, l'alimentation en courant doit se faire en externe.
- Voir également chapitre 48.5 Alimentation en courant 230V~.



DANGER!

Dépassement du courant de commutation admissible

ou de la tension au contact admissible

Le courant commuté par sortie ne doit pas dépasser 4A. Les tensions maximales admissibles sur le contact de commutation s'élèvent à 230V- ou 30V CC.


Conséquence possible : inflammation de pistes conductrices dans le PoolManager®

- Veillez à ce que le courant admissible et la tension admissible ne soient jamais dépassés.
- Protégez les circuits électriques le cas échéant en externe selon les directives en vigueur.
- Si des courants ou des tensions plus élevés sont requis, utiliser un disjoncteur externe.

24.4.1.1 Commande d'un appareil à 230 V~

Un appareil à 230 V~ est connecté entre le bornier Neutre N (bleu) et le bornier Phase L (marron) de l'alimentation, entre lesquels il y a une tension de 230 V~ (tension alternative). En règle générale, un raccordement au conducteur de protection (jaune / vert) est également disponible.

Si un tel appareil doit être commandé via un commutateur de sortie universel du PoolManager®, le raccorder comme suit (exemple pour la sortie OUT 1):




- 1 Système externe à commander
- 2 Alimentation réseau 230V~ du système externe
- 3 Pontage à fil dans le bornier de la phase L_F au contact central de relais a



INFO

Raccordement du neutre N et PE

Le neutre N et le conducteur de protection PE du système externe à commander peuvent être raccordés aux blocs de jonction N_F et PE prévus à cet effet, comme dans l'illustration.



Pontage à fil dans le bornier de la phase L_F au contact central a


24.4.1.2 Commande d'un appareil avec entrée de commande sans potentiel

Certains appareils possèdent une entrée de commande sans potentiel. Celle-ci peut être raccordée directement sur la sortie du PoolManager*.

Si une telle entrée de commande est disponible, celle-ci devrait dans la mesure du possible toujours être utilisée plutôt que d'activer / désactiver l'alimentation du système externe.

L'illustration suivante montre le raccordement d'un système externe avec entrée de commande sans potentiel sur la sortie OUT 1 :






- 1 Système externe à commander
- 2 Entrée de commande sans potentiel du système externe

24.4.1.3 Commande d'un appareil avec alimentation en courant externe

Pour les systèmes externes avec une faible alimentation en courant (CA ou CC), cette alimentation en courant peut être activée et désactivée via une sortie du PoolManager*.

L'illustration suivante représente schématiquement un exemple d'application pour la sortie OUT 1.



- 1 Système externe à commander
- 2 Entrée d'alimentation en courant du système externe
- Alimentation en courant du système externe (CA ou CC)
- 4 Sortie de l'alimentation en courant du système externe

24.4.2 Durée de vie des contacts de commutation de commande à relais

Une durée de vie limitée des contacts de commutation de commande à relais est possible selon l'application.

D'une manière générale, la durée de vie des contacts à relais diminue via des courants de commutation élevés.

Les valeurs de référence suivantes peuvent servir d'orientation :

230V~, 0,5A, charge résistive
 ⇒ durée de vue > 1.000.000 opérations

• 230V~, 4A, charge résistive ⇒ durée de vue > 300.000 opérations

Les charges inductives peuvent causer d'importants courants de fermeture de circuit et ainsi diminuer sensiblement la durée de vie des contacts de commutation de commande à relais.

25 Commande des pompes filtrantes

25.1 Consignes de sécurité



Qualification requise pour l'utilisateur : TECHNICIEN QUALIFIÉ FORMÉ ou ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

Le raccordement, la configuration et la mise en service de la commande de la pompe filtrante ne peuvent être exécutés que par un TECHNICIEN QUALIFIÉ FORMÉ ou un ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification utilisateur*.



DANGER!

Danger dû à l'activation de la pompe filtrante

L'activation de la pompe filtrante peut présenter des risques pour les baigneurs (courants ou effets d'aspiration).

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels

- L'activation de la pompe filtrante est expressément INTERDITE si la sécurité de personnes, d'animaux et de biens matériels n'est pas pleinement garantie à tout instant et en toutes circonstances.
- La sécurité incombe exclusivement à l'exploitant de l'installation.
- Le fabricant de l'appareil décline toute responsabilité.

25.2 Aperçu

Le PoolManager® offre une possibilité d'activation pour pompes filtrantes. Les pompes filtrantes conventionnelles sont à cet égard simplement activées et désactivées. Des pompes filtrantes variables adaptées peuvent en outre être configurées dans trois modes différents :

- Mode normal (mode de filtration normal)
- Mode éco (mode éco à puissance réduite, par ex. pour la réduction automatique la nuit)
- Puissance accrue (puissance accrue de la pompe, par ex. pour le contre-lavage du filtre, l'activation d'attractions aquatiques ou du mode solaire)

La commande de pompes filtrantes du PoolManager® offre aussi les possibilités suivantes :

- Plusieurs minuteries programmables de manière flexible
- Blocage librement configurable du dosage (pH et désinfection) selon le mode de la pompe filtrante
- Association des modes de la pompe filtrante avec respectivement un commutateur ou bouton externe
- Attribution flexible de trois sorties relais max. pour les différents modes de la pompe filtrante
- Mode des sorties relais au choix comme commutateur sans potentiel ou sortie 230V~
- Activation alternative de la pompe filtrante via une sortie courant 4-20mA (en option)

25.3 Menu pompe filtrante

Le menu de configuration pour la commande de la pompe filtrante est appelé avec l'icône suivante :



Pompe filtrante

Les paramètres suivants sont disponibles :

Menu pompe filtrante Mode pompe filtrante

Sélection du mode de service :

- Inactif (la commande de pompes filtrantes n'est pas utilisée)
- · Pompe filtrante off
- Mode normal
- Mode éco
- · Puissance accrue
- Minuterie

Libre programmation de la minuterie

Programmation des minuteries

Configuration de base

Paramètres de base pour la commande de pompes filtrantes.

Réglages de dosage

Autorisation ou blocage du dosage pour les différents modes de la pompe filtrante, voir 25.3.3Réglages de dosage. Réglages de dosage

Réglages de sécurité

Paramètres de sécurité pour la commande de pompes filtrantes.



INFO

Affectation de sorties relais

Un mode ne peut être activé que lorsque vous lui avez affecté une sortie relais au préalable.

25.3.1 Libre programmation de la minuterie

Ce menu met à disposition 6 intervalles librement programmables pour la commande de pompes filtrantes.

L'intervalle est affiché de manière conviviale dans le menu avec les jours de la semaine et les heures programmés et avec le mode de la pompe filtrante :



Les paramètres suivants sont disponibles pour chacun des 6 intervalles :

Sous-menu intervalle (16)	
Mode de la pompe filtrante	Mode souhaité pour cet intervalle : • Mode normal • Mode éco • Puissance accrue
Jours de la semaine	Sélection d'un ou plusieurs jours de la semaine auquel/auxquels l'intervalle doit être actif. Si aucun jour de la semaine n'est activé, la totalité de l'intervalle est inactive.
Heure d'activation	Heure pour l'activation.
Heure de désactivation	Heure pour la désactivation

25.3.2 Configuration de base

Dans le menu *Configuration de base* sont effectués les réglages de base pour la commande de la pompe filtrante. Ceci se fait en général une fois lors de la mise en service.

Les paramètres suivants sont disponibles :

Sous-menu Configuration de base		
Activation de la pompe filtrante	Activation du relais ou sortie courant 4-20mA	
Commutateur externe	Voir 25.3.2.3 Commutateur externe.	
Uniquement pour activation du relais		
Affectation des entrées et sorties	Voir 25.3.2.1 Affectation des entrées et sorties.	
Uniquement pour la sortie courant 4-20mA		
Configuration de la sortie courant 4-20mA	Voir 25.3.2.2 Configuration de la sortie courant 4-20mA	

25.3.2.1 Affectation des entrées et sorties

Uniquement pour activation du relais.

Dans ce menu, les sorties relais utilisées sont affectées pour la commande de pompes filtrantes.

Sous-menu Affectation	Sous-menu Affectation des entrées et sorties	
Sortie relais ,pompe filtrante on/off	Sortie relais utilisée pour l'activation de la pompe filtrante (pour les pompes filtrantes conventionnelles ou comme commutateur on/off pour les pompes filtrantes variables).	
Sortie relais ,mode normal	Sorties relais utilisées pour activer les différents modes en cas de pompes filtrantes variables.	
Sortie relais ,mode éco'	Remarque : il n'est pas nécessaire d'utiliser les trois modes.	
Sortie relais ,puissance accrue'		

Les possibilités de réglage suivantes sont disponibles pour chaque sortie relais :

Réglage	Description
Aucune	La fonction correspondante n'est pas utilisée.
OUT 1 [26]	Sortie relais OUT 1 [bloc de jonction 26]
OUT 2 [27]	Sortie relais OUT 2 [bloc de jonction 27]
OUT 3 [30]	Sortie relais OUT 3 [bloc de jonction 30]
OUT 4 [31]	Sortie relais OUT 4 [bloc de jonction 31]
pH+ [22]	Relais de dosage pH + [bloc de jonction 22] Ne peut être utilisé que lorsqu'aucun dosage pH+ n'est utilisé.
pH- [21]	Relais de dosage pH- [bloc de jonction 21] Ne peut être utilisé que lorsqu'aucun dosage pH- n'est utilisé.
Alarme [22]	Relais d'alarme - [bloc de jonction 25] Ne peut être utilisé que lorsqu'au menu <i>Réglages</i> des alarmes utiliser relais d'alarme = non est défini.



25.3.2.2 Configuration de la sortie courant 4-20mA

Uniquement en cas d'activation avec sortie courant 4-20mA.

Dans ce menu, la sortie courant est configurée pour la commande de pompe filtrante.



INFO

Module enfichable PM5-SA4 requis

L'activation de la pompe filtrante via une sortie courant 4-20mA, suppose le recours au module enfichable optionnel suivant :

CONVERTISSEUR PM5-SA4 4-20MA (Réf. 127011).

Sous-menu Sortie courant 4-20mA		
Sortie relais ,pompe filtrante on/off	Sortie relais utilisée pour l'activation de la pompe filtrante (pour les pompes filtrantes conventionnelles ou comme commutateur on/off pour les pompes filtrantes variables).	
Sortie courant utilisée	Sortie courant pour l'activation de la pompe filtrante.	
Courant pour pompe off	Saisie des courants en [mA] que la sortie	
Courant pour mode éco	courant utilisée configure pour les différents modes.	
Courant pour mode normal	moues.	
Courant pour puissance accrue		

25.3.2.3 Commutateur externe

La commande de pompes filtrantes peut être connectée avec trois commutateurs ou boutons externes max. qui permettent une activation ou une désactivation manuelle d'un mode précis.

Les réglages suivants peuvent être effectués :

Sous-menus Commu	tateurs externes 1/2/3
Commutateurs externes 1 / 2 / 3	Sélection d'une entrée à laquelle le commutateur externe est raccordé (IN 1 [6] / IN 2 [7] / IN 3 [8] / IN 4 [9] / aucune)
Type du commutateur externe	Commutateur on/off
Commutateur externe on	Définit le mode en cas de commutateur externe activé : Pompe filtrante off Mode normal/mode éco/ puissance accrue Pompe filtrante AUTO (le mode est commandé par le PoolManager®)
Commutateur externe off	Détermine le mode en cas de commutateur externe désactivé: Pompe filtrante off Mode normal/mode éco/ puissance accrue Pompe filtrante AUTO (le mode est commandé par le PoolManager*)

25.3.3 Réglages de dosage

Vous définissez ici dans quels modes le dosage pour la régulation du pH et la désinfection est bloqué.

Sous-menu Réglages de dosage	
Dosage en cas de ,puissance accrue'	Oui / Non
Dosage en cas de ,mode éco'	Oui / Non



DANGER!

Formation de gaz chloré en cas de dosage lors d'une circulation d'eau trop faible

En cas de dosage dans de l'eau à faible circulation, du gaz chloré nocif peut se former en cas de mélange de Chloriliquid et de pH-Minus.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves,

détérioration grave de biens matériels.

- Activez le dosage à puissance réduite uniquement si une bonne circulation et une dissolution rapide des produits d'entretien dosés sont garanties.
- En cas de doute, bloquez le dosage à puissance réduite.



INFO

Dosage en cas de puissance accrue

Les mesures du pH et redox ne dépendent en général quasiment pas du débit. C'est pourquoi le dosage à puissance accrue ne doit pas impérativement être bloqué.

Pour garantir une sécurité maximale, un blocage est cependant recommandé.

La mesure directe du chlore libre pour le PoolManager® PRO dépend du débit d'eau de mesure. Tant que le débit d'eau de mesure change à puissance accrue de la pompe filtrante, le dosage à puissance accrue devrait en tous cas être bloqué. Il est possible de renoncer au blocage en cas d'utilisation d'une pompe d'eau de mesure séparée assurant un débit d'eau de mesure constant.

25.3.4 Réglages de sécurité



DANGER!

Danger par accès à distance à la commande de pompes filtrantes

L'activation de la pompe filtrante en accès à distance peut présenter des risques pour les baigneurs (courants ou effets d'aspiration).

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

- L'accès à distance à la commande de pompe filtrante est expressément INTERDIT si la sécurité de personnes, d'animaux, et de biens matériels n'est pas pleinement garantie à tout instant et en toutes circonstances.
- La sécurité incombe exclusivement à l'exploitant de l'installation.
- Le fabricant de l'appareil décline toute responsabilité.

Les paramètres de sécurité suivants sont disponibles :

Sous-menu Paramètres de sécurité	
Autoriser l'accès à distance à la pompe filtrante	Réglages possibles : Inactif Réseau local Réseau local & web
Affichage au menu mode	Oui / Non

25.4 Branchement électrique



Qualification requise pour l'utilisateur : ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

Le branchement électrique de la commande de pompes filtrantes ne peut être effectué que par un ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.



REMARQUE IMPORTANTE!


Tenir compte des flux maximums

Observez les flux maximums admissibles pour chaque sortie relais (max. 4A) ainsi que pour la somme de toutes les sorties relais utilisées en mode 230V~ (max. 4A au total).

Voir également chapitre 48.5 Alimentation en courant 230V~.

Pour le raccordement d'une pompe filtrante conventionnelle, les variantes de raccordement pour les commutateurs de sortie universels déjà décrites sont possibles, voir Variantes de raccordement.

Le raccordement d'une pompe filtrante variable est représenté schématiquement dans l'illustration suivante.



- 1 Pompe filtrante
- 2 Entrée de commande sans potentiel on/off (en option)
- 3 Entrée de commande sans potentiel pour le mode de service
- 3a Entrée de commande sans potentiel pour le mode normal
- 3b Entrée de commande sans potentiel pour le mode éco
- 3c Entrée de commande sans potentiel pour puissance accrue
- 3d Contact commun pour toutes les entrées de commande sans potentiel
- 4 Alimentation en courant externe pour la pompe filtrante 230V~ (ou 400V~)

Pour le schéma de raccordement illustré, l'affectation des entrées et sorties suivantes est requise dans le menu :

Fonction	Sortie relais
Sortie relais ,pompe filtrante on/off	OUT 1 [26]
Sortie relais ,mode normal ⁴	OUT 2 [27]
Sortie relais ,puissance réduite'	OUT 3 [30]
Sortie relais ,puissance accrue'	OUT 4 [31]



26 Pompe Flockmatic

26.1 Consignes de sécurité



Qualification requise pour l'utilisateur : TECHNICIEN QUALIFIÉ FORMÉ ou ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

Le raccordement, la configuration et la mise en service de la commande Flockmatic ne peuvent être exécutés que par un TECHNICIEN QUALIFIÉ FORMÉ ou un ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification utilisateur*.

26.2 Aperçu

Le PoolManager® vous offre la possibilité de raccorder et de commander une pompe de floculant Flockmatic.

La commande Flockmatic du PoolManager® offre les possibilités suivantes :

- Réduction du dosage Flockmatic
- Blocage du dosage Flockmatic en cas d'absence de débit
- Plusieurs minuteries programmables de manière flexible
- Surveillance de niveau optionnelle via une entrée de commutation

26.3 Menu pompe Flockmatic

Le menu de configuration pour la commande Flockmatic est appelé avec l'icône suivante :



Pompe Flockmatic

Les paramètres suivants sont disponibles :

Menu pompe Flockmatic

Mode Flockmatic

Sélection du mode de service :

- Inactif (la commande Flockmatic n'est pas utilisée)
- Off (Flockmatic est certes utilisé, mais désactivé)
- On
- Minuterie

Libre programmation de la minuterie

Programmation des minuteries.

Configuration de base

Paramètres de base pour la commande Flockmatic.



INFC

Attribution d'une sortie relais

Une commande Flockmatic ne peut être activée que lorsque vous lui avez affecté une sortie relais au préalable.

26.3.1 Libre programmation de la minuterie

Ce menu met à disposition 3 intervalles librement programmables pour la commande Flockmatic.

La programmation s'effectue de la même manière que la programmation des minuteries pour les commutateurs de sortie universels, voir *Libre programmation de la minuterie.*

26.3.2 Configuration de base

Dans le menu *Configuration de base* sont effectués les réglages de base pour la commande Flockmatic. Ceci se fait en général une fois lors de la mise en service.

Les paramètres suivants sont disponibles :

Sous-menu Configuration de base		
Sortie relais Flockmatic	Sortie relais utilisée pour la commande Flockmatic. (Aucune / OUT 1 [26] / OUT 2 [27] / OUT 3 [30] / OUT 4 [31] / pH+ [22] / pH- [21] / alarme [25]). Aucune ⇒ La commande Flockmatic est inactive	
Dosage Flockmatic	Dosage Flockmatic souhaité en [%] : • 100% ⇒ La pompe Flockmatic tourne en permanence • <100% ⇒ Activation et désactivation cyclique	
Entrée de niveau Flockmatic	Affectation d'une entrée pour la surveillance de niveau du bidon de floculant (en option) (IN 1 [6] / IN 2 [7] / IN 3 [8] / IN 4 [9] / aucune).	

26.4 Branchement électrique



Qualification requise pour l'utilisateur : ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

Le branchement électrique de la commande de pompes filtrantes ne peut être effectué que par un ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.




REMARQUE IMPORTANTE!

Tenir compte des flux maximums

Observez les flux maximums admissibles pour la somme de toutes les sorties relais utilisées au mode 230V~ (4A max. au total).

Voir également chapitre 48.5 Alimentation en courant $230V^{\sim}$.

L'illustration suivante représente schématiquement le raccordement d'une pompe Flockmatic sur la sortie relais OUT 1.



- 1 Pompe Flockmatic avec alimentation réseau 230V~
- 2 Pontage à fil dans le bornier de la phase L_F au contact central de relais a



NFO

Raccordement du neutre N et PE

Le neutre N et le conducteur de protection PE de la pompe Flockmatic peuvent être raccordés aux blocs de jonction N_F et PE prévus à cet effet, comme dans l'illustration.

27 Chauffage

27.1 Aperçu

Le PoolManager® offre la possibilité de commander un système de chauffage.

La commande du système de chauffage s'effectue via une sortie relais simple (sans potentiel ou 230V-). Le type précis et l'exécution du système de chauffage ne jouent aucun rôle à cet égard. Il suffit d'une possibilité d'activer et de désactiver en externe la fonction de chauffage via une entrée correspondante.



INFO

Commutateur de sélection OUT 4 [31/32]

Si vous avez besoin d'un commutateur de sélection pour la commande de chauffage, vous pouvez utiliser la sortie relais OUT 4 :

- [31b] Contact de travail
- [32c] Contact de repos

27.2 Mesure de la température

La commande de chauffage suppose la mesure de la température de l'eau. Pour cela, il est possible d'utiliser l'une des entrées de température du PoolManager®.

Une description détaillée figure au chapitre 14 Mesure de la température. Y figurent également les types de capteurs compatibles avec le PoolManager®.



REMARQUE IMPORTANTE!

Précision de mesure du capteur de température standard dans la chambre de mesure

D'une manière générale, pour la mesure de température, il est possible d'utiliser le capteur de température standard dans la cellule de mesure du PoolManager*. Ceci est une solution très simple, étant donné qu'elle n'implique aucune installation supplémentaire.

Il faut cependant tenir compte du fait que la température mesurée dans la cellule de mesure peut diverger de la température effective du bassin. En raison de modifications de la température de l'air, de l'ensoleillement ou d'autres influences extérieures, l'eau peut chauffer ou refroidir dans le circuit d'eau de mesure.

Un étalonnage ne peut pas non plus compenser des influences évoluant avec le temps.

La précision de mesure à escompter du capteur de température standard est pour ces raisons dans de nombreux cas trop faible pour une mesure et une régulation fiable de la température.

Pour la commande de chauffage, installez par conséquent un capteur supplémentaire directement dans le cycle de circulation, dont le signal de mesure est indépendant des influences extérieures et représentatif pour la température du bassin.

27.3 Fonctionnement

Il est possible de régler comme paramètre la valeur de consigne de température souhaitée ainsi qu'une hystérèse de commutation supplémentaire.

La température de consigne peut être réglée dans une plage de 10,0°C à 40,0°C.

L'hystérèse veille à ce que la commande de chauffage ne s'active et ne se désactive pas en permanence aux moindres modifications de température, mais uniquement en cas de dépassement d'une certaine divergence de la valeur de consigne.

L'hystérèse peut être réglée dans une plage de 0,1°C à 5,0°C.

La température d'activation et de désactivation pour la régulation de température résulte de la valeur de consigne de la température et de l'hystérèse de température comme suit :

· '	Valeur de consigne de la température moins une moitié d'hystérèse
ļ .	Valeur de consigne de la température plus une moitié d'hystérèse

Exemple 1

•	Température de consigne	25,0°C
•	Hystérèse de température	1,0°C
\Rightarrow	Température d'activation	24,5°C
\Rightarrow	Température de désactivation	25,5°C


Exemple 2

- Température de consigne 25,0°C
- Hystérèse de température 0,3°C
- Température d'activation 24,9°C (la valeur est arrondie vers le haut)
- ⇒ Température de désactivation 25,2°C (la valeur est arrondie vers le haut)

Le réglage de l'hystérèse peut être utilisé pour adapter le comportement de régulation de manière optimale aux circonstances respectives.

27.4 Représentation dans la vue accueil

L'état de service du chauffage ou du chauffage solaire est affiché dans la vue Accueil du module température.



Pos.	Contenu	Remarques
1	Valeur de consigne de la température	Affichage de la température consigne dans l'échelle de la valeur mesurée.
2	Statut du chauffage ou du chauffage solaire	Affichage du statut du <i>chauffage</i> ou ou du <i>chauffage solaire.</i> En cas de chauffage, le symbole LED s'allume.



27.5 Menu Chauffage

Le menu de configuration pour le chauffage est appelé avec l'icône suivante :



Chauffage

Les paramètres suivants sont disponibles :

Menu Chauffage	Menu Chauffage	
Mode chauffage de bassin	Inactif (la commande de chauffage n'est pas utilisée) Chauffage off (la commande de chauffage est certes utilisée, mais est désactivée) Toujours chauffer (dépend de la température!) Automatique (régulation automatique de la température)	
Valeur de consigne de la température	Température souhaitée du bassin en [°C]	
Température hystérèse	Plage de tolérance admissible pour la régulation de la température en [°C]	
Configuration de base		
Paramètres de base pour la commande de chauffage.		
Réglages de sécurité		
Paramètres de sécurité pour la commande de chauffage.		



INFO

Attribution d'une sortie relais

Une commande de chauffage ne peut être activée que lorsque vous lui avez affecté une sortie relais au préalable.

27.5.1 Configuration de base

Dans le menu *Configuration de base* sont effectués les paramètres de base pour la commande de chauffage. Ceci se fait en général une fois lors de la mise en service.

Les paramètres suivants sont disponibles :

Sous-menu Configura	Sous-menu Configuration de base	
Entrée de température Bassin	Entrée de température utilisée pour la mesure de la température du bassin : • aucune (fonction inactive) • entrée temp. 1 [3] • entrée temp. 2 [4] • entrée temp. 3 [5]	
sortie relais ,chauffer	Sortie relais utilisée pour l'activation du chauffage (Aucune / OUT 1 [26] / OUT 2 [27] / OUT 3 [30] / OUT 4 [31] / pH+ [22] / pH- [21] / alarme [25]). Aucune ⇒ La commande de chauffage est inactive	
Blocage lorsque chauffage solaire est actif	Oui / Non Oui ⇒ Le chauffage n'est pas activé lorsque le chauffage solaire est actif (priorité solaire).	
Blocage par entrée	Oui ⇒ La sortie est désactivée lorsque l'entrée sélectionnée se trouve à l'état indiqué.	
Protection antigel	Voir 27.5.1.1 Protection antigel.	
Configuration des capteurs de température	Type et fonction des capteurs de température.	

27.5.1.1 Protection antigel

Il est possible d'activer une fonction antigel pour la commande de chauffage dans le menu Protection antigel.

Sous-menu Protection antigel	
Entrée température Air	Entrée de température utilisée pour la mesure de la température de l'air (en option pour la protection antigel) : • aucune (fonction inactive) • entrée temp. 1 [3] • entrée temp. 2 [4] • entrée temp. 3 [5]

27.5.2 Réglages de sécurité



DANGER!

Danger via accès à distance

Selon les cas, des dangers, notamment d'échaudures, existent via l'accès à distance à la commande de chauffage.

Conséquence possible : Blessures, endommagement de biens matériels.

- L'autorisation de l'accès à distance à la commande de chauffage est expressément INTERDITE, si la sécurité de personnes, d'animaux et de biens matériels n'est pas pleinement garantie à tout moment et en toutes circonstances, en particulier aussi lors de l'accès à distance.
- La sécurité incombe exclusivement à l'exploitant de l'installation.
- Le fabricant de l'appareil décline toute responsabilité.

Les paramètres de sécurité suivants sont disponibles :

Sous-menu Paramètres de sécurité	
Autoriser l'accès à distance au chauffage	Réglages possibles : Inactif Réseau local Réseau local & web
Affichage au menu mode	Oui / Non

27.6 Branchement électrique



Qualification requise pour l'utilisateur : ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

Le branchement électrique de la commande de chauffage ne peut être effectué que par un ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.



REMARQUE IMPORTANTE!

Tenir compte des flux maximums

Observez les flux maximums admissibles pour chaque sortie relais (max. 4A) ainsi que pour la somme de toutes les sorties relais utilisées en mode 230V~ (max. 4A au total).

Voir également chapitre 48.5 Alimentation en courant 230V~.

Différentes variantes pour le raccordement électrique (sans potentiel, 230V-, ...) existent, selon le type et l'exécution du système de chauffage.

D'une manière générale, les variantes de raccordement déjà décrites sont disponibles pour les commutateurs de sortie universels, voir Variantes de raccordement

28 Chauffage solaire

28.1 Aperçu

Le PoolManager® offre la possibilité de commander un système de chauffage solaire.

La commande du système de chauffage solaire s'effectue via une sortie relais simple (sans potentiel ou 230V-). Le type précis et l'exécution du système de chauffage solaire ne jouent aucun rôle à cet égard. Il suffit d'une possibilité d'activer et de désactiver en externe la fonction de chauffage solaire.



INFO

Commutateur de sélection OUT 4 [31/32]

Si vous avez besoin d'un commutateur de sélection pour la commande solaire, vous pouvez utiliser la sortie relais OUT 4 :

- [31b] Contact de travail
- [32c] Contact de repos

28.2 Mesure de la température

La commande solaire suppose la mesure de la température de l'eau. Voir pour cela *27.2 Mesure* de la température.

La mesure de la température solaire est aussi requise. Il est possible d'utiliser une autre des trois entrées de température du PoolManager® pour raccorder une sonde solaire.

Une description détaillée figure au chapitre 14 Mesure de la température. Y figurent également les types de capteurs compatibles avec le PoolManager*.

28.3 Fonctionnement

La fonction de la commande solaire se base sur la commande de chauffage conventionnelle. Voir pour cela Fonctionnement.

Il est possible de saisir comme paramètre supplémentaire la différence de température requise entre la température solaire et la température du bassin. Ce n'est que lorsque la température solaire se situe au moins au-dessus de la température du bassin de la valeur indiquée, que la commande solaire est activée.

28.4 Représentation dans la vue accueil

L'état de service du chauffage ou du chauffage solaire est affiché dans la vue Accueil du module température.

Voir pour cela 27.4 Représentation dans la vue accueil.

28.5 Menu Chauffage solaire

Le menu de configuration pour le chauffage solaire est appelé avec l'icône suivante :



Chauffage solaire

Les paramètres suivants sont disponibles :

Menu Chauffage solaire	
Mode chauffage solaire	Inactif (la commande solaire n'est pas utilisée) Mode solaire off (la commande solaire est certes utilisée, mais est désactivée) Mode solaire permanent (en fonction de la température!) Automatique (régulation automatique de la température)
Valeur de consigne de la température	Température souhaitée du bassin en [°C]
Température hystérèse	Plage de tolérance admissible pour la régulation de la température en [°C]
Différence min. solaire→ piscine	Différence de température requise entre la température solaire et la température du bassin.
Configuration de base	
Paramètres de ba	se pour la commande solaire.
Réglages de séc	urité
Paramètres de sécurité pour la commande solaire.	



INFO

Attribution d'une sortie relais

Une commande solaire ne peut être activée que lorsque vous lui avez affecté une sortie relais au préalable.

28.5.1 Configuration de base

Dans le menu *Configuration de base* sont effectués les paramètres de base pour la commande solaire. Ceci se fait en général une fois lors de la mise en service.

Les paramètres suivants sont disponibles :

Sous-menu Configuration de base	
Entrée de température Bassin	Entrées de température utilisée pour la mesure de la température du bassin et la température solaire : • aucune (fonction inactive)
Entrée température solaire	entrée temp. 1 [3]entrée temp. 2 [4]entrée temp. 3 [5]
sortie relais ,chauffer'	Sortie relais utilisée pour l'activation du chauffage solaire (Aucune / OUT 1 [26] / OUT 2 [27] / OUT 3 [30] / OUT 4 [31] / pH+ [22] / pH- [21] / alarme [25]). Aucune La commande solaire est inactive
Blocage par entrée	Oui ⇒ La sortie est désactivée lorsque l'entrée sélectionnée se trouve à l'état indiqué.
Protection antigel	Voir 28.5.1.1 Protection antigel.
Configuration des capteurs de température	Type et fonction des capteurs de température.

28.5.1.1 Protection antigel

Il est possible d'activer une fonction antigel pour la commande solaire dans le menu Protection antigel.

Sous-menu Protection antigel	
Entrée température Air	Entrée de température utilisée pour la mesure de la température de l'air (en option pour la protection antigel) : • aucune (fonction inactive) • entrée temp. 1 [3] • entrée temp. 2 [4] • entrée temp. 3 [5]
Température de protection antigel	La commande solaire ne s'active pas en cas de températures de l'air en dessous de ce seuil (protection antigel)



28.5.2 Réglages de sécurité



DANGER!

Danger via accès à distance

Selon les cas, des dangers, notamment d'échaudures, existent via l'accès à distance à la commande solaire.

Conséquence possible : Blessures, endommagement de biens matériels.

- L'autorisation de l'accès à distance à la commande solaire est expressément INTERDITE, si la sécurité de personnes, d'animaux et de biens matériels n'est pas pleinement garantie à tout moment et en toutes circonstances, en particulier aussi lors de l'accès à distance.
- La sécurité incombe exclusivement à l'exploitant de l'installation.
- Le fabricant de l'appareil décline toute responsabilité.

Les paramètres de sécurité suivants sont disponibles :

Sous-menu Paramètres de sécurité	
Autoriser l'accès à distance au solaire	Réglages possibles : Inactif Réseau local Réseau local & web
Affichage au menu mode	Oui / Non

28.6 Branchement électrique



Qualification requise pour l'utilisateur : ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

Le branchement électrique de la commande solaire ne peut être effectué que par un ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.



REMARQUE IMPORTANTE!

Tenir compte des flux maximums

Observez les flux maximums admissibles pour chaque sortie relais (max. 4A) ainsi que pour la somme de toutes les sorties relais utilisées en mode 230V~ (max. 4A au total)

Voir également chapitre 48.5 Alimentation en courant 230V~.

Différentes variantes pour le raccordement électrique (sans potentiel, 230V~, ...) existent, selon le type et l'exécution du système de chauffage solaire.

D'une manière générale, les variantes de raccordement déjà décrites sont disponibles pour les commutateurs de sortie universels, voir Variantes de raccordement.

29 Électrolyse saline

Le PoolManager® offre la possibilité d'activer un système d'électrolyse saline adapté.

Pour cela, le dosage calculé actuellement pour la désinfection (redox (mV)) est converti en un signal d'activation pour le système d'électrolyse saline pour le PoolManager® CI ou le PoolManager® PRO. L'activation peut au choix s'effectuer avec des impulsions de commande ou via une sortie 4-20mA.

La puissance de production du système d'électrolyse saline est adaptée selon les besoins à l'activation. Plus le dosage actuel du PoolManager® est élevé plus la production du système d'électrolyse saline est important aussi.



INFO

Systèmes d'électrolyse saline adaptés

Pour pouvoir utiliser cette fonction, le système d'électrolyse saline doit disposer d'une entrée correspondante pour l'activation externe, au choix pour des impulsions de commande ou pour un signal de courant 4-20mA.

29.1 Menu Électrolyse saline

Le menu de configuration pour l'activation d'un système d'électrolyse saline est appelé avec l'icône suivante :



Électrolyse saline

Les paramètres suivants sont disponibles :

Menu Électrolyse saline	
Électrolyse saline	actif / inactif
Configuration de base	
Paramètres de base pour l'électrolyse saline.	

29.1.1 Configuration de base

Dans le menu *Configuration de base* sont effectués les paramètres de base pour l'activation de l'électrolyse saline. Ceci se fait en général une fois lors de la mise en service.

Les paramètres suivants sont disponibles :

Sous-menu Configuration de base	
Mode électrolyse saline	Inactif (l'électrolyse saline n'est pas utilisée) Impulsions de commande (une impulsion déclenche un cycle de production du système d'électrolyse saline) Sortie de courant 4-20mA
Uniquement pour mo	de Impulsions de commande
Sortie relais	Sortie relais utilisée pour la commande d'impulsion : (Aucune / OUT 1 [26] / OUT 2 [27] / OUT 3 [30] / OUT 4 [31] / pH+ [22] / pH- [21] / alarme [25]). Aucune La commande est inactive
Cycle de travail de l'électrolyse saline	Durée d'un cycle de production du système d'électrolyse saline. Après expiration de ce temps, le PoolManager* génère une impulsion d'activation si le dosage actuel est de 100%. En cas de dosages plus faibles, le temps entre deux impulsions d'activation se prolonge en conséquence. Il est possible de saisir une valeur plus importante pour le cycle de travail; pour réduire de manière générale la puissance de production.
Longueur d'impulsion de l'impulsion d'activation	Durée d'une impulsion d'activation en [ms].
Uniquement pour le mode sortie courant 4-20mA	
Sortie courant utilisée	Sortie courant pour l'activation de l'électrolyse saline.
Courant min. (à 0% de dosage)	Valeur de courant minimale émise à 0% de dosage.
Courant max. (à 100% de dosage)	Valeur de courant maximale émise à 100% de dosage.



INFO

Affectation d'une sortie relais ou d'une sortie courant

La commande d'électrolyse saline ne peut être activée que lorsque vous lui avez affecté une sortie relais ou une sortie courant au préalable.



INFO

Dépendance de l'écart d'impulsion de la puissance de dosage

Lors de l'activation avec impulsions de commande, l'écart temporel entre deux impulsions successives est varié selon le dosage actuel. En cas de dosage à 100%, l'écart correspond au cycle de travail saisi. En cas de dosage plus faible, l'écart est agrandi en conséquence, et est par ex. doublé en cas de dosage à 50%.



INFO

Dépendance di courant par rapport au dosage

En cas d'activation via une sortie courant 4-20mA, le courant émis est interpolé linéairement en fonction du dosage actuel entre les valeurs minimales et maximales indiquées.



INFO

Module enfichable PM5-SA4 requis

L'activation du système linéaire d'électrolyse saline via une sortie courant 4-20mA, suppose le recours au module enfichable optionnel suivant :

CONVERTISSEUR PM5-SA4 4-20MA (Réf. 127011).

29.2 Branchement électrique



Qualification requise pour l'utilisateur : ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

Le branchement électrique de la commande solaire ne peut être effectué que par un ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.



REMARQUE IMPORTANTE!

Tenir compte des flux maximums

Observez les flux maximums admissibles pour chaque sortie relais (max. 4A) ainsi que pour la somme de toutes les sorties relais utilisées en mode 230V~ (max. 4A au total).

Voir également chapitre 48.5 Alimentation en courant 230V~.

Pour le mode *impulsions de commande*, une sortie relais est exploitée en commutateur sans potentiel et connectée à l'entrée de commande du système d'électrolyse saline correspondante. Veuillez utiliser le schéma de raccordement correspondant au chapitre 24.4.1.2 Commande d'un appareil avec entrée de commande sans potentiel.

Pour le mode *sortie courant 4-20mA*, une sortie courant est connectée sur le module enfichable optionnel PM5-SA4 avec l'entrée courant correspondante du système d'électrolyse saline. D'autres détails figurent dans la documentation séparée relative aux sorties courant 4-20mA.

30 Mode éco (mode économique)

La fonction mode éco (mode économique) permet la commutation temporisée automatique du bassin du mode normal en un mode économe en énergie. Les deux modes sont désignés comme suit :

- Mode normal (mode normal du bassin)
- Mode éco (mode économe en énergie)

La mise en œuvre effective des deux modes peut être réalisée de manière très flexible.

Exemple (pour bassin avec goulotte de débordement) :

- Mode normal ⇒ circulation via la goulotte de débordement
- Mode éco ⇒ circulation via le siphon au sol (réduction des déperditions thermiques)
- La commutation des circuits d'eau de mesure pour les deux modes peut se faire avec des vannes.

La fonction mode éco offre les possibilités suivantes :

- Plusieurs minuteries programmables de manière flexible
- Affectation flexible de sorties relais pour les deux modes
- Mode des sorties relais au choix comme commutateur sans potentiel ou sortie 230V~
- Association avec un commutateur ou un bouton externe pour la commutation du mode

Les deux sorties relais pour cette fonction sont commutées comme suit pour le mode respectif :

Mode de service	État des sorties relais affectées	
Mode normal	Sortie relais ,mode normal'	On
	Sortie relais ,mode éco'	off
Mode éco	Sortie relais ,mode normal	off
(mode économique)	Sortie relais ,mode éco'	On

30.1 Menu mode éco

Le menu de configuration pour le *Mode éco* est appelé avec l'icône suivante :



Les paramètres suivants sont disponibles :

Menu mode éco	
Mode de service	Inactif (le mode éco n'est pas utilisé) Mode normal Mode éco Minuterie (commutation temporisée automatique des modes)

Libre programmation de la minuterie

Programmation des minuteries.

Configuration de base

Paramètres de base pour la commande solaire.

Réglages de sécurité

Paramètres de sécurité pour la commande solaire.



INFO

Attribution d'une sortie relais

Le mode éco ne peut être activé que lorsque vous lui avez affecté une sortie relais au préalable.

30.1.1 Libre programmation de la minuterie

Ce menu met à disposition 6 intervalles librement programmables pour le mode éco.

Pendant les temps programmés, le mode éco est activé, le mode normal est activé hors des temps programmés.

La programmation s'effectue de la même manière que la programmation des minuteries pour les commutateurs de sortie universels, voir *Libre programmation de la minuterie.*



30.1.2 Configuration de base

Dans le menu *Configuration de base* sont effectués les paramètres de base pour le mode éco. Ceci se fait en général une fois lors de la mise en service.

Les paramètres suivants sont disponibles :

Sous-menu Configu	ration de base
Sortie relais ,mode normal'	Sorties relais utilisées pour les deux modes <i>mode</i> normal et mode éco
Sortie relais 'mode éco'	(Aucune / OUT 1 [26] / OUT 2 [27] / OUT 3 [30] / OUT 4 [31] / pH+ [22] / pH- [21] / alarme [25]). Pour pouvoir activer la fonction mode éco, il suffit d'affecter au moins une des deux sorties relais.
Commutateur ou bouton externe	Voir 30.1.2.1 Commutateur ou bouton externe.

30.1.2.1 Commutateur ou bouton externe

La fonction mode éco peut être connectée avec un commutateur ou un bouton externe qui permet la commutation manuelle entre les deux modes.

Les réglages suivants peuvent être effectués :

Les regiages sulvarits peuvent etre effectues :		
Sous-menu Commutateur ou bouton externe		
Commutateur externe	Sélection d'une entrée à laquelle le commutateur externe est raccordé (IN 1 [6] / IN 2 [7] / IN 3 [8] / IN 4 [9] / aucune)	
Type du commutateur externe	Commutateur on/off ou bouton.	
Uniquement pour commutateur on/off		
Commutateur externe on	Définit le mode en cas de commutateur externe activé : • Mode éco • Mode normal • AUTO (le mode est commandé par le PoolManager*)	
Commutateur externe off	Détermine le mode en cas de commutateur externe désactivé : • Mode éco • Mode normal • AUTO (le mode est commandé par le PoolManager*)	
Uniquement pour bouton		
Fonction du bouton externe	Commutation <i>mode éco / mode normal / mode éco /</i> (réglage fixe)	

30.1.3 Réglages de sécurité



DANGER!

Danger via accès à distance

En fonction de la réalisation concrète, des risques existent entre autres via l'accès à distance à la fonction mode éco.

Conséquence possible : Blessures, endommagement de biens matériels.

- L'autorisation de l'accès à distance à la fonction mode éco est expressément INTERDITE, si la sécurité de personnes, d'animaux et de biens matériels n'est pas pleinement garantie à tout moment et en toutes circonstances, en particulier aussi lors de l'accès à distance.
- La sécurité incombe exclusivement à l'exploitant de l'installation.
- Le fabricant de l'appareil décline toute responsabilité.

Les paramètres de sécurité suivants sont disponibles :

Sous-menu Paramètres de sécurité	
Autoriser l'accès à distance	Réglages possibles : Inactif Réseau local Réseau local & web
Affichage au menu mode	Oui / Non

30.2 Branchement électrique



Qualification requise pour l'utilisateur : ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

Le branchement électrique pour le mode éco ne peut être effectué que par un ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.



REMARQUE IMPORTANTE!

Tenir compte des flux maximums

Observez les flux maximums admissibles pour chaque sortie relais (max. 4A) ainsi que pour la somme de toutes les sorties relais utilisées en mode 230V~ (max. 4A au total).

Voir également chapitre 48.5 Alimentation en courant 230V~.

Différentes variantes pour le branchement électrique (sans potentiel, 230V-, ...) existent, selon la réalisation du mode éco.

D'une manière générale, les variantes de raccordement déjà décrites sont disponibles pour les commutateurs de sortie universels, voir Variantes de raccordement.

31 Entrées universelles IN 1...IN 4

Le PoolManager® propose quatre entrées de commutation universelles auxquelles le commutateur sans potentiel externe ou des contacts de commutation de commande peuvent être raccordés :

Entrée universelle	
	Description
IN 1 [6]	Entrée IN 1 [bloc de jonction 6]
IN 2 [7]	Entrée IN 2 [bloc de jonction 7]
IN 3 [8]	Entrée IN 3 [bloc de jonction 8]
IN 4 [9]	Entrée IN 4 [bloc de jonction 9]


Certaines des applications possibles sont décrites en combinaison avec différentes fonctions supplémentaires, comme le raccordement d'un commutateur ou d'un bouton externe.



REMARQUE IMPORTANTE!

Absence de potentiel

Le commutateur ou le contact de commutation de commande raccordé en externe doit impérativement être sans potentiel (hors tension). Sinon, des courants de perte peuvent se former et détériorer le cas échéant des composants électroniques. L'illustration suivante indique la commutation interne de l'entrée IN 1. Les autres entrées IN 2...IN 4 ont une structure identique.



- Connexion à la masse interne de la borne b (les bornes b des quatre entrées sont connectées à la masse en interne)
- 2 Optocoupleur pour séparation galvanique (interne)
- 3 Signal pour autre traitement interne
- 4 Commutateur sans potentiel raccordé en externe

32 Ressources matériel (entrées et sorties)

L'utilisation de nombreuses fonctions est limitée par les ressources matériel disponibles. En font partie les entrées et sorties suivantes :

- Sorties relais OUT 1...OUT 4, pH+/pH-, alarme
- Entrées universelles IN 1...IN 4
- Entrées de température Temp.1...Temp.3
- Sorties courant (module enfichable optionnel PM5-SA4)

Les fonctions supplémentaires ne peuvent être activées que lorsque les ressources matériel nécessaires à cette fin sont encore disponibles.



INFO Module d'extension (Feature-Box)

Une module d'extension externe (Feature-Box) avec des entrées et sorties supplémentaires est en cours de préparation, si les entrées ou sorties s'avèrent insuffisantes dans l'appareil de base.

Les ressources déjà affectées sont affichées dans le menu *Fonctions* supplémentaires :



Les ressources suivantes sont affectées dans l'exemple affiché :

Fonction supplémentaire	Ressources affectées
Commutateur de sortie universel 1 « Waterfall »	Sortie relais OUT 1 Entrée IN 1
Commutateur de sortie universel 2 « Underwater lights »	Sortie relais OUT 2 Entrée IN 2
Pompe filtrante	Sortie relais OUT 3 Sortie relais OUT 4
Pompe Flockmatic	Sortie relais pH+ (cette sortie ne peut être exploitée que lorsque aucun dosage pH-Plus n'est utilisé)

Dans tous les menus, les ressources déjà affectées sont désactivées lors de l'affectation des entrées et sorties d'une fonction précise.

Elles sont grisées et ne peuvent être sélectionnées. Le cas échéant, la fonction actuelle doit tout d'abord être désactivée. L'illustration suivante montre un exemple :



- 1 Sélection actuelle (en blanc)
- 2 Autres possibilités de sélection (ressources libres, police blanche)
- Possibilités de sélection désactivées (ressources déjà affectées, police grise)
- 4 Sélection « aucun(e) » La fonction correspondante n'est pas connectée à une ressource et n'est donc pas activée. Les ressources correspondantes sont disponibles pour d'autres fonctions.



Partie C: installation, mise en service, maintenance



Qualification requise pour l'utilisateur : TECHNICIEN QUALIFIÉ FORMÉ

Toutes les activités décrites dans la partie C ne doivent être exécutées que par un TECHNICIEN QUALIFIÉ FORMÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.

33 Consignes de sécurité pour les travaux d'installation, de mise en service et de maintenance



DANGER! Danger de choc électrique

Le PoolManager® est sous tension, dès qu'une tension est alimentée à l'entrée du réseau. Les pompes de dosage peuvent démarrer ou des fonctions supplémentaires peuvent être activées ou commutées. Il existe un risque de décharge électrique en cas de contact avec des parties conductrices.

Conséquence possible : menace sérieuse pour la santé physique et mort, détérioration de biens matériels

- Les travaux d'installation et de maintenance sur l'appareil ne doivent systématiquement être effectués que hors tension.
- Protéger l'appareil contre toute mise sous tension pendant les travaux!
- Les modules supplémentaires doivent être montés/démontés hors tension.
- Les câbles doivent aussi être raccordés uniquement hors tension.
- Un dispositif de sécurité indépendant du régulateur devrait toujours être disponible.
- Au besoin, activer la protection par mot de passe.
- Les directives de sécurité valables selon les pays doivent être observées.
- Immédiatement après exécution des travaux, tous les dispositifs de sécurité et de protection doivent à nouveau être réinstallés ou remis en fonction.
- Une non-observation des consignes de sécurité peut engendrer un défaut de l'appareil et représenter un danger mort. La garantie devient aussi caduque.

34 Montage mural



DANGER!

L'appareil ne convient pas à l'installation dans des zones exposées aux explosions.

34.1 Sélection de l'emplacement de montage

- Surface lisse, verticale.
- L'espace libre entourant l'appareil doit être suffisamment grand pour permettre une commande et un entretien faciles. Les caches doivent toujours être amovibles. Veillez à un libre accès aux électrodes, afin de garantir une manipulation sans problème.
- Le boîtier du régulateur se relève par la gauche.
- L'écran du régulateur devrait se trouver au niveau des yeux.
- Prévoir au moins 20 cm d'espace libre sous l'appareil pour la pose des flexibles.
- Ne place aucune pièce sensible à l'humidité sous l'appareil
- Une prise schuko étanche avec courant permanent dans max.
 1,5 m de distance.
- Tous les tuyaux et les câbles doivent être posés en veillant à ne pas plier et en évitant tout frottement.
- Aucun tuyau ne devrait dépasser 5 m
- Les tuyaux ne doivent pas passer directement au-dessus de canalisations ou d'installations conduisant de la chaleur.
- Éviter la lumière directe, le rayonnement thermique, l'action du gel et l'humidité.
- Veiller à une aération suffisante.
- Aucun câble électrique, contacteur, moteurs électriques, etc. à proximité.
- L'emplacement doit se situer le plus près possible du point de prélèvement et du retour de l'eau de mesure.

34.2 Montage

- La plaque de base peut servir de gabarit de perçage : présentezla à l'endroit prévu et marquez la position des trous sur le mur.
- Une fois que la plaque de base avec régulateur et capteurs de mesure sont bien fixés au mur, les caches peuvent être accrochés en haut, dans la fixation à rainure et languette prévue à cet effet.

35 Branchement électrique

Le PoolManager® est construit et structuré selon les directives en vigueur. Avant sa sortie d'usine, il a été soigneusement contrôlé et a quitté l'usine en parfait état sur le plan de la sécurité.

Son utilisation sans risque n'est possible que si toutes les instructions figurant dans ce mode d'emploi sont respectées.

La tension d'alimentation de l'appareil ne doit pas dépasser 240 V/50 Hz. La température de service autorisée est comprise entre 0 et 50° C, l'humidité de l'air doit être de 0 à 90 %.

Conformément aux usages en vigueur pour les branchements électriques, veillez à ce que les connexions soient protégées de l'eau.

35.1 Mise à la terre de la mesure

Les dispositifs de prélèvement et de retour de l'eau de mesure sont équipés d'une mise à la terre. Ces raccordements doivent être correctement mis à la terre afin de permettre une dérivation de potentiels pouvant être présents sur l'eau du bassin.



REMARQUE IMPORTANTE

La mise à la terre DOIT être installée. Assurezvous que cette mise à terre fonctionne impeccablement.

Veuillez systématiquement vous assurer qu'aucun courant ne fuit dans l'eau de la piscine. En cas de doute, une mesure professionnelle est conseillée.

35.2 Verrouillage via la pompe de circulation

Le PoolManager® est équipé d'un double verrouillage de la pompe, offrant ainsi une sécurité maximale. C'est pourquoi il est équipé de 2 raccordements réseau séparés, à savoir qu'un raccordement réseau alimente le régulateur même, l'autre les pompes de dosage.

D'une part, grâce au flow-switch qui se trouve dans la cellule de mesure, les pompes de dosage ne peuvent être mises en marche que si l'eau traverse la cellule en quantité suffisante.


D'autre part, les pompes de dosage sont alimentées en tension secteur par un câble séparé. Cette alimentation doit absolument être activée de façon que les pompes de dosage ne reçoivent du courant que si la pompe de circulation tourne.

Ainsi, les pompes de dosage ne fonctionnent que lorsque l'eau du bassin passe dans le système de circulation.

36 Installation dans le système de circulation


Installez le PoolManager® comme suit dans le système de circulation, selon la méthode d'entretien sélectionnée.

36.1 Schéma d'installation PoolManager® chlore




- 1. PoolManager® chlore
- 2. Échangeur thermique/chauffage
- 3. Filtre à sable
- 4. Pompe de circulation
- 5. pH Minus / pH Plus
- 6. Chloriliquid

36.2 Schéma d'installation PoolManager® oxygène



- 1. PoolManager® oxygène
- 2. Échangeur thermique/chauffage
- 3. Filtre à sable
- 4. Pompe de circulation
- 5. pH Minus / pH Plus
- 6. Bayrosoft®


36.3 Schéma d'installation PoolManager® brome



- 1. PoolManager® brome
- 2. Échangeur thermique/chauffage
- 3. Filtre à sable
- 4. Pompe de circulation
- 5. Électrovanne
- 6. pH Minus / pH Plus
- 7. Brominator



36.4 Schéma d'installation PoolManager® PRO



- 1. PoolManager® PRO
- 2. Échangeur thermique/chauffage
- Filtre à sable
- 4. Pompe de circulation
- 5. pH Minus / pH Plus
- 6. Chloriliquid

36.5 Installation du PoolManager®



REMARQUE IMPORTANTE

Assurez-vous que tous les raccords de tuyaux et de montage sont étanches.

Aucune responsabilité engagée pour toute éventuelle fuite!

36.5.1 Connexion avec le système de circulation

- Connectez les colliers de prise pour les dispositifs de prélèvement et de retour
 - de l'eau et les valves d'injection dans les schémas selon l'illustration.
- Montez le dispositif de prélèvement et de retour de l'eau et les valves d'injection en utilisant le ruban de Téflon fourni.



Uniquement PoolManager® brome

- Montez les colliers de prise pour le prélèvement et le retour de l'eau pour le Brominator, selon le schéma
- Connectez le Brominator avec l'électrovanne et le système de circulation, comme indiqué sur le schéma.
- Raccordez le dispositif de prélèvement de l'eau de mesure et le pré-filtre du PoolManager® à l'aide d'une section de flexible d'eau de mesure suffisamment longue.
- Raccordez le dispositif de retour de l'eau de mesure et la sortie de la cellule de la chambre de mesure à l'aide d'une section de flexible d'eau de mesure suffisamment longue. L'eau de mesure peut aussi être ramenée dans les réservoirs d'eau intermédiaires, le cas échéant.
- Raccordez le tuyau de refoulement pH (flexible) fourni d'un côté au côté refoulement (branchement de droite) de la pompe tubulaire droite. Connectez l'autre extrémité avec l'élément d'inoculation dans le tuyau de circulation.



Uniquement PoolManager® chlore et oxygène

Connectez le tuyau de refoulement fourni pour le Chloriliquid ou le Bayrosoft® d'un côté au côté refoulement (raccordement à droite) de la pompe tubulaire pour la désinfection. Connectez l'autre extrémité avec l'élément d'inoculation dans le tuyau de circulation.

- Connectez le tuyau de la lance d'aspiration pour pH avec le côté aspiration (raccordement à gauche) de la pompe de dosage pour pH.
- Branchez la prise de la lance d'aspiration dans la douille prévue à cet effet sur l'appareil (voir inscription sur l'appareil).



Uniquement PoolManager® chlore et oxygène

- Connectez le tuyau de la lance d'aspiration pour Chloriliquid ou Bayrosoft® avec le côté aspiration (raccordement à gauche) de la pompe de dosage pour la désinfection.
- Branchez la prise de la lance d'aspiration dans la douille prévue à cet effet sur l'appareil (voir inscription sur l'appareil).
- Ouvrez le bidon des produits d'entretien de l'eau liquides et plongez les lances d'aspiration à la verticale jusqu'au fond.



REMARQUE IMPORTANTE

Placez les bidons pour les produits d'entretien de l'eau liquides (pH-/pH+, Chloriliquid, Bayrosoft®) dans des récipients adaptés.

36.5.2 Système de mesure



36.5.2.1 Cellule de mesure du chlore (uniquement PoolManager® PRO)

La teneur en chlore dans l'eau de la piscine est mesurée à l'aide d'une sonde potentiostatique (2). Il s'agit d'un système à 3 électrodes qui se compose d'une sonde combinée Ag/AgCl + Platine (1) (Redox) et d'une sonde Or, qui constitue la troisième électrode (3). La sonde Or doit être recouverte de billes de verre bleues pour assurer un nettoyage en continu.



Veuillez vous assurer que la surface de la sonde est recouverte avec la bonne quantité de billes (c'est à dire une couche de billes).

36.5.3 Réglage du débit d'eau

Utilisez la vis de réglage noire à gauche de la cellule de mesure uniquement pour régler finement le débit. Le réglage approximatif peut se faire via le robinet sur le prélèvement de l'eau de mesure.



Uniquement PoolManager® chlore, brome et oxygène



Réglez le débit d'eau dans la cellule de façon à ce que la distance entre le bord supérieur du flotteur et le bord supérieur du détecteur de proximité soit d'env. 1 - 2 mm.



Uniquement PoolManager® PRO

Réglez le débit de l'eau à travers la cellule de mesure pour le chlore libre de sorte que les billes de nettoyage tournent suffisamment et régulièrement sur la ronde en or. Évitez un débit trop important, reconnaissable à des billes de nettoyage qui sautent.

Formation de bulle dans la cellule de mesure :

Si vous constatez une formation de petites bulles dans la cellule de mesure, le circuit d'eau de mesure peut présenter des fuites qu'il convient de détecter.

Si, malgré une étanchéité du circuit d'eau de mesure, des bulles se forment, dévissez légèrement la vis de réglage noire (1) à gauche de la cellule de mesure et réduisez le débit d'eau de mesure via le robinet du prélèvement de l'eau de mesure. Le réglage précis se fait via la vis de réglage noire.

37 Maintenance



REMARQUE IMPORTANTE

N'utiliser que des pièces de remplacement et des capteurs du fabricant. La garantie échoit sinon.

Certaines pièces du PoolManager® sont sujettes à une usure due à des sollicitations chimique et mécanique. Des contrôles réguliers sont nécessaires afin de garantir un fonctionnement sûr sur la durée. Une maintenant préventive régulière de l'installation préserve de pannes inopinées.



REMARQUE IMPORTANTE

Le plan de maintenance indiqué ne constitue que l'exigence minimale de maintenance.

La fréquence de la maintenance dépend des directives nationales respectives en vigueur ! Il peut en résulter des intervalles de maintenance nettement plus courts ; il convient de respecter impérativement les directives et normes nationales pertinentes.

De plus, la fréquence des maintenances dépend de l'intensité de l'utilisation.

37.1 Maintenance mensuelle

- Contrôle visuel d'étanchéité de tous les tuyaux flexibles et rigides de dosage
- Contrôle de la crépine du filtre, nettoyage si nécessaire
- Vérification des valeurs de l'eau avec le kit de test fourni, réajustage des réglages et étalonnage des électrodes si nécessaire

37.2 Maintenance trimestrielle

- Contrôle visuel d'étanchéité de tous les tuyaux flexibles et rigides de dosage
- Contrôle de la crépine du filtre, nettoyage si nécessaire
- Vérification des valeurs de l'eau avec le kit de test fourni, réajustage des réglages et étalonnage des électrodes si nécessaire
- Étalonnage de l'électrode pH et, si nécessaire, également de l'électrode redox avec les solutions-tampons fournies (voir 12 Étalonnage (équilibrage de base de la mesure))
- Étalonnage de l'électrode de chlore (uniquement PoolManager® PRO)
- Maintenance des soupapes d'inoculation

37.3 Maintenance annuelle

- Contrôle visuel d'étanchéité de tous les tuyaux flexibles et rigides de dosage
- Contrôle de la crépine du filtre, nettoyage si nécessaire
- Vérification des valeurs de l'eau avec le kit de test fourni, réajustage des réglages et étalonnage des électrodes si nécessaire
- Remplacement des électrodes pH et redox et étalonnage avec de nouvelles solutions-tampons
- Remplacement de l'électrode en verre de la cellule de mesure du chlore et étalonnage de la cellule de mesure du chlore (uniquement PoolManager® PRO)
- Maintenance des soupapes d'inoculation
- Remplacement des flexibles des pompes de dosage



Uniquement PoolManager® PRO

La durée de vie de l'électrode en or de la cellule de mesure du chlore est de 5 ans. Un remplacement de l'électrode en or peut s'avérer nécessaire plus tôt, selon le degré d'utilisation.



REMARQUE

N'utilisez aucune solution-tampon ayant plus de 12 mois.



REMARQUE

La durée de vie des électrodes en verre dépend des conditions d'utilisation et des propriétés de l'eau. Elle est normalement de 12 mois env., à savoir que le temps de stockage compte pour 50%.



REMARQUE

La fréquence des maintenances ne dépend qu'en partie de l'intensité d'utilisation. La sollicitation chimique par ex. de pièces en plastique débute avec le premier contact avec le milieu et est ensuite fonction du type d'utilisation.

37.4 Nettoyage

Nettoyez au besoin les surfaces de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux ne peluchant pas. Utilisez pour cela, si nécessaire, uniquement un peu d'eau.



REMARQUE IMPORTANTE

N'utilisez aucun détergent agressif.



37.5 Remplacement des tuyaux de la pompe de dosage



REMARQUE

Ne jamais graisser le tuyau!



REMARQUE

N'utiliser que des tuyauteries de pompes de remplacement d'origine !



DANGER!

Danger dû à des substances chimiques

Des résidus de produits corrosifs peuvent s'échapper lors du retrait de la pompe tubulaire.

Conséquence possible : menace sérieuse pour la santé physique (brûlures par acide) et détérioration de biens matériels

- Videz d'abord toujours la pompe tubulaire et les tuyaux.
- Portez le cas échéant des lunettes et des gants de protection et protégez les alentours de tout écoulement de résidus de produits à l'aide d'un chiffon.



DANGER!


Danger dû à des pièces en rotation

Le rotor de la pompe de dosage peut démarrer inopinément.

Conséquence possible : risque de coincement de doigts !

Assurez-vous que la pompe de dosage reste hors tension pendant le remplacement du tuyau (débrancher la fiche d'alimentation)!

Le tuyau de la pompe de dosage est remplacé sans démontage du rotor.



- Retirez les tuyaux d'aspiration et de refoulement vidés du support de tuyaux. Ouvrez pour ce faire les vis de serrage.
- Retirez le cache transparent 1 de la pompe.
- Retirez le cache transparent 2 du rotor.
- Tournez le rotor 3 de sorte que le côté plat soit orienté vers la gauche et soit à la verticale.
- Retirez le support de tuyaux 4 de sa fixation et soulevez sur le côté gauche.
- Tournez à présent le rotor 3 dans le sens des aiguilles d'une montre et faites suivre le tuyau soulevé jusqu'à ce qu'il soit complètement dégagé.
- Pour le montage, procéder dans l'ordre inverse.

Il est possible soit de ne remplacer que le tuyau ou le tuyau et le support de tuyau ensemble.

Il est conseillé de changement le tuyau et son support ensemble.

Réf.	Désignation	Utilisation
127302	Kit de tuyau de remplacement 1,5 l/h (tuyau avec support)	Chlore et pH pour bassins jusqu'à 100m³ env.
127352	Kit de tuyau de remplacement 3,0 l/h (tuyau avec support)	Chlore et pH pour bassins d'env. 100m³ jusqu'à env. 200m³ et pour le dosage de Bayrosoft®
127303	Pompe tubulaire 1,5 l/h (tuyau sans support)	Chlore et pH pour bassins jusqu'à 100m³ env.
127353	Pompe tubulaire 3,0 l/h (tuyau sans support)	Chlore et pH pour bassins d'env. 100m³ jusqu'à env. 200m³ et pour le dosage de Bayrosoft®



REMARQUE

S'il ne faut remplacer que le flexible, veiller impérativement à ce qui suit lors du montage du tuyau

- Fixation ferme du tuyau dans les gaines.
- Le tuyau ne doit en aucun cas être posé gauchi.
- Veiller à une fixation suffisante du collier de serrage.

38 Hivernage

Aucune mesure spécifique n'est requise en cas de courtes pauses d'utilisation (quelques jours par ex.).

En cas d'interruptions de service prolongées sur plusieurs semaines, comme en cas d'hivernage par ex., exécuter les opérations suivantes :

- Retirer les lances d'aspiration des bidons et rincer à l'eau.
- Fermer les bidons, les stocker dans un endroit frais et sec et les protéger des rayonnements UV.
- Rincer les pompes tubulaires à l'eau. Pour cela, lancer les pompes au mode manuel.
- Débrancher l'appareil de la tension de secteur.
- Retirer les flexibles de dosage des pompes.
- Arrêter l'alimentation de l'eau de mesure.
- Vider entièrement le circuit de l'eau de mesure et les pompes tubulaires.
- Retirer les électrodes en verre (électrodes pH et Rx) de la chambre de mesure et obturer les orifices à vis.
- Stocker les électrodes dans un endroit humide. Remplir un carquois de transport avec de l'eau et visser l'électrode
- Stocker les électrodes à l'abri du gel.

Si l'installation doit être remise en service après l'hivernage, procéder de la même manière que lors de la première installation.

Vérifier à cet égard aussi le bon fonctionnement de tous les composants.

Toutes les pièces démontées (électrodes, flexibles de dosage) doivent être remontées à leur emplacement prévu.

Contrôlez les paramètres du PoolManager®. Suivez pour ce faire la procédure de la première mise en service et étalonnez les électrodes selon la description.

39 Mise hors service

Lorsque l'appareil doit être mis au rebut après la durée d'utilisation, le rincer et le purger soigneusement. L'appareil est fabriqué en considération de la directive ROHS et de la DEEE. Il ne peut être jeté avec les ordures ménagères.

Remettez l'appareil dans un centre de collecte adapté et pertinent.

40 Première mise en service

Le PoolManager[®] dispose d'un menu de première mise en service. Dans ce menu, tous les paramètres nécessaires à une installation réussie sont demandés à l'utilisateur.

Ce menu de première mise en service peut être appelé comme suit :





Fonctions de service → Première mise en service

Action	Entrée		
Étape 1 : Langue du menu			
Réglage de la langue du	menu		
Étape 2 : Définir les vale	urs par défaut		
Il est ici possible de sélectionner et d'activer le set par défaut souhaité.	Sélectionnez ici le set par défaut le mieux adapté. En cas de doute, veuillez vérifier la validité de toutes les valeurs par défaut de l'installation concernée et les modifier le cas échéant. Par sécurité, l'activation des valeurs par défaut doit être confirmée à ce stade.		
Étape 3 : paramètres de	l'installation		
Réglage des paramètres du bassin et de l'installation	Volume du bassin natation connecté Configuration des pompes tubulaires utilisées. Cet affichage a une vocation de contrôle, les réglages doivent être effectués à l'usine conformément à la configuration de l'appareil.		
Variante A : PoolManag	jer® oxygène :		
Étape 4 : étalonnage			
Étalonnage (correction) de la saisie de la valeur de mesure du pH	Étalonnage du pH en 1 point. Procédez selon la description au chapitre 12.2 Étalonnage pH.		
Étape 5 : Paramètres de	réglage du pH		
Réglage des paramètres principaux pour la régulation du pH	Lors d'un re-remplissage du bassin, un agrandissement de l'écart des seuils d'alarme haut et bas de la valeur de pH et une modification de la bande proportionnelle peuvent être judicieux, comme la valeur de pH peut fluctuer lors de la phase de montée. ATTENTION: en cas de dérèglement des paramètres, il faut impérativement veiller à ce que les valeurs soient rétablies dès que l'eau du bassin s'est stabilisée. Vous pouvez aussi utiliser l'assistant de configuration.		
Étape 6 : dos. manuel O	2 (Bayrosoft®)		
Démarrage du dosage manuel	La quantité de dosage (pour 0,51 Bayrosoft*/10m³ de volume d'eau) est calculée par la saisie du volume du bassin et peut être lancée ici. Afin d'augmenter la quantité de dosage pour le premier dosage et ainsi la sécurité de désinfection, il est aussi possible de sélectionner la double ou triple quantité de dosage.		
Étape 7 : paramètre de d			
Réglage des	La quantité de dosage est calculée via la saisie		

paramètres principaux pour le dosage automatique de Bayrosoft®

du volume de bassin et affichée ici à des fins de contrôle (0,5l Bayrosoft®/10m3 de volume d'eau). Elle peut être modifiée manuellement.

Sélectionner le jour de dosage de sorte qu'il se situe directement avant la plus grande charge hydraulique à escompter (fréquentation importante du bassin).

La compensation de la température garantit un dosage plus important de Bayrosoft® si la température de l'eau est plus élevée (dégradation des produits plus importante). Elle devrait au moins se situer sur normal.

Variante B : PoolManager® chlore/brome

Étape 4 : étalonnage

Étalonnage (correction) des saisies de valeurs mesurées du pH et redox

Étalonnage du pH en 1 point. Procédez selon la description au chapitre 12.2 Étalonnage pH. Étalonnage en 1 point mV (uniquement si nécessaire!). Procédez selon la description au chapitre 12.4 Étalonnage redox (mV).

Étape 5 : Paramètres de réglage du pH

Réglage des paramètres principaux pour la régulation du pH

Lors d'un re-remplissage du bassin, un agrandissement de l'écart des seuils d'alarme haut et bas de la valeur de pH et une modification de la bande proportionnelle peuvent être judicieux, comme la valeur de pH peut fluctuer lors de la phase de montée. ATTENTION : En cas de dérèglement des paramètres, il faut impérativement veiller à ce que les valeurs soient rétablies dès que l'eau du hassin s'est stabilisée Vous pouvez aussi utiliser l'assistant de configuration.

Étape 6 : réglage de la valeur de pH

Possibilité de réglage automatique / manuel de la valeur de pH de l'eau du bassin

La valeur de consigne de pH et la valeur actuelle de pH du bassin sont affichées. REMARQUE : La valeur de pH de l'eau du bassin doit dans un premier temps être réglée sur 7,2 pH de façon à permettre une valeur redox irréprochable.

Réglez le mode de service pH sur Auto si le PoolManager® doit effectuer le réglage automatiquement. Le temps nécessaire à cette procédure dépend de la taille du bassin et de la qualité de l'eau.

Réglez le mode de service sur Manuel si vous voulez effectuer le réglage de la valeur de pH par l'ajout manuel de releveurs ou d'abaisseurs de pH.

Étape 7 : dosage manuel mV (CI / Br)

Réglage de la teneur en chlore ou en brome souhaitée et établissement de la valeur redox (mV) correspondante

La valeur de consigne correspondante mV dépend des bassins. Elle doit être définie pour l'eau de bassin respective. Procédez de la manière suivante :

Régler la valeur de pH sur 7.2 pH (voir étape précédente)

Réglez via le dosage manuel (ou l'ajout manuel de chlore) la teneur en chlore souhaitée dans le bassin (valeur recommandée en Allemagne : 0,5-0,6mg/l, réglage supérieur également possible). La quantité de Chloriliquid à doser est déterminée par le PoolManager® sur la base du volume du bassin entré. Cette quantité peut être écrasée ou modifiée manuellement. Vérifiez la teneur en chlore souhaitée en procédant à une mesure manuelle (DPD) La valeur redox en [mV] affichée sur le PoolManager® à la teneur en chlore souhaitée, est la valeur devant être saisie comme valeur de consigne à la prochaine étape.

Étape 8 : paramètres de réglage redox (mV)

Réglage des paramètres principaux pour la régulation redox

Réglez la valeur mV comme valeur de consigne, que vous avez relevée à l'étape précédente à la teneur de chlore souhaitée. Adaptez le seuil haut et bas d'alarme en conséquence. Contrôlez la bande proportionnelle. Vous pouvez aussi utiliser l'assistant de configuration.

Dans tous les écrans, il est possible de feuilleter vers l'avant ou vers l'arrière.

De plus amples informations figurent aux chapitres correspondants de ce manuel d'utilisation ou à la fonction aide de l'appareil.



40.1 PoolManager® PRO

Les étapes suivantes sont exécutées pour le PoolManager® PRO :

Les étapes suivantes sont exécutées :

Les etapes survantes sont executees.		
Action	Entrée	
Étape 1 : Langue du menu		
Réglage de la langue du	menu	
Étape 2 : Définir les valeu	urs par défaut	
Il est ici possible de sélectionner et d'activer le set par défaut e mieux adapt En cas de doute, veuillez vérifier la validité de toutes les valeurs par défaut de l'installation concernée et les modifier le cas échéant. Par sécurité, l'activation des valeurs par défaut doit être confirmée à ce stade.		
Étape 3 : paramètres de l'installation		
Réglage des paramètres du bassin et de l'installation	Volume du bassin natation connecté Configuration des pompes tubulaires utilisées. Cet affichage a une vocation de contrôle, les réglages doivent être effectués à l'usine conformément à la configuration de l'appareil.	
Étape 4 : étalonnage		
Étalonnage (correction) des saisies de valeurs mesurées du pH et CI / Br	Étalonnage du pH en 1 point. Procédez selon la description au chapitre 12.2 Étalonnage pH. Étalonnage en 1 point du Cl ou du Br. Procédez selon la description au chapitre 12.3 Étalonnage du chlore (Cl) ou du brome (Br).	

Étape 5 : Paramètres de réglage du pH

Réglage des paramètres principaux pour la régulation du pH Lors d'un re-remplissage du bassin, un agrandissement de l'écart des seuils d'alarme haut et bas de la valeur de pH et une modification de la bande proportionnelle peuvent être judicieux, comme la valeur de pH peut fluctuer lors de la phase de montée.

ATTENTION : En cas de dérèglement des paramètres, il faut impérativement veiller à ce que les valeurs soient rétablies dès que l'eau du bassin s'est stabilisée.

Vous pouvez aussi utiliser l'assistant de configuration.

Étape 6 : réglage de la valeur de pH

Possibilité de réglage automatique / manuel de la valeur de pH de l'eau du bassin La valeur de consigne de pH et la valeur actuelle de pH du bassin sont affichées.

REMARQUE : La valeur de pH de l'eau du bassin doit dans un premier temps être réglée sur 7,2 pH de façon à permettre une valeur redox irréprochable.

Réglez le mode de service pH sur *Auto* si le PoolManager® doit effectuer le réglage automatiquement. Le temps nécessaire à cette procédure dépend de la taille du bassin et de la qualité de l'eau.

Réglez le mode de service sur *Manuel* si vous voulez effectuer le réglage de la valeur de pH par l'ajout manuel de releveurs ou d'abaisseurs de pH.

Étape 7 : dosage manuel de Cl

Réglage de la teneur adéquate de chlore de l'eau du bassin Procédez de la manière suivante pour le réglage de la teneur en chlore souhaitée (valeur de consigne) :

Régler la valeur de pH sur 7,2 pH (voir étape précédente)

Réglez via le dosage manuel (ou l'ajout manuel de chlore) la teneur en chlore souhaitée dans le bassin (valeur recommandée en Allemagne : 0,5-0,6mg/l, réglage supérieur également possible). La quantité de Chloriliquid à doser est déterminée par le PoolManager® sur la base du volume du bassin entré. Cette quantité peut être écrasée ou modifiée manuellement.

Vérifiez la teneur en chlore souhaitée via mesure manuelle (DPD).

Étape 8 : paramètre de régulation du Cl

Réglage des paramètres principaux pour la régulation du chlore Réglez une teneur en chlore souhaitée de 0,5 - 0,6 mg/l comme valeur de consigne. Adaptez le seuil haut et bas d'alarme en conséquence. Contrôlez la bande proportionnelle.

Vous pouvez aussi utiliser l'assistant de configuration.

41 Pompes de dosage

41.1 Pompes péristaltiques

Les pompes de dosage standard du PoolManager® sont des pompes péristaltiques. Les galets d'entraînement placés sur un rotor pressent le flexible de dosage continuellement et assurent ainsi le dosage des produits d'entretien.

Le flexible de dosage dans la pompe est remplaçable. Différents diamètres de flexibles permettent d'adapter le dosage de la pompe.

Le dosage standard des pompes de dosage du PoolManager® est indiqué dans le tableau suivant.

Fonction	Flexible de dosage standard (débit du dosage)
pH (pH-Minus / pH-Plus)	1,5 l/h
CI (Chloriliquid)	1,5 l/h
O2 (Bayrosoft®)	3 l/h

Les pompes utilisées sont alimentées à 230V~. La régulation du PoolManager® active et désactive périodiquement les pompes de dosage dans un cycle de dosage fixe (typiquement 60s) pour réaliser le débit de dosage calculé. Un débit de dosage plus important entraîne une plus grande durée d'activation.


41.1.1 Branchement électrique



Qualification requise pour l'utilisateur : ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

Le branchement électrique pour le mode éco ne peut être effectué que par un ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.

L'illustration suivante affiche la commutation interne des trois sorties de dosage pour la désinfection pH- et pH+. Toutes les connexions représentées sont conçues en interne comme pistes conductrices.




Fusible 2AT pour la phase L_D de 230V~ pour l'alimentation des sorties de dosage Les blocs de jonctions suivants sont affectés au sorties de dosage :

Sortie de dosage	Bloc de jonction	Fonction
Désinfection	20	Contact à fermeture
pH- (pH-Minus)	21	Contact à fermeture
pH+ (pH-Plus)	22	Contact à fermeture

Chaque bloc de jonction est structuré comme suit :

Borne	Fonction	
b	Contact de travail	
а	Contact central	
L _D	Phase secteur 230V~ pour sorties de dosage. Peut au besoin être ponté au contact central a, pour commander des appareils 230V~	

L'illustration suivante représente schématiquement le raccordement d'une pompe de dosage standard pour 230V~. La pompe est raccordée à la sortie de dosage désinfection. Pour pH- ou pH+, le raccordement s'effectue de manière correspondante sur les blocs de jonctions [21] ou [22].




- Pompe de dosage standard 230V~ (pompe péristaltique)
- 2 Pontage à fil dans le bornier de la phase L_D au contact central de relais a



INFO

Raccordement du neutre N et PE

Le neutre N et le conducteur de protection PE des pompes de dosage peuvent être raccordés aux blocs de jonction N_D et PE prévus à cet effet, comme dans l'illustration.



Pontages à fil dans le bornier de la phase L_{D} au contact central de relais a

41.1.2 Configuration

Tous les paramètres pertinents figurent au menu





Fonctions de service → Configuration des pompes

de dosage

Menu Configuration des pompes de dosage		
Type de pompe pH / mV (CI) / CI / O2	Sélectionner <i>standard</i> pour les pompes péristaltiques.	
Configuration de pompes Sélectionnez le flexible de dosage utilisé [l/h] ou sélectionnez le paramètre <i>manuel</i> si aucune configuration de dosage ne correspond.		
Uniquement pour <i>Configuration de pompes</i> = <i>manuel</i>		
Débit de la pompe pH / mV (CI) / CI / O2 Saisissez le débit du dosage correct de la pomp dosage respective en [l/h].		



REMARQUE IMPORTANTE! Réglage erroné du débit de dosage

Un débit de dosage de pompe mal réglé peut entraîner les problèmes suivants :

- le calcul de la durée d'un dosage manuel est incorrect
- L'assistant de configuration pour le réglage des paramètres de régulation calcule les réglages erronés.
- Les quantités de dosage O2 (Bayrosoft[®]) ne sont pas correctes (surdosage ou sous-dosage !)

41.2 Pompes de dosage à membrane

Des pompes de dosage à membrane (pompes magnétiques de dosage) sont souvent utilisées dans la technique de piscine, en particulier pour les débits de dosage plus élevés dans de grands bassins. Le PoolManager® est aussi compatible avec ce type de pompe grâce à une activation spéciale par impulsions de dosage.

Une pompe de dosage à membrane dispose en général d'un raccordement réseau propre est raccordée en permanence au réseau électrique. Si la pompe est mise en mode *Externe*, il est possible d'activer des courses de piston via un contact externe sans potentiel. À chaque course de piston, une certaine quantité de liquide est dosée dans la pompe, en fonction de son type et de ses paramètres.

Le PoolManager® assiste l'activation des différentes courses de piston. Il est possible de déclencher au maximum 240 impulsions de dosage par minute. Ce mode peut être activé et configuré au menu du PoolManager® (Fonctions de service → Configuration des pompes de dosage).

41.2.1 Pompes de dosage à membrane adaptées

Tous les types de pompes pour lesquelles des courses de pistons individuelles peuvent être activées au mode *externe* via un contact sans potentiel sont en principe adaptés. Le PoolManager® peut activer au maximum 240 courses/min. La durée d'activation d'une impulsion de dosage est de 125ms.

Beaucoup de types de pompes sont équipées d'un câble de commande spécial pour l'activation externe pouvant être utilisée pour le raccordement au PoolManager®.



41.2.2 Branchement électrique



Qualification requise pour l'utilisateur : ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

Le branchement électrique pour le mode éco ne peut être effectué que par un ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.



DANGER!

Destruction de l'entrée de commande par 230V~

La pompe peut être détruite si l'entrée de commande d'une pompe de dosage à membrane est malencontreusement alimentée à au moins 230V~.

Conséquence possible : destruction de la pompe de dosage à membrane

- Commutez impérativement la sortie de dosage comme commutateur sans potentiel.
- Le cas échéant, retirez le pontage à fil entre les bornes L_F et a de la sortie de dosage utilisée.



Danger!


Relais bloqués via la commutation de l'alimentation réseau de pompes de dosage à membrane

N'allumez et n'éteignez pas les pompes de dosage à membrane comme une pompe standard via votre alimentation réseau. Les pompes de dosage à membrane consomment d'une part des courants de fermeture de circuit très élevés pouvant bloquer des contacts des relais de dosage et provoquer ainsi des surdosages.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

 Commandez les pompes de dosage à membrane toujours sans potentiel via leur entrée de commande.

L'illustration suivante montre schématiquement le raccordement d'une pompe de dosage à membrane sur une sortie de dosage du PoolManager*. La pompe est raccordée à la sortie de dosage désinfection. Pour pH- ou pH+, le raccordement s'effectue de manière correspondante sur les blocs de jonctions [21] ou [22].



- Alimentation en tension externe 230V~ de la pompe de dosage à membrane
- 2 Entrée de commande de la pompe de dosage à membrane reliée à la sortie de dosage (contact de commutation sans potentiel)

41.2.3 Configuration

Après le raccordement d'une ou plusieurs pompes de dosage à membrane, activer ou configurer la commande correcte dans le menu via le PoolManager[®].

Tous les paramètres pertinents figurent au menu



Fonctions de service > Configuration des pompes

de dosage

La sélection du type de pompe *Pompe à membrane* active la commande de courses de dosage individuelle via le PoolManager[®].

Le type de pompe *standard* est préconfiguré par défaut. Ce mode est prévu pour les pompes péristaltiques classiques.

Menu Configuration des pompes de dosage		
Type de pompe pH / mV (CI) / CI	Sélectionner <i>Pompe à membrane</i> pour les pompes de dosage à membrane.	
Nombre de courses max. pH / mV (CI) / CI	Saisissez le nombre de courses maximal [courses/min] en cas de dosage à 100%. Voir également chapitre Détermination du debit	
Débit de la pompe pH / mV (CI) / CI	Indiquez le débit de la pompe maximal correct de la pompe de dosage respective en [l/h] (pour le nombre de courses maximal saisi)	



REMARQUE IMPORTANTE!

Réglage erroné du débit de dosage

Un débit de dosage de pompe mal réglé peut entraîner les problèmes suivants :

- le calcul de la durée d'un dosage manuel est incorrect.
- L'assistant de configuration pour le réglage des paramètres de régulation calcule les réglages erronés.



INFO

Pompes de dosage à membrane pour O2 (Bayrosoft®)

Pour le dosage d'O2 (Bayrosoft*), il est impossible de sélectionner le type de pompe *Pompe à membrane*. Une pompe à membrane pour le dosage de Bayrosoft* peut cependant être commandée comme une pompe péristaltique via simple activation et désactivation. Le débit souhaité peut directement être paramétré sur la pompe.

Cette variante suffit, étant donné que le PoolManager® O2 dose toujours à 100% ou pas du tout. Une activation variable de différentes courses de pompes n'est par conséquent pas nécessaire.

41.2.3.1 Détermination du débit

Le nombre de courses maximal par minute doit être réglé de sorte qu'il en résulte le débit maximal souhaité en l/h à 100%.

La fiche technique de la pompe utilisée permet de déterminer le débit en fonction de nombres de courses, par ex. pour 60 courses/min, 120 courses/min ou 180 courses/min.

Pour de nombreuses pompes, il est possible de régler aussi la longueur de la course à l'aide d'un régulateur sur la pompe. Ainsi, le débit de la pompe peut aussi être adapté au besoin.

Exemple :

Une installation doit avoir un débit maximal de pompe de 2,0l/h. La fréquence de courses maximale de la pompe et de 180 courses/min.

Selon la fiche technique de la pompe utilisée, le débit souhaité de 2,0l/h est obtenu à longueur de course maximale (100%) et à une fréquence de course de 40%, soit 72 courses /min.

C'est pourquoi il faut régler le nombre de courses max. sur le PoolManager® à 72/min. Alors, le PoolManager® exerce à dosage maximal (100%) 72 impulsions de dosage par minute. Ceci entraîne le dosage maximal souhaité de 2,0l/h.

42 Changement du programme d'entretien

Le changement du programme d'entretien (oxygène (O2 / Bayrosoft*) / chlore (Cl) / brome (Br)) se fait au menu



raccourci clavier menu



Fonctions de service

- → Fonctions avancées
- → Configuration du programme d'entretien

Il faut respectivement saisir le nouveau programme souhaité et un numéro de code assorti. Le numéro de code dépend du programme d'entretien actuel *et* du nouveau programme d'entretien sélectionné :

Programme actuel	Nouveau programme	Numéro de code
PoolManager® O2	PoolManager® Cl	122
PoolManager® O2	PoolManager® Br	123
PoolManager® Cl	PoolManager® O2	221
PoolManager® Cl	PoolManager® Br	223
PoolManager® Br	PoolManager® O2	321
PoolManager® Br	PoolManager® Cl	322

43 Mise à jour du logiciel

Le logiciel interne (firmware) du PoolManager® peut à tout moment être actualisé avec une clé USB classique.

La version de logiciel respectivement actuelle est désormais mise à disposition au téléchargement dans l'espace revendeurs du site BAYROL.

Le logiciel complet est inclus dans un fichier (volume du fichier env. 25Mo). Le nom de fichier modifie à chaque version, et a par ex. le format suivant : firmware_PM5-2.2.3-4882.bin. Dans l'exemple, 2.2.3 indique le numéro de la version du logiciel.

43.1 Étape par étape



REMARQUE IMPORTANTE!

Panne de courant pendant la mise à jour du logiciel

Veillez à ce que le PoolManager® soit toujours sous tension pendant toute la durée de la mise à jour. En cas de panne de courant pendant la procédure de mise à jour, cette dernière échoue et doit en tout cas être réitérée.



REMARQUE IMPORTANTE! Insertion de la clé USB

L'interface USB du PoolManager® est compatible Hot Plug & Play, c'est-à-dire que la clé USB peut systématiquement être insérée en cours de fonctionnement.

Il est cependant vivement recommandé de débrancher à cette fin l'alimentation réseau du PoolManager®. Via l'insertion en cours de fonctionnement, le système électronique sensible du PoolManager® peut être endommagé par des décharges électrostatiques en cas de contact.

 Copiez le fichier avec le logiciel actuel dans le répertoire principal (Root Directory) de votre clé USB (par ex. M:\). Ne copiez en aucun cas le fichier dans un sous-répertoire, étant

- donné que le PoolManager® ne cherche d'éventuelles mises à jour de logiciel que dans le répertoire principal.
- 2. Débranchez l'alimentation réseau du PoolManager®.
- Ouvrez la façade du boîtier de votre PoolManager, comme représenté dans les illustrations suivantes.





 Enfichez la clé USB avec la mise à jour de logiciel dans le port USB interne du PoolManager®.





- Fermez la façade du boîtier et branchez à nouveau l'alimentation réseau.
- Attendez que la procédure de redémarrage soit terminée.
 Cela peut prendre 1 à 2 minutes env.
- Sélectionnez dans le menu la fonction de mise à jour de logiciel comme suit



8.



Fonctions de service

- → Mise à jour de logiciel (depuis clé USB)
- Appuyez sur le bouton Démarrer la mise à jour du logiciel
- Le PoolManager® exécute un redémarrage automatique pour démarrer la mise à jour du logiciel



 L'image d'arrière-plans est noire pendant la mise à jour du logiciel. Différentes icônes et messages textes délivrent des informations sur l'avancement de la mise à jour du logiciel.



- La procédure de mise à jour dure environ 5 à 10 minutes.
 Une fois la mise à jour terminée, le PoolManager® redémarre automatiquement et lance alors le logiciel actualisé.
- Vous pouvez alors retirer la clé USB. Débranchez pour cela l'alimentation réseau du PoolManager®.

44 Raccordement réseau



Qualification requise pour l'utilisateur : SPÉCIALISTE EN TI

Le raccordement réseau ne peut être effectué que par un

SPÉCIALISTE EN TI au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.

Le PoolManager® offre de nombreuses possibilités très pratiques pour l'accès à distance depuis un réseau local ou l'Internet.

Pour pouvoir utiliser ces possibilités, le PoolManager® doit être raccordé à un réseau TCP/IP (TCP/IP désigne les protocoles de transmission standard, utilisés dans les réseaux et sur l'Internet).

Dans le bornier du PoolManager® se trouve un port Ethernet standard (type RJ45). Il est possible d'y insérer un câble réseau standard simple (Cat5 ou Cat6).

Le câble réseau est inséré dans le bornier via un grand passe-câbles à vis, afin d'assurer l'indice de protection IP65.

44.1 Étape par étape

- 1. Débranchez l'alimentation réseau du PoolManager®.
- Desserrez les quatre vis du couvercle du bornier et retirez-le.



- 3. Desserrez le grand passe-câbles à vis tout à gauche.
- Insérez un câble réseau standard avec fiche RJ45 dans le bornier comme illustré ci-après.



- Insérez tout d'abord le câble à travers le cache du passe-câbles à vis et le raccord à vis même.
- 6. Insérez le câble dans le port RJ45. Veillez à un verrouillage propre de la fiche
- 7. Enfilez le joint en caoutchouc à fente sur le câble, selon l'illustration.



8. Enfoncez le joint en caoutchouc dans le passe-câbles à vis.



- Vissez le passe-câbles à vis à fond afin d'obtenir une étanchéité fiable.
- Refermez le boîtier. Serrez les vis du cache du bornier à la main afin d'obtenir une étanchéité fiable.
- 11. Rebranchez l'alimentation réseau du PoolManager®.

44.2 Options

44.2.1 Réseau sans fil (WLAN / WiFi)

44.2.1.1 Connexion sans fil du PoolManager®

Le PoolManager® peut aussi être intégré facilement dans un réseau sans fil existant. Pour cela, il vous faut un adaptateur de réseau sans fil (aussi adaptateur WLAN ou WiFi). Différents fabricants distribuent de tels adaptateurs à prix avantageux dans des magasins spécialisés. L'un des modèles actuels est le *Universal Wireless Internet Adapter (WNCE2001)* du fabricant Netgear.

L'adaptateur est connecté au PoolManager® via le câble réseau standard et établit ensuite une connexion transparente de données entre le PoolManager® et le réseau sans fil existant.

Auparavant, l'adaptateur sans fil doit être configuré une seule fois afin qu'il établisse automatiquement la connexion au réseau sans fil souhaité. Cette configuration de base se fait généralement à l'aide d'un PC. De plus amples détails figurent dans la documentation de l'adaptateur sans fil utilisé.

L'illustration suivante représente schématiquement l'intégration du PoolManager® dans un réseau sans fil.



- 1 Câble réseau standard (Ethernet)
- 2 Adaptateur réseau sans fil (adaptateur WLAN/WiFi)
- 3 Réseau sans fil



ASTUCE

Mauvaises conditions de réception

Si, sur le lieu d'installation du PoolManager® les conditions de réception sont mauvaises, vous pouvez utiliser un (long) câble réseau standard entre le PoolManager® et un adaptateur sans fil afin d'installer l'adaptateur sans fil dans un endroit offrant de bonnes conditions de réception.

44.2.1.2 Accès via un réseau sans fil

Si aucun réseau dans lequel il est possible d'intégrer le PoolManager® n'est encore disponible, vous pouvez établir facilement un réseau pour par ex. accéder au PoolManager®, sans fil, depuis vos appareils mobiles

Il vous faut pour cela un routeur réseau classique avec réseau sans fil intégré (WLAN / WiFi). Le PoolManager® est connecté par câble réseau, adaptateur sans fil ou PowerLAN au routeur réseau. Les PC et appareils mobiles peuvent aussi être connectés au routeur réseau par câble réseau ou réseau sans fil et ont ainsi accès au PoolManager®.

Le routeur réseau doit être configuré une fois par un spécialiste lors de la mise en service. De plus amples détails figurent dans la documentation du routeur réseau utilisé.

L'illustration suivante représente schématiquement la structure d'un tel réseau.



- 1 Câble réseau standard (Ethernet)
- 2 Routeur réseau avec réseau sans fil (WLAN)
- 3 Réseau local (sans fil et/ou Ethernet)
- 4 Les PC et appareils mobiles dans le réseau local ont un accès à distance au PoolManager®


44.2.2 PowerLAN (dLAN)

La technologie PowerLAN (aussi appelée dLAN (direct LAN) ou Powerline Communication (PLC)) utilise l'installation domestique à 230V- pour l'établissement de connexions réseau. Les données sont transmises via des lignes électriques.

Avec des adaptateurs PowerLAN adaptés et disponibles dans les commerces spécialisés, il est ainsi possible d'établir une connexion réseau entre deux prises murales normales.

Dans de nombreux cas, la technologie PowerLAN représente une solution intéressante permettant d'intégrer un PoolManager® dans un réseau existant.

L'illustration suivante représente schématiquement un tel système :



- 1 Câble réseau standard (Ethernet)
- 2 Prise avec adaptateur PowerLAN
- 3 Réseau électrique 230V~ du bâtiment
- 4 Prise avec adaptateur PowerLAN
- 5 Câble réseau standard (Ethernet) comme connexion au réseau local (par ex. au routeur réseau).
- 6 Réseau local (sans fil et/ou Ethernet)



45 Accès à distance depuis le réseau local



Qualification requise pour l'utilisateur : SPÉCIALISTE EN TI

La configuration de l'accès à distance depuis le réseau local doit être exécutée par un SPÉCIALISTE EN TI au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.

45.1 Aperçu

Ce chapitre décrit les étapes de configuration requises pour permettre l'accès à distance au PoolManager® depuis un réseau local (TCP/IP).

45.2 Adresse réseau (IP) locale

Dans un réseau TCP/IP (Ethernet et/ou réseau sans fil), chaque appareil doit avoir sa propre adresse IP univoque via laquelle il peut être adressé. TCP/IP désigne les protocoles de transmission standardisés dans l'Internet et les réseaux locaux (TCP = Transmission Control Protocol, IP = Internet Protocol).

Une adresse IP est composée de deux parties :

- La première partie est l'ID du réseau identique à tous les appareils au sein d'un réseau.
- La seconde partie est le Host-ID attribuée une seule fois au sein d'un réseau et adressant un appareil bien précis.

Une adresse IP est toujours composée d'une succession de quatre chiffres séparés par un point. Chaque chiffre peut avoir une valeur entre 0 et 255 (par ex. 192.168.1.100).



INFO

Net ID et Host ID pour les adresses IP

Dans la plupart des réseaux, l'adresse IP est structurée comme suit :

- Les trois premiers chiffres représentent le net ID (identificateur de réseau)
- Le quatrième chiffre est le Host ID (identificateur de l'hôte)

Dans des cas exceptionnels, d'autres structures sont aussi possibles, par ex. deux chiffres pour le Net ID et deux pour le Host ID.

La structure respective est définie par un sous-masque de réseau du réseau aussi composé d'une succession de quatre chiffres. Chaque chiffre du sous-masque de réseau a en règle générale soit la valeur 255 soit la valeur 0. 255 désigne les positions concernées comme faisant partie du Net ID. Dans la plupart des réseaux, le masque de sous-réseau a donc la valeur 255.255.255.0.

Exemple:

Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Adresse IP	192.168.1.100
Net ID	192.168.1
Host ID	100

Les Net ID les plus courants pour les réseaux domestiques sont 192.168.x

(x = 0, 1, 2, ...). Le Host ID peut se situer entre 1..254. Les Host ID 0 et 255 sont réservés à des fins précises. Le Host ID 1 est souvent utilisé pour le routeur réseau.

Exemple:

Dans un réseau avec le Net ID192.168.1, la plage d'adresse disponible est

• 192.168.1.1...192.168.1.254

Pour pouvoir intégrer un PoolManager® dans un réseau local, il faut tout d'abord configurer son adresse IP pour le réseau.

- L'adresse IP du PoolManager® doit se situer dans la plage respectivement admissible pour le réseau. Le PoolManager® doit utiliser le Net ID prescrit du réseau.
- Si l'adresse IP du routeur réseau est par ex. 192.168.1.1, le PoolManager® doit obtenir une adresse IP libre entre 192.168.1.2 et 192.168.1.254.
- L'adresse IP utilisée par le PoolManager® doit encore être libre au sein du réseau, c'est-à-dire ne pas encore être utilisée par un autre participant. Dans la configuration du routeur, on trouve en général une liste des adresses IP déjà attribuées (voir documentation du routeur).



ASTUCE

Détermination du Net ID

Vous pouvez trouver le Net ID de votre réseau dans la configuration de votre routeur réseau (voir documentation du routeur).

Vous pouvez alternativement aussi utiliser un PC (Windows) dans le réseau pour déterminer le Net ID :

- Saisissez dans le menu de démarrage Windows dans la barre de recherche (symbole de la loupe) ou dans l'option Exécuter, l'offre cmd
- Une fenêtre de saisie s'ouvre
- Saisissez-y l'ordre ipconfiq
- Les paramètres réseau de votre PC s'affichent :
 - Adresse IP (ou adresse IPv4)
 - Masque de sous-réseau
 - Passerelle standard
- Vous pouvez déterminer le Net ID à l'aide de l'adresse IP du PC et du masque de sous-réseau.



ASTUCE

Vérification d'une adresse IP avec ping

- Saisissez dans le menu de démarrage Windows dans la barre de recherche (symbole de la loupe) ou dans l'option Exécuter, l'offre cmd
- Une fenêtre de saisie s'ouvre
- L'ordre ping vous permet de vérifier si une adresse IP est déjà attribuée dans le réseau. ping 192.168.1.88 vérifie par ex., si un appareil répond à l'adresse IP indiquée.
- En l'absence de réponse, l'adresse IP saisie est en règle générale encore libre.

45.3 Menu Configuration du réseau (IP)

Vous accédez à la configuration du réseau (IP) (IP = Internet Protocol) du PoolManager® comme suit :



raccourci clavier menu



Communication & interfaces

→ Configuration réseau (IP)

Les paramètres suivants peuvent être réglés dans la *Configuration réseau (IP)* :



1 Tester la configuration IP

Cette fonction vérifie la configuration réseau actuelle selon différents critères et émet affiche ensuite un message de succès ou d'erreur.

2 Activer la configuration IP

Cette fonction active les paramètres réseau actuels. Si la fonction n'est pas déclenchée, les paramètres réseau sont activés au prochain démarrage du système.



ASTUCE

Tester la configuration IP

Exécutez toujours la fonction test avant activation de la configuration IP. Ceci vous aide à détecter et résoudre d'éventuels problèmes.

Menu Configuration du réseau (IP)

Assistant pour la configuration réseau (IP) automatique

Cet assistant détermine automatiquement une configuration réseau adaptée que vous pouvez ensuite enregistrer durablement.
Suivez les instructions à l'écran.

Reprendre automatiquement une adresse IP

Réglé par défaut sur Non (config. manuelle).

Pour une adresse IP reprise automatiquement par protocole DHCP, le problème résiderait dans le fait qu'elle serait dans un premier temps inconnue et qu'elle pourrait à nouveau changer. En revanche, pour l'accès à distance au PoolManager® l'adresse IP doit être connue. C'est pourquoi l'adresse IP doit toujours être saisie manuellement. Elle est ainsi aussi connue.

Adresse IP (réseau) locale

Saisissez l'adresse IP souhaitée pour votre PoolManager®, selon la description au chapitre précédent 45.2 Adresse réseau (IP) locale.

Masque de sous-réseau

Le masque de sous-réseau reste en général à la valeur standard 255.255.255.0.

Ce n'est que lorsque votre réseau utilise une autre répartition entre Net ID et Host ID que le masque de sous-réseau doit être adapté en conséquence.

Passerelle s (standard gateway)

Il est ici en général saisi l'adresse IP de votre routeur réseau auquel le PoolManager® est connecté. Dans de nombreux réseaux, le routeur a le Host ID 1 mais ce n'est pas obligatoire.

Serveur DNS

Le serveur DNS (Domain Name Server) traduit des URL (comme www.bayrol.de) dans les adresses IP correspondantes sur l'Internet. En règle générale, le routeur réseau se charge de cette tâche. C'est-à-dire que vous saisissez ici aussi l'adresse IP de votre routeur réseau.

46 Accès à distance depuis l'Internet



Qualification requise pour l'utilisateur : SPÉCIALISTE EN TI

La configuration de l'accès à distance depuis l'Internet doit être exécutée par un SPÉCIALISTE EN TI au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.



ASTUCE

Configuration par un spécialiste en TI

Pour un spécialiste en TI, la configuration de l'accès à Internet à distance n'est pas un problème et devrait être réalisée rapidement. Sans connaissances spécialisées en TI, la configuration peut cela dit prendre beaucoup de temps ou échouer totalement. De plus, la protection contre un accès non autorisé peut être altérée.

C'est pourquoi l'accès à Internet à distance devrait toujours être configuré par un spécialiste en TI.

Pour pouvoir accéder à votre PoolManager® depuis l'Internet, vous devez dans un premier temps l'intégrer dans votre réseau local, selon la description au chapitre précédent 45 Accès à distance depuis le réseau local.


Lorsque le réseau local a établi une connexion à Internet, l'accès à distance au PoolManager® depuis Internet peut être configuré. La connexion à Internet du réseau local est en général réalisée via le routeur réseau, par ex. via une connexion DSL à un Fournisseur d'Accès Internet.

Pour permettre l'accès à distance depuis l'Internet, certaines préparations doivent être effectuées en amont.

Dans un premier temps, le PoolManager® n'est pas connecté à l'Internet, uniquement le routeur réseau. Le routeur a sa propre adresse IP univoque sur l'Internet. Cette adresse IP n'est pas identique à l'adresse IP du routeur dans le réseau local. Il est doté de deux adresses IP différentes, une dans le réseau local (par ex. 192.168.1.1) et une sur l'Internet (par ex. 84.59.41.24).

Le PoolManager® et d'autres participants dans le réseau local ont quant à eux uniquement une adresse IP locale. Ils n'ont pas de propre adresse IP sur l'Internet.

L'illustration suivante représente schématiquement un réseau local avec connexion Internet via le routeur.



- 1 Réseau local (Ethernet et/ou réseau sans fil)
- 2 PoolManager® avec connexion sans fil au routeur (alternativement par câble réseau)



- 3 Autres appareils dans le réseau local (PC et appareils mobiles)
- 4 Routeur réseau
- 5 Adresse IP du routeur dans le réseau local
- 6 Connexion Internet du routeur (avec adresse IP séparée sur l'Internet)
- 7 Internet (World Wide Web)

Le routeur réseau reçoit son adresse IP sur l'Internet du Fournisseur d'Accès Internet. Dans la plupart des cas, cette adresse est attribuée dynamiquement, c'est-à-dire qu'elle peut changer à tout moment, par ex. après un redémarrage de la connexion Internet. Ceci s'appelle une adresse IP dynamique.

Les Fournisseurs d'Accès Internet attribuent aussi des *adresses IP statiques* qui sont maintenues durablement. Ceci suppose cela dit de réserver des packs spéciaux avec adresses IP statiques. La plupart des packs DSL standard fonctionnent avec des adresses IP dynamiques.

46.1 Résolution de l'adresse IP dynamique

L'accès à distance au PoolManager® depuis l'Internet présuppose l'adresse IP actuelle de votre routeur réseau sur l'Internet. En cas d'adresse IP dynamique, celle-ci est dans un premier temps inconnue.

Le système DynDNS (aussi appelé DDNS (entrée de système de nom de domaine dynamique)) pallie ce problème. Ce sont des services sur l'Internet (services web, comme dtdns.net) auxquels votre routeur envoie régulièrement son adresse IP dynamique actuelle. Le DynDNS Service vous met à disposition une URL (comme http://myPoolManager.dtdns.net). Lorsque vous appelez cette URL depuis votre navigateur Internet, le DynDNS Service transmet automatiquement la demande à l'adresse IP actuelle de votre routeur réseau. Ainsi, vous avez à tout moment accès à votre routeur réseau depuis l'Internet, même si celui-ci utilise une adresse IP dynamique.

46.2 Étape par étape

INFO



Adresse IP statique

Si votre routeur réseau a une adresse IP statique sur l'Internet, la configuration d'un DynDNS Service n'est pas nécessaire.

46.2.1 Configuration d'un compte DynDNS

Sélectionnez un fournisseur DynDNS et configurez un compte (account). Ceci se fait via le site Internet du fournisseur DynDNS.

Les données suivantes doivent à cet égard être saisies :

- Nom d'utilisateur (Username)
- Mot de passe
- Adresse e-mail pour confirmation du compte
- Hostname

Le Hostname définit l'URL depuis laquelle vous pouvez accéder à votre PoolManager® : Il se compose en général de deux parties :

- 1. Un nom librement définissable, comme *myPoolManager* (le nom sélectionné doit être encore disponible)
- 2. Une extension fixe du fournisseur DynDNS par ex. dtdns.net, no-ip.com, dyndns.org, ... Différentes extensions sont disponibles, selon les fournisseurs.

L'URL complète pour l'accès à distance est alors par ex.

http://myPoolManager.dtdns.net

Il existe des fournisseurs DynDNS avec services gratuits comme *dtdns.net* ou *no-ip.com.* Pour une description détaillée sur la configuration d'un compte DynDNS, veuillez vous reporter à la documentation du fournisseur respectif.

46.2.2 Configuration DynDNS sur le routeur réseau

Vous devez à présent activer la fonction DynDNS du routeur réseau. Celle-ci veille à ce que le routeur transmette régulièrement son adresse IP actuelle au service DynDNS.

La plupart des routeurs réseau modernes sont compatibles avec la fonction DynDNS. Si votre routeur ne supporte pas cette fonction, nous vous recommandons de remplacer le routeur.

La fonction DynDNS est en général configurée via la saisie de données de votre compte DynDNS :

- Nom d'utilisateur (Username)
- Mot de passe
- Hostname

Le déroulement précis de la configuration dépend fortement du routeur utilisé. En règle générale, le routeur propose soit une interface web pour la configuration ou un programme de configuration spécial.

Les données d'accès (nom d'utilisateur et mot de passe) pour l'accès à la configuration du routeur sont nécessaires.

Pour une description détaillée, veuillez vous reporter à la documentation du routeur utilisé.

46.2.3 Transfert du port au routeur réseau

Pour l'accès à distance au PoolManager®, il ne vous reste plus qu'à configurer un transfert de port au routeur réseau. Le transfert de port veille à ce que le routeur transmette les demandes depuis l'Internet au PoolManager® de manière pertinente.

L'accès à distance au PoolManager® s'effectue via le port standard HTTP 80. Le port adresse le destinataire des données, en ce cas le serveur web du PoolManager®.

Le transfert de port doit par conséquent être configuré comme suit :

- Transfert du port 80 à l'adresse IP du PoolManager® dans le réseau local.
- Saisir le cas échéant aussi le port 80 comme port cible.

Presque tous les routeurs réseau modernes offrent la possibilité de configurer des transferts de ports.

Pour une description détaillée, veuillez vous reporter à la documentation du routeur utilisé.

46.3 Conditions préalables et problèmes possibles

Exigences concernant le navigateur web utilisé

- Compatible avec le standard HTML5 actuel
- Activation de JavaScript (activé, en règle générale)

Exigences concernant le routeur réseau

- Transfert de port
- Fonction DvnDNS
 - (uniquement en cas d'utilisation d'une adresse IP dynamique)
- Les accès externes au port 80 ne doivent pas être bloqués
- Le routeur doit être configuré de sorte qu'il soit connecté en permanence à l'Internet. S'il n'est pas connecté, aucun accès à distance n'est possible.

Exigences concernant le Fournisseur d'Accès Internet

- Dans les conditions contractuelles, l'exploitation d'un serveur web ne doit pas être exclue
- Vous avez besoin d'une adresse IP publique, en d'autres termes, l'adresse IP de votre routeur réseau doit être visible sur l'Internet.
 Certains tarifs de téléphonie mobile (comme LTE, hors téléphonie) ne vous permettent pas d'avoir d'adresse IP publique.
 L'exploitation d'un serveur web n'est pas possible avec un tel contrat. Une adresse IP publique est en règle générale une adresse IP dynamique qui peut changer à tout moment. Les adresses IP qui ne changent pas sont appelées statiques ou fixes.
- Le Fournisseur d'Accès Internet doit autoriser les accès au port 80



ASTUCE

Port alternatif 55555

Certains Fournisseurs d'Accès Internet bloquent les accès au port standard HTTP 80. En ce cas, il est possible d'utiliser le port 55555, que le PoolManager® propose alternativement.

Le transfert de port dans le routeur doit alors être configuré de manière correspondant pour le port 55555.

Dans le navigateur, vous devez assortir l'adresse IP ou l'URL du port. Le port est séparé par deux points, comme

http://myPoolManager.dtdns.net:55555 ou http://192.168.1.99:55555

46.4 Plusieurs PoolManager® dans un réseau

Si plusieurs PoolManager® doivent être exploités dans un réseau, chaque appareil reçoit sa propre adresse IP. L'accès à distance depuis le réseau local s'effectue via l'adresse IP respective.

En cas d'accès à distance depuis l'Internet, un adressage direct des différentes adresses IP est cependant impossible.

Au lieu de cela, l'accès externe peut se faire via les différents ports transférés par le routeur aux adresses IP des différents appareils.

Exemple:

PoolManager® 1

- Adresse IP 192.168.1.88
- Accès externe via le port 80 (port standard), comme : http://myPoolManager.dtdns.net
 (le port standard 80 ne doit pas être saisi dans l'URL)
- Transfert de port dans le routeur : Port 80 → 192.168.1.88:80

PoolManager® 1

- Adresse IP 192.168.1.99
- Accès externe via port 81, comme : http://myPoolManager.dtdns.net:81
- Transfert de port dans le routeur : Port 81 → 192.168.1.99:80

47 Sécurité lors de l'accès à distance

Afin de garantir une sécurité maximale, l'accès à distance doit être équipé de mécanismes de sécurité complets :

- Le transfert des données lors de l'accès à distance peut être crypté (encodage SSL optionnel lors de l'accès via https:// sur le port SSL 443 du PoolManager®)
- Connexion avec nom d'utilisateur et mot de passe requis
- Code d'accès supplémentaire requis pour modifier les réglages de paramètres
- L'accès à distance est désactivé à l'état de livraison
- Les droits d'utilisateurs pour l'accès à distance peuvent être réglés individuellement
- Différents droits pour l'accès à Internet ou l'accès depuis le réseau local sont possibles

En cas d'exigences de sécurité accrues, il est possible d'avoir recours à des concepts établis dans le secteur des TI, comme le VPN (Virtual Private Network). Consultez le cas échéant un spécialiste en TI.



DANGER!

Accès à distance non autorisé

Malgré des standards de sécurité maximum, il reste un risque d'accès non autorisé lors de l'autorisation de l'accès à distance. Un accès non autorisé peut engendrer des paramètres dangereux.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

- N'utilisez aucun nom d'utilisateur ni mot de passe trivial
- Traitez les noms d'utilisateurs et surtout les mots de passe de manière strictement confidentielle
- Limitez les droits d'utilisateurs pour l'accès à distance selon vos exigences personnelles de sécurité.
- N'autorisez l'accès à distance que pour le niveau d'utilisateur effectivement nécessaire.
- Utilisez le cas échéant l'accès à distance uniquement en réseau local et sécurisez-le avec les mesures classiques contre une utilisation non autorisée
- Utilisez le cas échéant des standards de sécurité supplémentaires pour l'accès à distance par Internet, comme le VPN (Virtual Private Network)

48 Description du matériel



Qualification requise pour l'utilisateur : ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

Tous les branchements électriques et toutes les activités décrites dans ce chapitre ne doivent être exécutés que par un ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.



DANGER!

Décharges électrostatiques

Si vous travaillez sur un appareil ouvert, des décharges électrostatiques peuvent endommager les composants électroniques sensibles dans le PoolManager®.


Conséquence possible : Défaut ou fonctionnement défectueux

du PoolManager®.

- Prévoyez si possible une mise à la terre lorsque vous travaillez sur un appareil ouvert.
- Évitez des contacts inutiles des composants électroniques.



48.1 Circuit imprimé système



- 1 Circuit imprimé de CPU
- 2 Module de configuration (définit le type d'appareil et enregistre la configuration de l'appareil)
- 3 Trois emplacements d'extension pour modules supplémentaires
- 4 Trois relais de dosage (avec socle)
 - a désinfection
 - b pH-
 - c pH+

Les relais de dosage non utilisés peuvent alternativement être utilisés pour des fonctions supplémentaires.

5 Relais d'alarme

Si aucun relais d'alarme n'est nécessaire, celui-ci peut alternativement être utilisé pour des fonctions supplémentaires.

- 6 Quatre relais pour fonctions supplémentaires (avec socle)
 - a OUT 1 (contact à fermeture)
 - b OUT 2 (contact à fermeture)
 - c OUT 3 (contact à fermeture)
 - d OUT 4 (contact inverseur)
- 7 Port réseau Ethernet / RJ45
- 8 Module de pH (amplificateur de mesure et surveillance de niveau)
- 9 Module redox (amplificateur de mesure et surveillance de niveau)
- 10 Bornes de raccordement pour basse tension
- 11 Bornes de raccordement pour tension réseau 230V~
- 12 Fusibles

48.2 Circuit imprimé de CPU



- 1 Carte mémoire SD (doit toujours être enfichée !)
- 2 Batterie lithium de type CR2032 (mise en mémoire tampon de l'heure en temps réel)

3 Port USB pour le raccordement de clés USB

48.3 Bornes de raccordement avec contacts à ressort

48.3.1 Caractéristiques techniques

Toutes les bornes de raccordement ont des contacts à ressort.

Les bornes de raccordement sont adaptées aux sections de conducteurs suivantes :

Type de câble	Section de conducteur [mm²]	
	min.	max.
fixe	0,2	2,5
flexible	0,2	1,5
(sans embout)		
flexible avec embout	0,25	1,5

48.3.1.1 Raccorder le câble



Qualification requise pour l'utilisateur : ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

Les branchements électriques ne peuvent être effectués que par un ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ au sens de la définition au chapitre *Qualification de l'utilisateur*.

Les contacts à ressort peuvent être ouverts à l'aide d'un simple tournevis pour raccorder un câble :

- Insérez un tournevis adapté le plus loin possible dans l'ouverture sur le dessus de la borne.
- Soulevez légèrement la poignée du tournevis. Grâce à l'effet de levier, la pointe du tournevis est poussée vers le bas et ouvre ainsi le contact à ressort.
- Une fois le contact à ressort ouvert, insérez le câble dans la borne.
- 4. Retirez le tournevis.
- Assurez-vous que le câble est bien inséré en tirant légèrement dessus.






REMARQUE IMPORTANTE!

Action de la force sur les bornes de raccordement

N'exercez aucune contrainte excessive à l'aide du tournevis, afin d'éviter tout endommagement.

48.4 Branchements électriques

48.4.1 Raccordements externes



- 1 Passage de câble pour câble réseau
- 2 Électrode à pH
- 3 Électrode redox (mV)
- 4 Surveillance de niveau pH (lance d'aspiration)
- 5 Surveillance de niveau redox (mV) / CI (lance d'aspiration)
- 6 Entrée IN 1 ou surveillance de débit
- 7 Raccordement BNC pour l'électrode en verre de la mesure de chlore libre (option)

48.4.1.1 Passe-câbles à vis


- 8 11 ou 12 petits passe-câbles à vis (pour des diamètres de câbles entre 3 mm et 6,5 mm env.)
- 9 5 grands passe-câbles à vis (pour diamètres de câbles entre 5 mm et 10 mm)


Tous les câbles sont insérés dans les passe-câbles à vis dans le bornier. Procédez à cet égard de la manière suivante :

- Défaites les écrous du passe-câbles à vis, de sorte qu'ils restent encore droits dans le filetage. Vous pouvez aussi les retirer complètement.
- 2. Retirez le bouchon d'obturation.
- Insérez le câble dans le bornier à travers les écrous et le passecâbles à vis.
- 4. Raccordez le câble.
- Serrez les écrous (mais pas violemment) afin de garantir une étanchéité fiable.



48.4.2 Bornes de raccordement





48.4.2.1 Bornes de raccordement pour basse tension

N°	Fonction	Borne	Remarques		
1	Mesure potentiostatique du chlore (uniquement ANALYT	RE	Électrode de référence (Ag/AgCI)		
		WE	Électrode de travail (or)		
	et PoolManager® PRO)	CE	Contre-électrode (platine)		
2	Commutateur de débit	+	Tension d'alimentation		
	(détecteur de proximité inductif	Ţ	Sortie de signal		
	« OMRON »)	-	Masse de signaux (GND)		
			En cas de débit, la sortie de signaux est commutée sur GND		
3	Entrées de	+	Entrée de mesure		
4	température 1/2/3	-	Masse de signaux (GND)		
5		Temp. 1 / 2 Temp. 3	2 050°C (8201200 Ω) 075°C (8201400 Ω)		
		Types de capteurs supportés : PT1000 KTY83 KTY16-6 (résistance en dérivation 2kΩ requise !)			
6	Entrées de	a1/2/3/4 Entrée de signal			
7	commutation universelles	b	Masse de signaux (GND)		
8	IN 1 / IN 2 / IN 3 / IN 4		cordement de commutateurs ans potentiel ou de contacts de on.		
9		IN 1 peut en option être utilisé pour la surveillance de débit.			
10	Bus CAN	Н	CAN High		
		L	CAN Low		
11	Option	Α	Ces bornes sont connectées aux		
		В	emplacements d'extension et réservées pour des fonctions ultérieures.		
12	LED 1 / LED 2	+	5V avec 50Ω de résistance en série		
13		-	Masse de signaux (GND)		
		Pour le rac d'éclairage	cordement de LED pour les effets (option)		

48.4.2.2 Bornes de raccordement pour tension réseau 230V~


N°	Fonction	Borne	Remarques
20	Sorties de dosage Désinfection	b	Contact de travail de relais (sortie de dosage)
21	• pH-	а	Contact central de relais
22	• pH+	L _D	Phase 230V~ pour sorties de dosage
		Contact de b.	commutation sans potentiel entre a et
			fil de L⊳ vers a ur le contact de travail b
23	Neutre N _D pour sorties de dosage	Le neutre N les neutres	N_{D} n'est pas connecté en interne avec N_{F} et N !
24	Conducteur de protection PE	Toutes les	bornes PE sont connectées en interne.
25	Relais d'alarme	b	Contact de travail de relais
26	Sorties de	а	Contact central de relais
27	commutation à relais pour fonctions supplémentaires	L _F	Phase secteur 230V~ pour relais d'alarme et fonctions supplémentaires
30	OUT 1 / OUT 2 / OUT 3 / OUT 4	Contact de commutation sans potentiel entre a et b.	
31		Pontage à fil de L _F vers a ⇒ 230V~ sur le contact de travail b	
32	Sortie de	С	Contact de repos relais
	commutation à relais OUT 4	а	Contact central de relais
	contact de repos	L_F	Phase 230V~1
		OUT 4 inac	tif ⇒ contact a-c fermé
28	Neutre N _F pour	Le neutre N _F est connecté en interne avec le	
33	relais d'alarme et fonctions supplémentaires	neutre N, mais pas avec le neutre N $_{\!D}$!	
29	Conducteur de	Toutes les bornes PE sont connectées en interne.	
34	protection PE		
35	Entrée phase 230V~	L (aussi L _F) Alimentation PoolManager®, relais d'alarme et fonctions supplémentaire (L _F avec fusible 4AT, L avec fusible 3,15AT))	
		L _D	Alimentation des sorties de dosage (avec fusible 2AT)
36	Entrée neutre 230V~	N (aussi N _F)	Alimentation PoolManager®, relais d'alarme et fonctions supplémentaires
		N _D	Alimentation des sorties de dosage
37	Conducteur de protection PE	Toutes les bornes PE sont connectées en interne.	

48.5 Alimentation en courant 230V~

Le PoolManager® propose trois branchements différents pour l'alimentation en 230V~ :

- Alimentation 230V~ pour le PoolManager® (L / N / PE, fusible F1 3,15AT)
- Alimentation 230V~ pour les sorties de dosage (L_F / N_F / PE, fusible F2 2AT)
- Alimentation 230V~ pour relais d'alarme et fonctions supplémentaires (L_F / N_F / PE, fusible F3 4AT)

L'illustration suivante représente schématiquement les connexions disponibles sur le circuit imprimé :



Les alimentations pour le PoolManager® ainsi que pour le relais d'alarme et les fonctions supplémentaires se partagent une entrée réseau commune (L/N). La phase L pour le PoolManager® passe de l'entrée via le fusible F1. La phase LF pour le relais d'alarme et les fonctions supplémentaires passet de l'entrée via le fusible F3. Les neutres N et NF sont connectés entre eux en interne.

L'alimentation des sorties de dosage s'effectue via une entrée réseau séparée (L_D / N_D). Cette entrée est protégée par le fusible F2 et n'a aucune connexion interne à L / L_F ou N / N_F .



DANGER!

Formation de gaz chloré lors du dosage dans de l'eau stagnante via absence de verrouillage des sorties de dosage.


Lorsque le commutateur de débit est bloqué ou présente une autre erreur, il existe un danger de dosage dans de l'eau stagnante. Du gaz chloré nocif peut se former en cas de mélange de Chloriliquid et pH-Minus.

Conséquence possible : danger de mort ou de blessures graves, détérioration grave de biens matériels.

- Ne mettez l'entrée du réseau L_D / N_D pour les sorties de dosage sous tension qu'en cas de circulation active (verrouillage des sorties de dosage via la pompe filtrante).
- Raccordez l'entrée du réseau L_D / N_D à la minuterie qui commande la pompe filtrante, ou utilisez une sortie pertinente de la pompe filtrante.
- Si le PoolManager® commande la pompe filtrante, un verrouillage est assuré automatiquement en interne.

48.6 Câblage standard (sans fonctions supplémentaires)


L'illustration suivante représente une configuration de raccordement typique du PoolManager®.



- 1 Commutateur de débit [bloc de jonction 2]
- 2 Capteur de température [3]
- 3 Pontages à fils de L_D vers a pour pompes de dosage 230V~
- 4 Pompe de dosage désinfection [20]
- 5 Pompe de dosage pH-Minus [21]
- Alimentation 230 V \sim pour sorties de dosage [L_D / N_D / PE], verrouillées via la pompe filtrante!
- 7 Alimentation 230 V~ pour le PoolManager*, le relais d'alarme et les fonctions supplémentaires [L / N / PE]

48.6.1 Raccordement d'un capteur de température

Voir également chapitre 14 Mesure de la température.



Borne	Fonction	Couleur du câble (capteur standard PT1000)
[3+] / [4+] / [5+]	Entrée de mesure	blanc
[3-] / [4-] / [5-]	Masse de signaux	marron



INFO

Plage de mesure de la température élargie pour Temp. 3

L'entrée de température Temp. 3 est conçue pour des températures allant de 0 à 75°C et par conséquent particulièrement indiquée pour le raccordement d'une sonde solaire.

Temp. 1 et Temp. 2 sont conçus pour des températures entre 0 et 50°C.



48.6.2 Raccordement d'un commutateur de débit

Voir également chapitre 16.2 Surveillance dudébit (surveillance de flux).



Borne	Fonction	Couleur de câble
[2+]	Tension d'alimentation	marron
[2 .F]	Sortie de signal	noir
[2-]	Masse de signaux (GND)	bleu



ASTUCE

Raccordement d'un capteur reed


Si un simple contact reed ou un autre contact sans potentiel est utilisé au lieu d'un détecteur de proximité inductif, celui-ci peut être raccordé aux bornes [2 **r**] et [2-1.

48.6.3 Raccordement d'une cellule de mesure du chlore



INFO

Ce chapitre ne s'applique qu'à la variante PoolManager® PRO.



Borne	Fonction	Couleur de câble
[1 RE]	Électrode de référence (Ag/AgCl)	noir
[1 CE]	Contre-électrode (platine)	orange
[1 WE]	Électrode de travail (or)	bleu



INFO

Raccordement d'électrodes

Les raccordements RE et CE sont placés sur une douille BNC via câble d'adaptateur. L'électrode en verre de la cellule de mesure du chlore est raccordée à celle-ci. Il s'agit à cet égard d'une électrode redox standard, qui comprend l'électrode de référence (argent/électrode de référence au chlorure d'argent, RE) et la contre-électrode (calotte de platine, CE).

Le câble de raccordement bleu pour l'électrode de travail (WE) est directement raccordé à l'électrode en or de la cellule de mesure du chlore.

49 Mesures de maintenance sur l'appareil

49.1 Ouverture du boîtier



REMARQUE IMPORTANTE! Ouverture par la droite

sinon de le détériorer.

N'ouvrez jamais le boîtier du côté gauche, vous risquez

Ouvrez-le toujours du côté droit!

1. Ouvrez la charnière sur le côté droit en exerçant une pression.



2. Retirez le cache et décrochez la charnière en bas.



3. Ouvrez le couvercle du boîtier par la gauche.



4. Pour fermer le boîtier, procéder dans l'ordre inverse.


49.2 Ouverture du bornier

Le couvercle du bornier est fixé par quatre vis. Défaites les quatre vis et retirez le couvercle du bornier.

Pour fermer, serrez les vis jusqu'à garantir une étanchéité fiable.

49.3 Fusibles

Le PoolManager $^{\circ}$ a trois fusibles dans les branchements de l'alimentation à 230V $^{\sim}$, voir aussi chapitre 48.5 Alimentation en courant 230V $^{\sim}$.



N°	Fonction	Valeur standard
1 (F1)	Alimentation du PoolManager®	3,15AT
2 (F2)	Alimentation des sorties de dosage	2AT
3 (F3)	Alimentation du relais d'alarme et des fonctions supplémentaires	4AT

49.3.1 Remplacement d'un fusible

- Les fusibles se trouvent dans un support spécial et peuvent être remplacés facilement.
- Appuyez légèrement sur le couvercle du porte-fusible à l'aide d'un tournevis adapté et appliquez une rotation à gauche.
- Le couvercle s'ouvre d'un seul coup et vous pouvez remplacer le fusible.
- Pour fermer, placez le couvercle avec le fusible dans le portefusible. Appuyez légèrement dessus à l'aide d'un tournevis et appliquez prudemment une rotation vers la droite, jusqu'à ce que le couvercle s'enclenche.

49.4 Remplacement d'un relais

Tous les relais (sauf le relais d'alarme peu sollicité) ont des socles individuels et se remplacement ainsi facilement, à tout moment.





- La position exacte du relais concerné figure au chapitre 48.1 Circuit imprimé système ou dans la description sur le circuit imprimé.
- Rabattez tout d'abord latéralement l'arceau en plastique.
- Retirez prudemment le relais usagé.
- Enfoncez prudemment le nouveau relais dans le socle.
- Ensuite, remettez l'arceau en plastique dans sa position initiale.

49.5 Remplacement de la batterie tampon

Le PoolManager® a une batterie au lithium CR-2032 servant à la mise en mémoire tampon de l'heure en temps réel lorsqu'il est éteint.

La batterie a une durée de vie type d'au moins 5 à 10 ans. Lorsque la tension de batterie chute en dessous de 2,7V, le PoolManager® déclenche une alarme de batterie.



DANGER!

Plantages possibles après alarme de batterie

Après une alarme de batterie, le PoolManager® peut perdre l'heure du système lorsqu'il n'est plus alimenté en courant.

Conséquence possible : Plantages du PoolManager®

(temps de dosage ou de commutation erronés)

- Lorsque le PoolManager® déclenche une alarme de batterie, remplacez la batterie tampon sous 4 semaines max.
- Le cas échéant, vous pouvez alimenter le PoolManager® à batterie faible avec une tension de 230V~, afin de ne pas perdre l'heure.

La batterie peut être remplacée comme suit :

- Débranchez l'alimentation réseau du PoolManager[®].
- 2. Ouvrez le boîtier.
- Défaites dans un premier temps le câble plat afin d'avoir un meilleur accès à la batterie. La fiche a un verrouillage, que vous devez pousser vers la droite pour déverrouiller.



- Insérez prudemment un tournevis plat entre le support de batterie et la batterie.
- 5. Retirez la batterie en exerçant un léger effet de levier.





- Enfoncez la nouvelle batterie dans le support de batterie de sorte que le côté plat (+) soit orienté vers le haut.
- 7. Enfichez à nouveau le câble plat.
- 8. Fermez la façade du boîtier et branchez à nouveau l'alimentation réseau.



49.6 Remplacement du module de configuration

Le module config enregistre la configuration d'appareil du PoolManager*, du programme d'entretien, des fonctions supplémentaires optionnelles, etc.



Le module config est enfiché dans un socle à fiches et peut ainsi facilement être remplacé ou enfiché dans un autre appareil.

50 Installation de modules supplémentaires optionnels

50.1 Quadruples sorties 4...20mA : CONVERTISSEUR PM5-SA4 4-20MA (127011)

Le module supplémentaire *CONVERTISSEUR PM5-SA4 4-20MA* (Réf. 127011) met à disposition quatre sorties de courant 4-20mA. Au besoin, il est possible d'équiper un second module, de sorte que huit sorties de courant soient disponibles au total.

Le module est tout simplement enfiché sur l'un des trois emplacements du PoolManager® puis configuré dans le menu.

Les sorties de courant peuvent être utilisées pour les fonctions suivantes :

- Affichage de valeurs mesurées actuelles (pH, mV, Temp.) comme signal de courant 4-20mA (pour enregistreurs à écran, affichages à distance, immotique)
- Commande de systèmes externes (pompes filtrantes variables, systèmes d'électrolyse saline)

D'autres détails figurent dans la documentation séparée sur le *CONVERTISSEUR PM5-SA4 4-20MA* (Réf. 127011).

51 Recherche et élimination d'erreurs

Le tableau ci-dessous répertorie les problèmes typiques pouvant apparaître pendant le fonctionnement du PoolManager. Des causes possibles et des remèdes sont indiqués pour chacun de ces problèmes.

La structure du tableau correspond aux modules pH, redox (mV), O2 (Bayrosoft®) et Température.

Type de problème	Cause possible du problème	Remède au problème	
Mesure du pH			
La mesure de contrôle du pH et l'affichage sur l'appareil donnent des résultats différents	L'étalonnage est erroné ou obsolète	Effectuer un nouvel étalonnage	
Erreur d'étalonnage au niveau	Entrée de la valeur d'étalonnage erronée	Répéter l'étalonnage	
de l'étalonnage du pH	L'électrode est encrassée ou défectueuse	Décaper l'électrode dans une solution d'acide chlorhydrique 5-10% à et la rincer dans de l'eau distillée. S'il n'est ensuite pas possible d'étalonner l'électrode, celle-ci doit être remplacée.	
	Humidité dans le jeu de câble	Sécher ou échanger le jeu de câbles	
	Amplificateur de mesure défectueux	L'appareil doit être réparé ou échangé	
Régulation du pH/ Dosage	· ·	l e	
Un débit de dosage de 0% est affiché sur l'appareil, alors qu'il y a un écart entre la valeur	Le dosage est bloqué par alarme (alarme de flux, de niveau ou de temps de dosage)	Remédier à la cause de l'alarme, acquitter l'alarme	
effective et la valeur de consigne	La temporisation de l'activation n'est pas écoulée	Attendre que la temporisation de l'activation se soit écoulée	
La pompe de dosage n'est pas en marche, alors qu'un débit différent	Le fusible de la pompe de dosage est grillé	Remplacer le fusible (2AT)	
de 0% est affiché sur l'appareil	Relais de dosage défectueux	Remplacer le relais concerné	
	Pompe de dosage défectueuse	Remplacer la pompe de dosage	
La pompe de dosage est en marche, mais aucune	Le conteneur est vide	Rajouter du produit d'entretien	
correction du pH n'est effectuée	La pompe de dosage a aspiré de l'air et ne peut plus doser	Purger la tête doseuse	
La valeur de pH fluctue autour de la valeur de consigne	Le débit du dosage de la régulation du pH est trop élevé	Paramétrer une valeur plus élevée pour la bande proportionnelle, ceci entraîne la réduction du débit du dosage. Une réduction du temps d'activation empêche aussi un surdosage.	
La valeur de pH s'écarte pendant une période prolongée de la valeur de consigne	Le débit du dosage de la régulation du pH est trop réduit	Paramétrer une valeur plus réduite pour la bande proportionnelle, ceci entraîne l'augmentation du débit du dosage. Une augmentation du débit de dosage minimal entraîne également un rapprochement vers la valeur de consigne.	

Type de problème	Cause possible du problème	Remède au problème
Mesure du redox		
Le potentiel de redox ne concorde pas avec la mesure de contrôle	L'étalonnage est erroné ou obsolète	Effectuer un nouvel étalonnage
Erreur d'étalonnage au niveau de l'étalonnage	Entrée de la valeur d'étalonnage erronée	Répéter l'étalonnage
redox	L'électrode est encrassée ou défectueuse	Décaper l'électrode dans une solution d'acide chlorhydrique 5-10% à et la rincer dans de l'eau distillée. S'il n'est ensuite pas possible d'étalonner l'électrode, celle-ci doit être remplacée.
	Humidité dans le jeu de câble	Sécher ou échanger le jeu de câbles
	Amplificateur de mesure défectueux	L'appareil doit être réparé ou échangé
Régulation redox (mV) (de	osage de chlore ou de bror	ne)
Un débit de dosage de 0% est affiché sur l'appareil, alors qu'il y a un écart entre la valeur	Le dosage est bloqué par alarme (alarme de flux, de niveau ou de temps de dosage)	Remédier à la cause de l'alarme, acquitter l'alarme
effective et la valeur de consigne	La temporisation de l'activation n'est pas écoulée	Attendre que la temporisation de l'activation se soit écoulée
La pompe de dosage n'est pas en marche,	Le fusible de la pompe de dosage est grillé	Remplacer le fusible (2AT)
alors qu'un débit différent de 0% est affiché sur l'appareil	Relais de dosage défectueux	Remplacer le relais concerné
таррагон	Pompe de dosage défectueuse	Remplacer la pompe de dosage
La pompe de dosage est en marche, mais aucune	Le conteneur est vide	Rajouter du produit d'entretien
correction du redox n'est effectuée	La pompe de dosage a aspiré de l'air et ne peut plus doser	Purger la tête doseuse
La valeur redox fluctue autour de la valeur de consigne	Le débit du dosage de la régulation du pH est trop élevé	Paramétrer une valeur plus élevée pour la bande proportionnelle, ceci entraîne la réduction du débit du dosage. Une réduction du temps d'activation empêche aussi un surdosage.
Le potentiel redox s'écarte pendant une période prolongée de la valeur de consigne	Le débit du dosage de la régulation du redox est trop élevé	Paramétrer une valeur plus réduite pour la bande proportionnelle, ceci entraîne l'augmentation du débit du dosage. Une augmentation du débit de dosage minimal entraîne également un rapprochement vers la valeur de consigne.

Type de problème	Cause possible du problème	Remède au problème
Dosage automatique O2	(Bayrosoft®)	
L'appareil ne déclenche aucun dosage à l'instant escompté	Le dosage est bloqué par alarme (alarme de flux ou de niveau)	Remédier à la cause de l'alarme, acquitter l'alarme
	La date et l'heure de l'appareil de mesure et de régulation ne sont pas correctement réglées	Régler la date et l'heure au niveau client
La quantité de dosage est supérieure à la quantité de dosage programmée	La quantité de dosage effective augmente du fait de la compensation de la température	-
La pompe de dosage n'est pas en marche, alors qu'un dosage est affiché sur l'appareil	Le fusible de la pompe de dosage est grillé	Remplacer le fusible (2AT)
	Relais de dosage défectueux	Remplacer le relais concerné
	Pompe de dosage défectueuse	Remplacer la pompe de dosage
La pompe de dosage fonctionne mais aucun	Le conteneur est vide	Rajouter du produit d'entretien
produit d'entretien ne s'infiltre dans l'eau	La pompe de dosage a aspiré de l'air et ne peut plus doser	Purger la tête doseuse

Type de problème	Cause possible du problème	Remède au problème		
Mesure de la température	Mesure de la température			
Affichage de la température erroné	Capteur de température défectueux	Remplacer le capteur de température.		
	Humidité dans le jeu de câble	Sécher ou échanger le jeu de câbles		
	Paramétrage du type de capteur erroné (PT1000 / KTY83)	Corriger le paramétrage au menu <i>Configuration</i> <i>de la température</i>		





INFO

Ce chapitre ne s'applique qu'à la variante PoolManager® PRO.

Mesure du chlore	Causa naosible du	Domàdo au machière
Type de problème	Cause possible du problème	Remède au problème
La mesure DPD et l'affichage sur l'appareil donnent des résultats différents	L'étalonnage est erroné ou obsolète	Effectuer un nouvel étalonnage.
	Affluence de l'eau de mesure trop faible ou fermée (billes de nettoyage ne tournent pas suffisamment)	Contrôler l'affluence d'eau mesurée, puis effectuer un nouvel étalonnage
	L'affluence d'eau mesurée n'est pas constante	Garantir l'arrivée constante d'eau, puis effectuer un nouvel étalonnage
	Des produits chimiques pour la mesure DPD ont été confondus ou des produits chimiques périmés ont été utilisés	Utiliser de nouveaux produits chimiques pour la mesure DPD, effectuer un nouvel étalonnage
	Dépôt (de calcaire par ex.) sur l'électrode en or	Nettoyer l'électrode en or à l'aide d'un chiffon doux et d'acide chlorhydrique dilué. Observer le temps de montée de la cellule de mesure après un nettoyage.
Erreur d'étalonnage au niveau de l'étalonnage	Entrée de la valeur d'étalonnage erronée	Répéter l'étalonnage
du chlore	La teneur en chlore de l'eau de l'étalonnage est trop réduite	Effectuer un nouvel étalonnage avec une teneur en chlore la plus proche possible de la valeur de consigne
	L'électrode en verre ou l'électrode en or dans la cellule de mesure du chlore est usagée ou défectueuse	Remplacer l'électrode en verre ou l'électrode en or
	Amplificateur de mesure défectueux	L'appareil doit être remplacé
La mesure du chlore est instable	L'affluence d'eau de mesure est trop réduite ou arrêtée	Assurer l'affluence d'eau de mesure de façon à permettre à nouveau une rotation régulière des billes dans la cellule.

Régulation du chlore / Dosage du chlore			
Un débit de dosage de 0% est affiché sur l'appareil, alors qu'il y a un écart entre la valeur effective et la valeur de consigne	Le dosage est bloqué par alarme (alarme de flux, de niveau ou de temps de dosage)	Remédier à la cause de l'alarme, acquitter l'alarme	
	La temporisation de l'activation n'est pas écoulée	Attendre que la temporisation de l'activation se soit écoulée	
La pompe de dosage n'est pas en marche,	Le fusible de la pompe de dosage est grillé	Remplacer le fusible (2AT)	
alors qu'un débit différent de 0% est affiché sur l'appareil	Relais de dosage défectueux	Remplacer le relais concerné	
тарраген	Pompe de dosage défectueuse	Remplacer la pompe de dosage	
La pompe de dosage est en marche, mais aucune	Le conteneur est vide	Rajouter du produit d'entretien	
correction de chlore n'est effectuée	La pompe de dosage a aspiré de l'air et ne peut plus doser	Purger la tête doseuse	
La valeur de chlore fluctue autour de la valeur de consigne	Le débit du dosage de la régulation du chlore est trop élevé	Paramétrer une valeur plus élevée pour la bande proportionnelle, ceci entraîne la réduction du débit du dosage. Une réduction du temps d'activation empêche aussi un surdosage.	
La valeur de chlore s'écarte pendant une période prolongée de la valeur de consigne	Le débit du dosage de la régulation du chlore est trop réduit	Paramétrer une valeur plus réduite pour la bande proportionnelle, ceci entraîne l'augmentation du débit du dosage. Une augmentation du débit de dosage minimal entraîne également un rapprochement vers la valeur de consigne.	

52 Caractéristiques techniques

Grandeurs/plages mesurées

- pH 0 10 (compensation de la température)
- Redox 0 1.000 mV
- Chlore libre 0,01 10 ppm / mg/l
- Température 2x 0 50 °C, 1x 0 75 °C

Tolérances d'amplificateurs de mesure

pH, chlore et redox : max. +/- 0,5 % de la valeur finale de la plage de mesure Température : max. +/- 0,5 °C

Entrées de mesure

pH et redox au-dessus du BNC, chlore et température au-dessus de la borne

Réglage

Régulation proportionnelle avec part intégrale (débit de dosage minimal) Régulation bilatérale pour pH, régulation unilatérale pour redox et chlore

Sorties de dosage

- · Sorties 3 relais
- Sans potentiel ou 230V~ (max. 2A)
- Commande des impulsions en largeur ou de la fréquence des impulsions

Relais d'alarme

Sans potentiel ou 230V~ (max. 4A)

Entrées / sorties pour fonctions supplémentaires

- 4 entrées de commutation universelles (sans potentiel)
- 4 sorties de commutation relais universelles, sans potentiel ou 230V~ (max. 4A)
- Sorties de dosage ou relais d'alarme suppl. non utilisés en option

Fonctions de surveillance

- Débit du circuit de l'eau de mesure
- Bouton-poussoir (option)
- Niveau de pH
- Niveau de désinfection

Extensions

3 emplacements pour modules d'extension

Sorties de courant 4-20mA

Module enfichable CONVERTISSEUR PM5-SA4 4-20MA (Réf. 127011) quatre sorties de courant 4-20mA (option).

1 ou 2 modules pouvant être équipés.

Interfaces

LAN (RJ45) 100Mbits/s (câblage CAT5 min.) USB, CAN, port cartes SD

Communication

Serveur web embarqué et interface utilisateurs graphique basée sur le web

Branchement électrique

100 - 240 V~, 50/60 Hz

Plages de températures

Température de service 0 °C – 50 °C Température de stockage -20 °C – 70 °C

Indice de protection du controller

IP 65

Dimensions

715 x 495 x 125 mm (lxHxp)



Déclaration CE de conformité

Nous, Bayrol Deutschland GmbH

Robert-Koch-Str. 4

82152 Planegg/Steinkirchen

déclarons par la présente que le produit désigné ci-après dans les versions que nous commercialisons, répond aux exigences des directives CE mentionnées ci-après.

Cette déclaration devient caduque en cas de modifications non concertées.

Désignation du produit : Appareil de mesure, de régulation et de dosage

PoolManager® / Analyt (5e génération à partir de 2012)

Type de produit : PoolManager[®] Cl (chlore), PoolManager[®] Br (brome),

PoolManager® O2 (oxygène), PoolManager® PRO,

Analyt 2, Analyt 3

No. de série : voir plaque signalétique sur l'appareil

Directives CE: directive basse tension (2006/95/CE)

directive CEM (2004/108/CE)

Normes harmonisées EN61000-3-2

appliquées : EN61000-3-3

EN61000-4-2 EN61000-4-3 EN61000-4-3 EN61000-4-4 EN61000-4-5 EN61000-4-6 EN61000-4-8 EN61000-4-11

Date, signature du fabricant : 01.05.2012,

Managing Director Bayrol Group

Janiel Rican

indications relatives au

signataire: